### अनुवादक के दो शब्द

सर्व प्रथम सन् १६४१ हैं में श्री देवधर जी की 'सरंजाम परिचय' नामक पुस्तक पढ़ने को मिली। यद्यपि पुस्तक मराठी भाषा में लिखी थीं तथापि महाराष्ट्री भाइयों के सहवास में 'रहते हुए मराठी भाषा सीखने ख्यौर बोलने की जो प्रवल इच्छा रही, बसी के फलस्करूप मैंने इसे प्रेमपूर्वक खाद्योपान्त पंद लिया खीर छछ मनन भी किया। पुस्तक की उपयोगिता देख कर सुमे स्वभावतः यह इच्छा हुई कि यदि यह पुस्तक हिन्दी में भी छप जाय तो श्रधिक लोगों को इससे लाम हो सकता है। बस, क्या था? यही इच्छा वलवती हो इसके श्रमुवाद का कारण पती।

चयिष मेंने इसका अनुधाद करना उसी समय गारक्य कर दिया था परन्तु कुछ जन्य तथा मुख्यतः अगस्त १९४२ के आन्दोलन में जेल यात्रा की वजह से इसे पूरा ने कर सका। खेल से बापस आने पर विहार प्रान्तके खादी विद्यालय सिमरी (दरभंगा) में रहने का अवसर सिला तो इसे पूरा कर पाठकगण की सेवा के योग्य बनाने में बड़ी सहायता मिली।

मन में सर्वदा इस अनाधिकार चेष्टा पर भय बना रहता है कि कहाँ मेरा मराठी भाषा का यह तुच्छ ज्ञान और कहाँ ( सः)

अञ्चाद का यह गुरुतर कार्य! एक भाषा के भावी को दूसरी भाषा में तद्रूप बदल देने का कार्य वही क्रीशल पूर्वक कर सकते हैं जो दोनों भाषाओं के पंडित हों। परन्तु मैंने, दो में से एक का भी ज्ञाता या पंडित न होते हुए भी, इसका हिन्दी में अञ्चवाद करने की घृष्टता की है। सम्भव है अनेक जगहों पर मैं ठीक र भावों को प्रदर्शित करने में असमर्थ पाया जाऊँ। ऐसे स्थानों पर पाठक बुन्द भाषा की शुद्धता अशुद्धता पर ध्यान न देकर भाषों से ही काम चला लेने का कष्ट करें तो बड़ी

अनुवाद करते समय मैंने वरावर यह ध्यान रखा है कि सर्वा साधारण के सममने योग्य शब्दों का ही उपयोग करूं। हाँ, कुछ पारिमाधिक शब्द जो स्थान विशेष में ही प्रचितत हैं शायद सर्वसाधारण को समम मे न आयें। 'प्रन्तु ऐसी पुस्तकों में ऐसे विशेष शब्दों का आना तो अनिवार्य ही है। जहाँ तक हो सका है पारिमाधिक शब्दों को मैंने 'निवक्क लेख संग्रह' मे जिस्कित हिन्दी के शब्दों को ही लेने की कोशिश की है। कुछ शब्द ऐसे भी जिए हैं जो एक ही स्थान में प्रचितत हैं, परन्तु अधिक भाव व्यंजक होने से अन्यत्र के जिए भी आवश्यक जान पड़े हैं। भावानुवाद का ध्यान रखते हुए भी कहीं २ शब्दानुवाद ही करना पड़ा है। पाठक गण कुपया इसे समा करेंगे।

में उन सर्जनों के सम्बन्ध में दो. शब्द कह देना अनुचित

नहीं सममता जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में सर्वादा अपना वरदहस्त मेरी पीठ पर रखा। ग्राहरणीय श्री देवधर भी (मूल लेखंक) के लिए जी इन्छ लिखें थोड़ा है जिन्होंने इसके अनुवाद की स्वीकृति देकर आसारी किया। परमा-दरणीय श्री माताप्रसाद्धर द्विवेदी, व्यवस्थापक खादी विद्यालय ्रिसरी (हर**संगा) को भी धन्यवाद दिये विना न**ही रहा जाता जिन्होंने अपना श्रंमूल्य, समय श्रीर सहयोग देकर उसे सफल बनाने में हाथ बटाया। अन्त में पूज्य बन्धू लक्ष्मी नारायण जी, मंत्री, घा० भा० च० संघ विहार शाखा का भी कोटिशः माभार मानता हूं जिन्होंने कागज की इस महँगी के जमाने में भी इसे प्रकाशित करने का सारा भार उठा कर मुक्ते कृतकार्य बनाया है। यह कहा जाय कि इस पुस्तक के आपतोगों के श्य में पहुंचने का सारा श्रेय पूच्य लंदमी बाबू को है तो कोई ्र अत्युक्ति न होगी।

सिमरी २४-४-४५ ई० रामनरेश सिंह



### प्रश्तावना

खाड़ी शास्त्र का अभ्यास करनेवालों के किए, खादी कार्य में जो साधन उपयोग में लाये जाते हैं , उनकी जानकारी प्राप्त करानेवाली एक छोटी सी पुस्तक की श्रावश्यकता थी। खाड़ी विद्यालय में शिक्षण प्राप्त करनेवाले दिद्यार्थियों को भी इस प्रकार की पाठमाला की श्रावश्यकता जान पड़ी। इस कमी की पृति करने के उद्देश्य से कपास का बीज निकालने से टेफर सूत कातने तक की क्रियाशों में लगनेताले श्रीजारों की जान-कारी यहाँ देने का प्रयत्न किया गया है। और इसीलिए इस पुरतक का नाम "सर्जाम परिचय", रखा गया है।

प्रमुख श्रीजारों की श्रावश्यकता, उनका उपयोग, उनके श्राकार व प्रकार बगैरह के बारे में विचार करते हुए इसमें उन के श्रान्तरिक भागों का भी विवेरण दिया गया है। उन उन साधनों में रह जानेवाले दोपों का दिग्दर्शन कराते हुए उन्हें श्रच्छी श्रवस्था में रखने के लिए क्या २ करना पड़ता, है इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है।

साधनों का विचार करते हुए प्रसंगानुसार इन पर होनेवाली किया का भी किसी २ स्थान पर निर्देश किया गया है। इसी प्रकार से कुछ पाठों में 'सरंजाम' का श्रथवा उसका भीतरी २ }

विवरक त होते हुए भी करहें नहीं स्थान दिया गया है। 'कंप व स्वगति' 'चर्लें में तक्कए का योग्य स्थान' 'तक्कए का फेरा' इत्यादि पाठ इसी कप में तिखे गये हैं। इन पाठों का उन उन सामनों से अति समिकट का सम्बन्ध होने से पुनविक्तः होष स्वीकार करते हुए भी उनका विवार किया गया है।

बासकों को उद्योग के द्वारा शिक्ता देने की दृष्टि से उन २ ब्रीजारों पर से कीं त २ सी शिक्ता प्रान्त में दी जा सकेगी, इसकी कल्पना आने के बिए पाठ के अन्त में 'शिक्तकों को सूचना' दी गई है। वर्घा स्कूल के शिक्तकों को इसका उपयोग

हो इसे ही ज्यान में रखा गया है।

सामवद, २४ मई १९४१

१४१ — केशव देवभर

# विषय-सूची

पाठ	प्रकरण का नामः		बुष्ठ
3	भोटनी	•••	. 8
.2	धनुष 🐪	•••	१०
Ą	तांत	, . ?	34
8	सुठिया 🧸	•••	२३
4	ं चटाई	*** ,	२७
Ę	ं पूनी संताई	*** · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	38
•	पूनी पर्देश और इत्था	•••-,	<b>₽∮</b> ,
=	काँकर और धमड़ा	•••	3\$
8	्रशात्सा ्र	•••	४३
१०	कर्म और स्वगति	*** :	80
11	. सूठ	•••	ΧĘ
१२	पंखा ं	•••	५६
१३	मत्या -	•••	ሂዓ
१४	' धुनकी	•••	६१
१५	त कली	•••	£9
18	राख व पुष्टिपत्र या काग्ज प	की तस्ती	ષ્ટ્ર
₹9	— तकुश्रा	••• •	<b>98</b>
१८	<b>घिरी</b>	•••	96
१९	चमरख	•••	८५
20,	फिरकी, चकती या दिमरका	***	59
२१-	मणि या कंठो	•••	88
२२	्. मोढ़िया या मोहरा -	•••	95
		,	<b>&gt;</b>

	" - ( <b>Q )</b> ,	
पाठ	ं प्रकरण का नाम	
े हर	अमाल या जोतर	ã
<b>ર</b> ષ્ટ	साल	९८
२५ <sub>१</sub> '	ं गति चक	१०१
. २६		् १०५
ેર <b>ુ</b>	धुरी या धुरा	१०९
36	पर गुटके श्रथवा खुर	ૈં <sup>‡</sup> ે ૧ં૧વે
29	हत्या, चलीना, मूठ या घुमौना	. 888
<b>Ro</b> , 2,	माया या साच्या	१२०
	धुराघर, आवती श्रथवा सामी	१२३
- <b>३१</b>	र्वल ू	1850
<b>३</b> २	कमान यो स्त्रिन	<b>?</b> ३o -
हैहै	श्रदेरन श्रीर परेता	१३३
<b>88</b>	चर्खे में तकुए का योग्य स्थान	ે.શેર્સ્
44	तकुए का फेरा	₹8 <b>₹</b>
<b>३</b> ६	सावली चर्ला	<b>1888</b>
<b>રે</b> હ ' ં	चर्यदा चक्र	१५२
<b>3</b> 6	प्रगन् चर्खा .	'१५५
२२(शेपांश)	'मोढ़िया में नया सुधार	,
परिशिष्ट १ 🎾	व्याख्या	े <b>१६</b> १ े ०४०
मिरिशिष्ट २	कोष्टक	े १६२
गरिशिष्ट ३	लकड़ी,का कोष्टक	- १६४
।रिशिष्ट ४	श्रीनारीं,या लाधनों के नाम	१६६,
रिशिष्ट ५	सर्जाम त्रादि के वृत्तमान, मूल्य	१६७
,	्र कुरा आप क वृत्तमान, मृत्य	<b>ं</b> १७७ '
•		, ,
e b		, •
· ·	,	

\*\*\* \*\*\*

### म्रोटनी

कपास के तन्तुओं और बीजों को अलग र करने की किया को ओटाई कहते हैं। जिस साधन के द्वारा ग्रह कार्य होता है उसे ओटनी कहते हैं।

सूद फातने का काम जिस-प्रकार िषना साधन के हो सकता है उसी प्रकार छोटाई भी विना साधन के हो सकती है। परन्तु यदि साधन होरा फाम लेना हो तो उसकी नीचे जिखी ४ पड़र्तियाँ हो सकती हैं:—

१--हाथ सलाई-पटरी छोटनी ।

२--पॉव सलाई-पटरी श्रोटनी।

३—हाथ ऋोटनी ।

'**ध**—पॉव झोटर्ता । '

४—जिनिंग फैंक्टरी में काम आनेवाली यंत्र भोटनी।

यदि कराग के तुन्तुका को उसके बीजों से अलग करना है तो तन्तुका की द्वाये रहा कर दीज को आगे ढकेलना पड़ता है। बाँयें हाथ से बिनौजे को सजबूत पकड़ कर दाहिने हाथ से तन्तुओं को सीज कर अलग कर सक्ते हैं। इस प्रकार

चिटकी से खींच कर तन्तु निकालने में विशेष प्रकार का दबाव डालना पड़ता है। गन्ने का रस निकालते समय या तिल का तेल निकालते समय भी एक प्रकार का दबाव डाला जाता है। परन्तु रस या तेल द्रव रूप हैं और विनौले घन स्वरूप अर्थात् ठोस हैं। उनमें लम्बाई, चीढ़ाई, सब्ती, गोलाई आदि होती है श्रीर उन पर छितका होता है। उनके इस श्राकार का जाभ उठाकर उनको सामन द्वारा तन्तुओं से अक्षग करते हैं। तन्तु कारीक व तस्त्रे होते हैं। उनके इस गुरु का उपयोग ओटाई में किया जाता है। एक पटरी पर कुँपास अर्थात् तन्तु सहितः विनौलों को रख कर बेलन जैसी कोई चीज देकर यदि उसे चैतने लगे तो वह तन्तुर्श्वों को द्वाता हुआ आगे बढ़ेगा और श्रन्त में विनीले के पाछ जा कर रक जायेगा । यदि उस समय भी हम बेलना जारी रखेंगे तो बिन्होला तन्तुओं से अलग हो-जायेगा । इस प्रकार के साधन की हाथ-सताई-पटरी श्रोटनी कहते हैं।

इस काम के लिए मामूली किसी पटरी या सलाई से काम नहीं चलेगा। साधन ऐसा होसा चाहिए जो बिनीने से सन्तुत्रों को खींच कर अलग कर सके। इस लिए—

१-सलाई या पटरी पर गड़ें या चढ़ाव उतार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सम्तु खाँची में छुस जीटेंगे उन पर सलाई व पटरी का दबाव नहीं पढ़ेगा और विवा दवाव के तन्तु

विमीलों से अलग नहीं होंगे।

- २-पटरी विलक्कल विकती नहीं होनी चाहिए। कुछ ख़ुरदुरी होनी चाहिए। चिकती पटरी पर से विन्नोले, हुई आहि सब फिसलते रहते हैं।
- अ-प्रदरी इस प्रकार चनानी चाहिए कि उसके तन्तु आहे रहें। जक़दी के तन्तु व्यादे इहने से खंबाई से तन्तुओं सर पूरा दूनान मुद्दी हुए वह क्यासानी से चलाई ज्ञा सकती है।

%-प्रदरी के पाये लगा देने से बह कामग नहीं करेगी।

- ५-सलाई भारी होने से उसका वजन पूरी तरह पड़ता है, इस लिए सलाई लकड़ी की न बना कर लोहे की बनाना अच्छा
- े हैं 1 लकड़ी की सलाई के टूटने का भी डर रहता है 1
- ६-सलाई का आकार चेलन जैसा होना चाहिए अर्थात् श्रोटने क्रेक्शन प्रदक्षी श्रीर प्रकड़ने क्रेक्शन पर प्रवर्ती ।
- अ-प्रताई-पर ब्राधीक खॉन्चेन्त्रसा होने से काम ठीक होगा । खॉन्चे भोटे होने से बिनीते के दब कर दूटने की सम्भावमा - अहती है।

पृत्री पर तन्तु सहित विनीले की रख कर उस पर सलाई रख़ कर तन्तु की दबाना श्रीर उसकी इस प्रकार आगे ढकेलना कि तन्तु जहाँ के तहाँ रहें श्रीर विनीला आगे चलता जाय। यह किया हाथों से की जाती हैं इसलिए इस पद्धित की हाथ-सलाई-पटरी ओटन पद्धित क्रहते हैं। यदि यह काम पांव से किया जाय तो उसे पांव-पटरी-सलाई श्रीटन पद्धित कहेंगे! पांच से यह कार्य करते, समय कारीगर एक मांची पर नैठता है। पटरी और सर्लाई को नीचे पाँच से पांस रखता है और पैर के दोनों तलवे सलाई के दोनों तरफ रख कर इसकी पटरी पर आगे पीछे ढकेंत्रता रहता है। तलवे दर्द करने सगते हैं इसलिए खंड़ाऊँ जैसी लकड़ी की पटरियाँ पहनी जाती हैं। कारीगर सलाई आगे पीछे हटाते सगय मुक कर एक हाथ से तन्तु सहित विनौले रखता जाता है और दूसरे हाथ से वन्तु खीचता जाता है। इस पद्धित से काम जल्दी होता है। देहातों में यह पद्धित दिखाई पड़ती है। इस पद्धित में पटरी की जगह पत्थर भी काम में लाया जाता है। हाथ सलाई पटरी में जितनी विशेवतायें होती हैं वे सब इस पद्धित में काम आनेवाली सलाई पटरी में भी होनी चाहिए।

कपर की होनों पद्धतियों में पटरी स्थिर रहती है और सलाई चलती है। इसलिए इस साधन के द्वारा एक निश्चित परिमाण में ही रूई निकाल सकना संभव होता है। यदि सलाई छीर पटरी दोनों हो फिरती हों तो उत्पत्ति-कार्य अधिक परिमाण में हो सकता है। इसका कारण यह है कि पटरी के स्थिर रहने पर सब काम सलाई को ही करना पड़ता है। अदि पटरी थी चलने लगे तो काम जल्दी जल्दो होने लगे। इस अकार का काम हाथ ओटनी से दोनों चेलनों के चलने से होता है इसका अर्थ यही सममना चाहिए मानो पटरी ने ही वेलन का रूप घारण कर लिया है।

हाथ श्रोटनी एक वहुत प्राचीन साधन है। वह सय जगह दिखाई पड़ती है। कपास की किस्म के श्रनुसार स्थान स्थान पर वह भिन्न २ रूप की पाई जाती है।

- १-वह हाथ श्रोटनी जिसमें दोनों रुत या वेतन सकड़ी के हों श्रोर समान मोटे हों।
- २-जिसमें दोनों रूल लकड़ी के हों और एक तरफ ढलवॉ खतरे हुए हो।
- ३-जिसमे दोनो रूल लकड़ों के हों पर एक मोटा व दूसरा पतला हो।
- ४-जिसमें एक रूल लकड़ी का व दूसरा लोहे का हो (लोहे का पवला रहता है)।
- ५-वारीक लोहे का रूल (कणा) समान गोलाई का हो।
- ६-कणें लम्बाई में कोणाऋति हों।
- ७-कणा खाँचदार हो।
- ८-कर्णे पर की लम्बाई पर समानान्तर रेखायें पड़ी हों।

कणा श्रीर लाट (मोटा रुल) की मोटाई में बहुत से भेद दिखाई देते हैं। इनके अजुपात में भी अन्तर होता है। लाट वनवाने के लिए ऐसी लकड़ी चुननी चाहिए को चिमड़ी श्रीर मजवूत हो श्रीर घर्षण सहन करने योग्य हो। इस काम के लिए वयूल की लकड़ी अच्छी होती है। गुजरात में 'तणक' नामक वृत्त की लकड़ी काम में लाई जाती है। श्रोटते श्रोटते को लकड़ी चिकनी हो झाती है वह ठीक नहीं रहती। श्रोटाई के चर्मण से जिस लकड़ी के तन्तु उठ आते ही वैसी लकड़ी अच्छी रहती है। इस दृष्टि से ववूल के बंनिस्वत 'तण्रह्र' ज्यादा अच्छी रहती है।

लाट और कणा एक दूसरे के विरुद्ध फिरते हैं इसलिए उनके एक सिरे पर पेंच बना रहता है। इस पेंच के द्वारा कणा और लाट एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। इसलिए लाट को फिराने से कणा अपने आप फिरने लगता है। लाट कणे से मोटी होती है इसलिए इसके फिरने से कणा रवाभाविक रूप से ही तीन गति से फिरता है। लाट को फिराने के लिए उस में हराण जगाया जाता है।

क्रणा और लाट यहि अमान ओट्राई के हैं हो काम जल्दी नहीं होगा; धीरे धीरे होगा। यदि क्रणें अरखंने नहीं हैं और वह गोल है तो फिसलन वढ़ेगी और काम क्यादा नहीं होगा। रेखा, खाँने ब्रा कोण होने से लाट व कर्णे के बीन वन्तु जल्दी जल्दी व पूरी ब्राह दुवते हैं।

क्या य लाट के बीच में यदि अन्तर त्यादा है या क्रियों की देखायें, खाँचे या क्रिया बड़े हैं ती विनीले के उनमें चले जाने या घुस जाने की संभावना रहती है। अोर विनीला फूट जाने से तच्छ के साथ दूटा भाग भी चाहर चला जाता है। और यदि करो व जाट का अन्तर कम है ती बोटनी भारी किरती है।

कणा अपर और लाट नीचे रखने का करिए यह है कि लाट मोटी होती है इसलिए उसके आधार से क्रपास पकड़ाने में आसानी होती है। लाट के मोटे होने से अलग होनेवाली रुई भी आसानी से नीचे खिसक जाती है।

कपास अनेक प्रकार काँ होता है। किसी कंपास के तन्तु लम्बे और घारीक होते हैं तथा किसी के छोटें और मोटे होते हैं। इसी प्रकार किसी के तन्तु की पकड़ विनोले पर खूब मजबूत होती है, किसी की साधारण। देवें कपास के तन्तु की पकड़ तो छुई होती ही नहीं। तन्तुओं की लम्बाई, मोटाई, छोटापन और घारीकपन व उनकी विनोलें पर की पकड़ का विचार करके ओटनी की लाट व कर्णों की रचना की जाती है।

हाथ श्रोटनी में लाट की हाथ से गर्त दी जाती है। जिस श्रोटनी में पांच से गित दी जाती हैं उसको पांच श्रोटनी कहते हैं। इस पर हाथ श्रोटनी को अपेना काम ज्यादा होता है। सावर्मती में बनी श्राधुनिक पांच श्रोटनी में एक विशेषता यह हैं कि श्रोटते समय लाट और कण में जो अन्तर बढ़ जाता है वह अपने श्रापहों (Automatically) कम होता जाता है।

्रितिंग फैन्टरी में छोटने का काम छुरी से होता है। एक फिरते हुए चमड़े के वारार के वेतन से तन्तु चिंपकते हैं श्रीर खिनते हैं। जब वे एक खास अवस्थामें पहुँचते हैं या खिन जाते हैं ठीक उसी समय ऊपर से एक छुरी श्राकर उनको काट देती है। बिनौले से तन्तु एक दिशा में खिनते हैं श्रीर विनौले से छूती हुई यह छुरी नीने जाती है तथा उन तन्तुश्रों को काट देती है इस किया के कारण श्रीर सीधे तनने से तन्तु श्रक्सर समान्तर रहते हैं।

इस प्रकार हाथ खोटनी पर खोटी हुई श्रोर यंत्र खोटनी पर खोटी हुई रुई की तन्तुं-रचना में खन्तर होता है। फैक्टरी के तन्तु सीधे लम्बे फैलते हैं खोर उछी ख़बस्था में काट लिए जाते हैं। वे उसी स्थिति मे खागे ढकेल दिये जाते हैं खौर उनकी तह जम जाती है। कहने का मतलद यह नहीं कि हर एक तन्तु ऐसा ही होता है परन्तु तो भी ख़िषकांशः तन्तु ऐसे ही होते हैं। इसलिए फेक्टरी की रुई धुनने में बड़ी सुविधा होती हैं। हाथ खोटनी से जो तन्तु बाहर निकलते हैं वे सीधे लम्बे नहीं होते हैं। वे टेढ़े, तिरख़े, चक्करदार और दवे हुए निकलते हैं। इसलिए हाथ खोटनी की रुई धुनने में कठिनाई होती है। तन्तु-रचना भिन्न प्रकार की होने के और भी ख्रानेक कारण हो सकते हैं।

सारोश-

१—तन्दुकीं को विनीलों से अतग करने के साधनकों ओरनी कहते हैं।

२-श्रंगुतियों से, हाथ सलाई-पटरी श्रोटनो से, पांव सनाई

पटरी ओटनी से, हाथ ओटनी से, पांव ओटनी से और यंत्र ओटनी से ओटाई का काम होता है।

- ३—हाथ स्रोटनी फे लकड़ी के वेलन को लाट कहते हैं श्रीर लोहे के पतले वेलन को फणा कहते हैं।
- ४—लाट वधून या तंगाळ की जकड़ी से जनाई जाती है। इसका कारण यह है कि फ्रोटते समय के घर्षण से इन जकड़ियों के तन्तु उठ आते हैं।
- ५—कर्णे पर लन्गी सामानान्तर रेखायें डाजने से, खाँचे बताने से च उसे कीण आफ़्ति का बनाने से या पैसे ही गोल रूप में लगाकर यह काम लिया जाता है।
- ६—लाट श्रीर करों के एक,सिरे पर पेंच बनाया जाता है। ✓
- जाट मोटी होती है इसलिए उसके एए फोरे मे क्यों के कई फोरे होते हैं।
- ८—लाटको हाथ से फिराते हैं तब करणा अपने आप फिरने लगका है ।
- ९—प्रचार में सुलभता होने की दृष्टि से श्रीर तत्काल काम लेने की दृष्टि से हाथ सलाई पटरी श्रोटनी काम में लाई जाती है।
- १०—हाथ ओंटनी सब जगह दिखाई पड़ती है।

#### शिषकों को सूचनाः--

- १-- लकड़ी ग्रीर लोहे के गुण दोप।
- २--कपास की जातियाँ।

है—लाट और करों के पेचों का झान। ४—औटने के स्थान का चेत्रफल। ४—तेल घानी, गंना पेरने की चरखी, चेकला बेलन। ६—हाथ में जी लीभर' रहता है उसकी झाने।

#### पार्ठःद्वसरा

# घनुष

पौराणिक काल में घेर्रुष योधाओं का एक अस्त्र होता था। श्रेंत्र पर बार्ण फेकन की की काम घर्रुष से लिया जाता था। षाण को दूर फेकने के किए घरुप की लेकि की उपयोग होता था। हमें इसे गुण की उपयोग घुनने में करते हैं।

धुनकी को वायें दांथ से ऊपर चठा कर धुनना पड़ता है श्रीर दायें हांथ से उस पर चोट लगानी पड़ती है। इस प्रकार बहुत देर तक धुनकी को ऊपर चठाये रहने से तकतीफ होती है। चाहे धुनकी बड़ी हो या छोटी उसे हमेशा ऊपर चठाये रहना श्रमेख होता है। इसिलए उसको लटका कर काम में लाने की कल्पना हुई। सिर्फ खंटी पर एक डोरी के सहारे इसे लटका देने से तो काम नहीं चलता क्योंकि धुनते समय धुनकी को ऊपर नीचे, इधर चधर, श्रागे पिछे लेशाना पहुंदा

है। उसकी बह हिलने डुलने की हिया आसानी से हो सकते हैं २—धरुष

किए धुनुष को ज़रूरत होती है। ध्तुषु नांस की मजबूत कमठी से वृंनाया जाता है। घतुप की प्रत्यद्वां को बीच में से पकड़ कर खींचते से मालूम होगा कि उसमें लचक है। इसी लचक का उपयोग धुनकी को उपर नीचे, आजू वाजू और आगे पीछे हिलाने में होता है। धरुप से जब धुनकों को बॉफ कर लटका देते हैं तो वह पुक खास जगह पर लटकती रहती है। यही उसका निश्चित पुत्र जा जगह गर जिल्ला रहा है किसी दिशा में जोर से स्थान होता है। धुतुकी को चाहे किसी दिशा में जोर से स्थान होता है। धुतुकी को चाहे किसी दिशा में जोर से स्थान होता है। धुतुकी को चाहे किसी दिशा में जोर से किर अपनी जगह पर आ जाती है। यह काम वांस की कमठी से ही होता है यह बात नहीं। रवर की मंजवृत पट्टी से या फीलार की स्प्रींग से भी यह काम लिया जा सकता है। परन्तु गाँवों की दृष्टि से बांस का घतुष ही विशेष उपयोगी है। घर मे अनुप किस स्थान पर बॉधना चाहिए यह बात

यहें महत्व की है। ऐसे तीन मुख्य स्थान हो सकते हैं:—

१—हीतार और इत ज़हाँ मिलती है उस स्थान पर।

२—जहाँ धुनकी ज़टकती हो ठीक वसी के अपर।

३-दीवार और इत जहाँ मिलती है उस स्थान ले काफी

भ्रत्ते वाला बीवार से व वा है। स्व

लिए धुनकी,दीवार से ३से ३॥ फोट दूर लटकनी चाहिए । अनुष बॉधने की पहली जगह है जहाँ छत और दीवार मिलती है, दूसरी जगह है उस स्थानसे इसेशा फीट दूर श्रीर तीसरी जगह उस स्थान से ६सें अफीट दूर छत पर। इन तीनों में से पहला स्थान ठीक है। उस जगह बाँघने से धुनकी अपने आप दीबार के पास जानेका प्रयत्न करती है। उसके इस स्वाभाविक प्रयत से इमको लाभ है। प्रत्यंचा के मध्य भाग से जो रस्सी बॉघीं जाती है उसकी लम्बाई निश्चित होनी चाहिए। धुनको इस डोरी से लटकाई जाती है। धुनकी को जमीन से इतनी कँची बाँघनी चाहिए कि धुनते समय उसे हुाय से उठाना न पड़े विलिक इसे नीचे दवा कर धुना का सके। जमीन से अपर डढाकर धुनने में अम अधिक पड़ता है। इसलिए जब अब धुनकी चठाने की आवश्यकता हो तब २ वह धतुष की लचक के कारण अपने आप'अपर उठ जाय ऐसा उपाय करना चाहिए। होरी इतनी ही लस्बी रखनी चाहिए जिससे यह अनुकूलता मिलती रहे।

धनुष में पूरी लचक बनी रहे इसलिए मोटे बॉस की कमछी लेनी चाहिए। कमठी को घीच में मोटी रख कर दोनों नोकों को तरफ पतली करते हुए ढजनों छीलनी चाहिए। जिस से छस्में स्वाभाविक छच्छ छा जाय। लचक ज्यादा हो छौर साथ २ मंडाकूरों भी बनी रहे इसलिए एक धनुष के नीचे दूसरा धनुष बाँघा जाता है। ऐसा करते समय एक सावधानी रखनी

आवश्यक हैं। वह यह कि ऊपर के धतुप की प्रत्यंचा को घ नीचे के धनुप की कमठी को सटा कर वॉधना चाहिए; स्रंतर एख कर लटकते हुए बॉयना ठीक नहीं।

धनुपके विता भी धुनाई की जा सकती है परन्तु धुनकी के भार से और मुठिया या गोरिले के महके से धुननेवाले का हायाँ हाथ थक जाता है जिसका परिणाम धुनाई पर होता है। धुनकी चाहे छोटी हो या वड़ी उसे घतुप से लटका कर धुनने से ही ठीक रहता है। अप्तेटन नम्बर का सूत कातने के लिए तुनाई करके घुनने की पद्धिन प्रवित्त है। उनमें मुठिये से माटका हेने का काम नहीं रहता और धुनकी भी धतुप जैसी हतकी ही काम मे ली जाती है डखके लिए घड्य की आवश्य-कता नहीं।

जिस कमठी का धहुष बनाया जाता है यदि वह बीच में से फटी होगी तो धनुष में लचक कम होगी। इसी प्रकःर कमठी बहुत दिनो तक मुकी हुई स्थिति में रहती है तो भी उसकी लचक कम हो जाती है। कीड़े लगी हुई कमठी के धतुप भीर गीले बॉस की कमठी के धतुष भी ठीक काम नहीं देते।

धंउप की लम्बाई था से ५ फीट तक और उसके लिए काम में ज्ञानेवाली कमठी की चौड़ाई शा से २ इज्र सक होनी चाहिए। घाँस की सोटी कमठी लेती चाहिए यह तो उप विखही दिया है।

बारांशः—

- रे : धुनुष बाँस की कुमठी से बनाया जाता है।
- -२-इस बात का ध्यान रख़ना चाहिए कि ध्रुष में पूरी क्षचक हो और वह मजबूत हो।
  - ३—दीबार और छत् जहाँ मिलती हैं उस नगृह धनुष वॉंधना चाहिए।
  - ४--पीजन (धुनकी) जर्भीन से इतनी अंगी बटकनी चाहिए कि पींत्रते (धुनते) समय उसको उत्र उठाना न पड़े ५—ज्यादा लचक लाने के लिए एक के नीचे दूधरा धनुष , बांधा जाता है।

- ६-धनुप के लिए काम में आनेवाली कमठी कीड़ा बगी हुई, गीले बाँस की या बीज मे से फ़र्ड़ी हुई है हैं।
- जुनाई करके धुनाई करने की पद्धति में धरुष की आव-रयकता नहीं होती लेकिन अन्य सव पद्धतियों में तो धतुष का उपयोग करना ही चाहिए।

#### शित्तकों को सूचना-

- 🕇 —धनुष युद्ध का एक भारत था, उसका जीवन में वस्त्र के निए, उपयोग ।
- 🦫 मुक्रति में धनुषाकृति कृति वस्तुएँ ।
- ३-गुरत्वाकर्षण का नियम
- **४**—स्थिति स्थापकत्व (लचक)।
- ५-वाँस की कमठी, लकड़ो पही, खर की पड़ी, जीवाद के सार आदि के ग्रंग विशेष

### ताँत

माँत या पुंड़े की डोरी को ताँत कहते हैं। ताँत रार्ट्ड का अर्थ होता है वारीक संजवृत और चीमड़े डोरी।

तात श्रांत या पुट्ट की बनाई जाती है, भड़े बकरी की श्रांत या पुट्ट से तात बनाते हैं। श्रांत श्रीर पुट्ट से तात बनाते हैं। श्रांत श्रीर पुट्ट से तात बनाते हैं। श्रांत श्रीर पुट्ट से वीमड़पन होता है। श्रांत हर एक प्राणी के होती है। भड़े बकरी की श्रांत तात बनाने के कीम में तोने का कारण यह हैं कि उसकी मीटाई जिसी चाहिए बसी है श्रीर वह ज्यादा चीमड़ होती है श्रीर काफी कम्ची भी होती है। गांग बेल की पीठ पर रीड़ की दोनो तरफ कंग्रे से पूंछ की जड़ तक का भाग पुट्टा कहलाता है।

श्रात की ताँत पुट्टे की ताँत की अपेना मंजवूत श्रीर चीमड़ होती हं। वकरी जितनी निरीग होगी श्रांत उतनी ही मजवूत होगी। श्रांत की मोटाई सब जगह समान नहीं होती। समान मोटोई की श्रांत की ताँत भी समान बनती है। जितनी मोटी ताँत की जरूरत हो चसी परिमाण की मोटाई की माँत भी लेनी चाहिए। ताँत को ज्यादा मजवून धनाने के लिए पत्तती श्राँत ज्यादा संज्या में लेनी चाहिए।

श्रॉत नली जैसी पोली वस्तु हैं। वह १८ फीट लम्बी होती है। हर प्राणी के पेट मे दो अॉते होती हैं। एक छोटी, दूसरी वड़ी। वकरी की छोटी घाँत की तात वनाते हैं। ताजा, नमकीन व सूखी—ऐसी तीन प्रकार की श्रॉ ते बाजार में विकने के लिए आती हैं। ताजी अथीत् प्राणी की मौत के वाद २४ घंटे के अन्दर निकाली हुई। ताजी आत दो प्रकार की होती हे, - मारे हुए वकरे की श्रीर मरे हुए बकरे की। नमकीन श्रार्थात् नमक लगाकर सुखाई हुई श्रीर सूखी श्रर्थात् धूप मे सुंखाई हुई। ताजा त्रॉत की ताँत समसे मजवूत होती है श्रीर सूखी की कमजोर। आत के और भी दो प्रकार है। चर्वी वाली दूसरी विना चर्बी की। तॉत के लिए चर्वी वाली श्राँत श्रच्छी रहती है। विना चर्ची की श्रांत रैकेट्स, खिलोने श्रादि के लिए रंगीन तॉत वनाने के काम में श्राती है। महँगी भी होती है।

पुट्टे के चार प्रकार ध्यान में रख कर उसका मूल्य ठहराया जाता है.—

. १-पुट्टे की लस्त्राई चौड़ाई,

२--उसका वजन,

३—वर्वी का है या विना चर्ची का, श्रीर४—मरे हुए जानवर का है या मारे हुए का।

पुट्ठा यदि खुव लन्वा चौड़ा है तो उसमे तन्तु अधिक होंगे और उसकी तॉत भी ज्यादा वनेगी। यदि इसी प्रकार उसका वजन ज्यादा है तो भी ताँत क्यादा ही बनेगी-। चर्ची वाला हे तो ताँत ज्यादा मजबूत बनेगी। मारे हुए जानवर का हे तो उसके तन्तु मजबूत होंगे। इसलिए ताँत मजबूत बनेगी।

पुट्टा कई वारीक, चीमड़ और मजबूत तन्तुओं का धना होता है। वह जब गीला होता है और साफ रहता है तब उस पर रेशम के समान चमक होती है और उसका रंग केतकी के समान पीला सा होता है। यदि उसके तन्तु कतर लिए गये हैं यि दृष्ट गयें है तो उसकी तींत कम घनेगी। वह चर्ची वाला है या विना चर्ची का, मरे हुए पशु का है या मारे हुए का इसकी परीचा तींत बनाने घाला ही कर सकता है।

-श्रॉत की तॉन की प्ररीक्षा करने के लिए नीचे निस्ती वातो पर ध्यान देना चरिएं:—

१—जिसमे दारो की संख्या क्यादा हो उसे उत्तम सममाना याहिए। मोटाई 'यायरंगज' से नापते हैं। साधारण्तया १४ से २१ गेज की तॉल धुनने के लिए काम में आती है। १४ गेजी तॉन २१ गेजी की अपेका मोटी होती है। प्रत्येफ गेज में तारो की सख्या कम ज्यादा हो सकती है। उदा-हरण के लिए २१ गेजी तमूँव दो—तारो भो हो सकती है और लीन-तारी भी।

२-तॉत पूरी मजबूत है या नहीं यह देखना निरुश है। मजबूती

की परीका एक वित्र से की जाती हैं। सूत की मजबूती की परीका के लिए जो संघ काम में लाया जाता है उसी प्रकार का पंत्र की मजबूती की परीका के लिए काम में लाते हैं अधिक वजन उठानेवाली ताँत अधिक मजबूत समझी जाती है। मजबूती की परीका के लिए र से रा भीड़ लेक्बा हुकड़ा लिया जाता है।

३-- भजवृती देखर्ते संमय उसका वदायः भी दिखर्ता वाहिए। सजवृती की परीक्षिकरने में उस से वजन उठाते समयाः ब्रह्म दूटने के महत्वे कुळा जम्ब्री हो जाती हो। इसी को वदावाद कहते हैं । यह बढ़ाव यदि प्रमाण से ज्यादा या कम हो तो दोनो ही दोष माने जाते हैं।

ध-ताँत में यदि चड्चू 'अति हैं तो वहें खराव समर्भी जाती है। वद्यू आने का कार्ण यह है कि आँत' अन्दर'से साफ न धुलने के कार्ण, चुनमें मांस, अन्न, कण्आदि रह जाते हैं और बे सड़ने लगते हैं। उनके सड़न से ताँत भी सड़ने लगती है। इस दोष को छिपाने के खिए बनाने वाले उसमें तेल लगा देते हैं।

५—यह भी देखना 'पड़ता है कि नाँत समान खटाई की और समान बट की है या नहीं अर्कित तारों को संख्या खब जगह समान है या नहीं। ताँन बनानेवाले लोग दोनों सिरों पर ज्यादा नार लगा देते हैं पर बीच में कम लगाते हैं छौर इस अकार बोखा देने की कीशिश करते हैं। तांत की विसाई ठीक वरह हुई है या नहीं यह भी देखना पहता है।

पुट्ठे की तांत का वढ़ाव कम होता है। उसी प्रकार इसकी बड़न स्ठाने की शक्ति भी जाँत की ताँत की अपेहा क्म होती हैं। इसका कार्ण यह है कि वह अनेक त्रारोक तन्तुओ की बनी होती है। गोलाई, वट, विसाई, समाजता सफाई व चिमइपन आदि हैं कि नहीं यह देखना पड़ता है। बहुते आना

स्रोंत एक पूरा तार है और उसी तार की तांत बनती ठीफ नहीं। है। इसिताए बह पुरे की अपेला सजबूत होती है। इसी से उसका बढ़ाय ज्यादा होता है और वह जीवड़ भी ज्यादा होती है। इसी लिए मोटाई कम होते पर भी वह अंगिक काम देती

धुनकी का अध्या या दुरा होना ताँत की मोटाई पर ्रिमेर हैं। तींत्र सीटी होने से धुनकी का स्वगति न्यसग अप्रिक जगह में होता है। भ्रमण भ्रंधिक जगह में होने से रुई के तन्तुमों के गुच्छे के गुच्छे उसपर लपट जाते हैं। इसिए क्रिके हर एक तन्तु-को अलग अलग करने का कास कम होता ाई। तॉतःवारीक होते से उपका स्वर्गति-भ्रमण कम जग ्रलेता है और ऐसा होने से इहर वेन्तु आसाती से अलग हो इसी प्रकार बरावर लम्बाई के मोटे और बारीक तार पर एक ही वेगसे चोट लगाने पर बारीक तार का कम्पक बहुत समय तक टिकता है। इसलिए बारीक तार पर चिपके हुए तन्तु देर तक नावते रहते हैं। ऐसा होने से तन्तु का वट निकालने का यह उद्देश्य पूरा होता है। अतः तात जितनी बारीक होगी उतने ही तन्तु ज्यादा अलग होंगे, और उनका बट कीक श्रेमायामें निकत जानेसे वे ज्यादा काम लायक बनेंगे।

श्रांता र प्रान्तों में श्रंता र प्रकार की ताँत काम में लाई जातों हैं। स्थानिक आवश्यकता के अनुपार उसकी मोटाई रखी आती है। मोटा स्त कातनेवाले प्रान्तों में मोटी और बारीक स्त कातनेवाले प्रान्तों में बारीक ताँत काम में आती है। आन्ध्रं बेंसे अति बारीक स्त कातनेवाले प्रान्त में तो बारीक ताँत ही नहीं वर केले की खाल की पतली होरी भी खात में लाई जाती है। इसका कारण यह है कि तुनाई करने के पाए धुनने से वाँव पर विशेष जोर नहीं पड़ता। विहार में मूंब की होरी की ताँत काम में लाई जाती है। रामपुर और छतीस गढ़ में बिना मुठिये के ही धुनते हैं और ताँत होरी की बनाते हैं।

्ताँव का चपयोग किये विना छई धुनता असम्भव नहीं। भिन्न में तॉव का खपयोग नहीं किया जाता। वहाँ

 <sup>&#</sup>x27;कंप च स्व्याति' के पाठ में 'कंप च स्वयति-अमर्ग्ःका
 अर्थ देखिये ।

लोहे के तारों के वरों। का उपयोग होता है। इसी प्रकार उंगितयों से भी तन्तुओं की श्रातग करके धुनने की किया हो सकती है। पर समय बहुत नष्ट होता है।

साधारणतया १२ नम्यर तक का सूत कातने के लिए १५ से १७ गेजी तॉत काम में लानी चाहिए। ३० नम्यर तक के सूत के लिए १९ गेजी और इस से आगे वारीक और सूदम सूत कातने के लिए २१ गेजी तॉत काम में डानी चाहिए। लॉत का एक गट्टा १६ से १८ फीट लन्या होता है।

ताँन को चूहों से वनाना चाहिए। चूहे ताँत को कुतर डालते हैं। इसी प्रकार ताँतको हवा की नमी से वनाना चाहिए। इसके लिए वरसात के दिनों में उस पर कपड़ा लपेट देना चाहिए। खुली रहने या घूप या गर्मी लगने से उसका वट खुल जाता है इसलिए उसे वन्द करके रखना चाहिए।

#### सारांश:--

- १—तॉत की किस्मे (अ) आँत की (आ) पुट्टे की (इ) फेले के छिलके की डोरी या मूंज की डोरी आदि की ।
- २—खाँत की ताँत सब से में बबूत, पुट्ठे की उस से कम-कोर खीर खन्य प्रकार की सब से कमने र होती हैं।
- ३- ताँत जरीदते समय उसकी सजयूती वट, सफाई श्रीर बह्यू श्रादि पर ध्यान देना चाहिए।

· ४ — मोटी साँतः से धुनाई अच्छी नहीं होती : वारीक ताँतःसे • रुई अच्छी धुनी जाती है।

५—तार की मोटाई त्या व्यास- नापने के एक साघन की

'वायरगेज' कहते हैं । जैसे जैसे गेज संख्या बढ़ती है वैसे वैसे तार की मोटाई कम होती जाती है।

६—हर्ई के वन्तुत्रों को गुँगुिलयों से सीधा करने को 'तुनाई' कहते हैं ऐसा करने से कमजोर तन्तु निकृत जाते हैं। महीन सूत कातने के ज़िए धुनने के पहिले यह क़िया की जाती है।

:७---चूहों से, हवां से, नमी से खीर धूप आदि की गर्मी से न्तॉत को बचाना चाहिए।

शिचकों को सूचनाः—

'१- तॉत किस् किस काम में आंती हैं ?' '

२—वकरो की<sup>र</sup> किस्में।

३--कंप'यिद्धान्त का ज्ञान।

४—संघर्षे सिद्धान्त का द्वान ।

५-प्राणियों के पेट की रचना।

# मुचियाः

ताँत पर प्रहार करके उसमें स्वंगति और कम्प उत्पन्न करने के साधन की है सियत से मुठिया महत्व रखती है।

मुठिया के तीन हिस्से रहते हैं:—गोटियाँ, छटकनी और इंडी । मुठिया के दोनों सिरों के गोल भाग को गोटियाँ कहते हैं। गोटियों का वह ढालू हिस्सा जिसको ताँतसे टकराया जाता है उसे छटकनी कहते हैं और मुठिया की बीच की डंडी को डंडी कहते हैं।

युठिया वनाने के किए कीन सी तकड़ी चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, इटकनी का कोण उसकी ं गोजाई, पृष्ट भाग कीर जग्नाई कितनी होनी चाहिए इत्यादि िक बारे में विचार करना आवश्यन है।

्र महार का ताँत पर कम ले कम हुन्सरिए। म हो ऐसी लकड़ी मुठिया के लिए पसन्द करनी चाहिए। लकड़ी ऐसी भी होनी चाहिए कि ताँत के साथ घर्म के कारण छटकनी के छोटे २ दुकड़े उलड़ न जांय, विक यह अधिक २ चिकनी बनती जांय। वह लकड़ी इननी भ री हो कि प्रहार करने में उसके भारीयन की मद्द मित जांय। उसमें ऐसा भी गुण हो

कि सतत प्रहार करने के वाद छटकती का घर्षण का भाग कम से कम गरम होता हो। ये सव गुण इमलो की लकड़ी में पाये जाते हैं। वबूल, खेर और शीशम की लकड़ी भी इसके लिए अच्छी है। इन सभी प्रकार को लंकड़ियों का साल या गाभा ही उपयोग में लाया जाता है क्योंकि खाल की अपेना साल मंजवूत और मारी रहता है। साल के तन्तुओं का पोषण भी अधिक हुआ रहता है यानी वे परिपक्त रहते हैं।

मुठिया का वजन न बहुत अधिक न वहुत कम होना चाहिए। वह ताँत की मोटाई के अनुसार होना चाहिए। यदि मुठिया आवश्यकंता से अधिक भारी हुई तो उसके प्रहार से ताँत दृटती रहेगी। यदि आवश्यकता से कम भारी हुई तो उसके प्रहार का ताँत पर कम असर होगा। और परिश्रम बढ़ तांचेगा। इसलिए उसका वजन इतना हो जिस से प्रहार करने का काम भी आसान वन जाय और ताँत पर उसका बुरा असर शीन हो।

सुठिया सुट्ठी में आसानी से पक्षड़ी जा सके इतनी वह तम्बी होनी चाहिए। उसके वजन का सम्बन्ध 'ध्यान में रख कर उसकी लम्बाई ठहरानी पड़ती है। साधारण तौर पर यह लम्बाई ६ से ८ इन तक 'ठईरीई जाती है।

्राहिया का सारा प्रष्ट भागः विकता रहना जरूरी है। 'मगर उसकी झटकनी'तो विशेष रूप से जिक्कनी रहनी चाहिए। क्यों कि उसी से ताँत पर-प्रहार किया जाता है। इटकनी के पास का डंडी का १ से १॥ इख्र भाग भी चिकना रहना झाद-श्यक है क्यों कि उसका भी ताँत के साथ घर्षण होता है। इंद्रकनी या डंडी का यह १ से १॥ इंद्रा भाग यदि चिकना न रहा तो आधात के समय ताँत के तन्तु उखड़ जातें हैं और वह जल्दी दृट जाती है।

छटकनी का ढंडी के साथ वननेवाला कोण सबसे छियक महत्व का है। छटकनी से ताँत खिंची जाती है और पाए में फिसला दी जाती है। यदि छटकनी का ढंडी के साथ समकोण बना हो तो खिंची गई काँत जल्दी फिसला नहीं दी जायेगी और गोंटिया के किनारे के साथ तेजी से घषण हो जायेगा। यदि वह कोण समकोण से कम खंश का हुआ तो गोंटिया के किनारे के साथ ताँत का घषण तो होगा ही, ताँत के कम्प पर भी उत्तका असर होगा। कम्प की संख्या का परिमाण कम रहेगा। इसलिए कम्प का नाश न हो और ताँत की खराची थो न हो इस हिसाच से बह कोण बनाया जाय। महीन ताँत के लिए उह कोण कुछ अधिक विशाल होना आव-रयक है और मोटी ताँत के लिए छुछ कम। महीन ताँत नाजुक रहती है इसलिए विशाल कोण की आवरयकता है।

गोटियों रो एक विशेष फायदा है। ताँत पर महार फरने मे उसके यजन की सदद गिला करती है, गोटियों का

ध्योकार ताँत के प्रकार पर निर्भर रहता है।

सुठिया की लम्याई कभी ६ कभी ७ तो कभी ८ इख्र तक रखी जाती है। गोटियों का न्यास १ से १॥ इख्र तक रसा जाता है। जनकी लम्याई उनके न्यास से १ मा २ सूत अधिक रखी जाती है और डंडी का न्यास आधा से पौन इख्र तक।

सारांश.—

- १-मुठिया के लिए इमली के पेड़ं का साल सब से ऋषिक अच्छा है। खैर, ववून, शीशम आदि की भी लकड़ी चल सकती है।
- २-मुठिया का वजन ताँत की सोटाई पर अवलिम्बत है। सहीन ताँत के लिए इलकी, और मोटी ताँत के लिए भारी गुठिया आवश्यक है।
- ३-छटकती के कोण दिशेष सहत्व के हैं। उन्हें कुछ विशाल रहना चाहिए।
- ४-इटकनी और ताँत से घरित होनेवाला खंडी का भाग; इनका विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है।
- ५-मुठिया की लम्बाई ६ से ८ इख्र तक रखी जा सकती है।
- ६-उसका छाम समाप्त हो जाच तब एसे कपने में जपेट

💶 कर रखना चाहिए।

शिन्नकों को सूचनाः—'

. १-लकड़ी का किस्म, २-कोण-भूमिति, ३-लकड़ी का फा**म।** 

## चटाई

कथरेवाली रुई को धुनने की आत्यन्त आवश्यकता है।
चिद् रुई में से कचरा निकाल दिया गया हो तो चटाई की
एतनी जरूरत नहीं रहती। फिर भी चटाई की इसलिए जरूरत
पड़ती है कि रुई के छोटे तन्तु उसमें से धुनते समय नीचे,
गिरते रहें। रुई के सभी धन्तु समान लम्बे नहीं होते। विनौले
के मुंह के पास के तन्तु छोटे होते हैं और उसके उभरे हुए भाग
पर के तन्तु लम्बे। धुनते समय तन्तुओं पर जो मटके लगते
हैं उनके कारण छोटे तन्तु नीचे गिर पड़ें इसी लिए चटाई का
उपयोग होता है।

कचरा तन्तु की अपेका भारी होता है चाहे वह पत्ती का हो या अन्य किसी भी चील का हो! तॉन की फटकार के पड़ने पर वह अपने ही बजन के कारण जमीन पर नीचे नीचे कतरने लगता है। इस प्रकार वह उतरते हुए चटाई पर आता है और चटाई की रचना इस प्रकार की होती है कि वह उस पर टिक नहीं सकता छोर वहाँ से भी यह जिसक कर भीचे गिर जाता है।

तुनाई पढ़ित में कचरा नहीं रह यकता । तुनाई रूपास

की ही होती है इसिलए रुई में कचरा नहीं होता। तुनी हुई रुई में छाटे तन्तु वहुत कम ही रहते हैं। इसिलए तुनाई पदित में चटाई की आवश्यकता नहीं। विल्क उलटे इस वात का खतरा रहता है कि कहीं अच्छे तन्तु भी इस चटाई से नीचे न गिर पड़े।

चटाई 'देवनल' या डोंढ़ की वनाई जाती है। नहीं के किनारे दलदल की, जगह में यह पैवा होता है। गुजरात में 'देवनल' जैसी ही एक दूसरी चीज होती है जिसे 'सरकाड़' ्या सरकंडा कहते हैं। यह सरकएडा 'देवनल' की श्रपेत्ता श्रिक अच्छा रहता है। 'देवनल' का पृष्ट भाग नैसर्गिक रूप से चिकना होता है और वह गोल भी होता है। उसका पृष्ट भाग मजबूत रहता है,। डोंढ़ को लम्बाई में समान रख कर ' अनको अनकी चौड़ाई में चार जंगह पर रस्सी से वाँधा जाता है। यह किया पर्दे के लिए बनाए गये चिक जैसी है। देवनलों की क्षम्बाई ३॥ से ४ फीट तक रहती हैं और वह इतना लेना चाहिए जिंख से घटाई की चौड़ाई र फोट हो। मोटे हों तो कम संस्था में लेने चाहिए; श्रीर पतले हों तो श्रीधक। उनमें गाँची हुई रिस्सगों के कारण दो देवनलों के जीच अन्तुर रह जाती हैं। इसी अन्तर से रुई का कचरा और तन्तु नीचे गिर जाते हैं। देवनजों का पृष्ट थारा गोल और चिकना रहता है इसलिए रुई से गिरा कचरा वहाँ ठहर नहीं सकता।

सहाँ देवनल या छोड़ नहीं मिलता है वहाँ बाँस के

पनम की वटाई वनाई जाती है। छंगुनी हें , मंगुनी चौड़ा चपटा पनच निकाल कर उन्हें बुना जाता है। उन्हें इस बरह खड़ा और आड़ा बुना जाता है जिस से पनचा के बीच समान चतुर्भु कारण के कर मे थोड़ा र अन्तर रहे। लेकिन ऐसी चटाई पर से कचरा और छोटे तन्तु नीचे गिरते हा है ऐसी बात नहीं। क्योंकि पनच की चौड़ाई अधिक रहेने से कचरा वहाँ ठहर सकता है।

जमीन,पर घटाई फैला कर उम पर छई नहीं धुननी चाहिए। चटाई तो जमीन से छुद्ध ऊँची रहनी चाहिए। ऊँची रहने से ही कचरा नीचे गिर सकेगा। सब से अच्छा तो यही होगा कि धुननेवाले की खोर का चटाई का भाग जमीन पर ही रद्धा जाय। और दीवार की स्रोर का भाग जमीन से ३ या इस्त्र ऊँचा।

देवनको या ढोढ़ों में जहाँ गाँठ रहती है वहाँ की पित्तयों निकाल कर उस जगद चिकनी बनानी बाहिए। नहीं को वहाँ वन्तु चिपक जा सकते हैं। चटाई खरीदते समय यह भी देखना चाहिए कि उस की रिसयों कस कर मंभी हैं या नहीं?

धुनाई होने के बाद बटाई को जपेट कर किसी कैंची कगह पर रखना चाहिए नहीं तो उस पर पेर पड़ने क्योर इससे देवनल था दोड़ के दूट जाने की सम्भावना रहती है। गरांशः-

१-कचरा या छोटे तन्तु नीचे अमीन पर गिर ऑय इसलिए चटाई काम में नाई जाती हैं।

२-तुनाई पद्धति में चटाई की करूरत नहीं है।

३-गुजरात की सरकाद वा सरविडा चटाई के लिए उत्तम रहती है। चंटाई देवनंज की भी बनाई जाती है लेकिन बाँस की घटाई तो इन दोनों की अपेशा कम दर्जे का फाम देती है।

ध-चटाई को एक तरफ नसीन पर और दूसरी दरफ कुछ

**डँ**ची रख कर धुनना चाहिए।

५-चंटाईकी चौड़ाई ३ फीट और लम्बाई ३॥ से ४ फीट हो ६-देवनंत या बाँस का प्रष्ट भाग चिकना न हुआ तो तन्तु

· चिपक जाते हैं।

रिषकों को सूचनाः—

१-इन्या नीचे गिर जाता है- गुरुत्वाकर्षण ।

२-देत्रनल, खरकः इ या/सरकंडा-मनस्पति शास्त्र ।

र-चिनौते के अपर कम्बे और छोटे तन्तु।

7.

# पूनी सलाई

धुनी हुई रूई-पोल को सुट्ठी या चिटंकी में पकड़ कर सूत कातना कठिन है। पोल के तन्तु अलग १ तो रहते हैं मगर वे किसी एक दिशा में नहीं रहते। वे आड़े तिरछे, सरल, कल, कोई एक दिशा में तो कोई दूसरो दिशा में,—अञ्चवस्थित रहते हैं। उन पर चिटकी का अधिकार रखने के लिए उनको संप्रहित करना आवश्यक है। तन्तुओं को संप्रहीत करना यानी पूनी वनाना। पूनी बनाने के लिए जो सक्षाई काम में जाई जाती है उसे पूनी सलाई कहते हैं।

पूनी बनाने में और एक हेतुं रहता है । पोल बहुत हैर तक और छोटे स्थान में रखना सन्भव नहीं है। एसकी पूनियाँ बना कर छोटी सो जगद में रखो जा सकती हैं और तुलना में अधिक काल तक ज्यों की त्यां टिक सा जा सकती हैं।

पेन्सिल जैसी फोई भी सताई पोल से लपेट हर, उस पोल को दबा कर धीर बाद में उस पोल से सलाई को निकाल कर पूनी बनाने का काम निभाया जा सकता है। धाँच की, लोहे की मा पीतल की, सरकंडे की, सींक की या जन्य करड़ी फी भी सलाई काम में लाई जातो है। जेकिन किसकी सलाई मधिक लाभदायक है यह जानने के लिए हर एक के गुण दोप को जानना आवश्यक है। आगे छे नकशे में ये गुए दोप वतलायें जा रहे हैं।

वस्तु

से पूनी वेलते समय तंतुस्त्राभाविक तौर पर एवाये जाते हैं भौर इस से वे एक द्वरे पर घच्छी तरह जस जाते हैं।

(आ) इसका पृष्ठं भाग

काफी चिकना यन ् यकता है। वेली पूनी में से चिकती सलाई शासानी से

निकल घाती है।

(इ) पीतल से छाधिक सस्ता रहता है।

-१-लोंहा (अ) अधिक भारी रहने (अ) हवा की जाद्र ता से लाहा विवक्कत ठंडा

. यन जाता है ि और इससे बस सलाई पर लपेटा हुआ पोल

जल्दी नहीं निक्जता लेकिन घर्षण द्वारा गर्स करने से ही यह

द्रोष निकल जा सकता है। 🐪

वस्तु

गुग

दोष

सव जगह समान मोटाई रखी जा सकवी है।

२-चाँस--(अ) लोहे से अधिक सस्ता । (आ) पृष्ट भाग चिकना

पनं सकता है।

(अ) वजन में इतका। (छा) सम जगह समान

मोटा एस्ता ही है ऐसा नहीं।

(इ) हवा की आद्र तासे गोला बनता है; टेदा भी जल्द् हो साता

(ई) ट्टने की सम्भावना रहती है।

(औं) दालने या घिस कर साफ करने की वज

दूरी पहुत अधिक लगती है।

(इ) हवाकी आद्रीता का **असर पड़ता है** 1 (ई) लोहेषे अधिक मुला-

यम रहती है इनशिए

३-पीतल- (छ) भारी वन सकती (अ) सव से महॅगी।

(आ) चिकनी रहती है (इ)मोटाई समान रखी

जा समती है।

वस्तु - गुगा

दोप टेढ़ी होने की सम्भा-बना श्रधिक ।

४-सरकाङ् (त्र) पृष्टभाग चिकना।

ता। (अ) शीव दूट जाता है। है। (आ) टेढ़ी रह स्कती है।

या सर (आ) सस्ता होता है। कंडा (इ) समजगह समान गोलाईकी रहती

(इ) टेढ़ापन दूर करना मुश्किल। (ई) गोल रहता ही है

गोलाइकी रहती ही है ऐसा नहीं।

ऐसा नहीं। (ड) हसका और पोला रहता है।

(ऊ) आवश्यकता से कम मोटा है। (अ) लकड़ी पर रेशे रहते

५-्तकड़ों-(छ) तुलना में सस्ती। (छा)सच जगह समान मोटाई रखी जा

प) लकड़ा पर रश रहत हैं जिनपर तन्तु चि-पक जाते हैं।

सकदी है।

(जा) ह नकी । (इ) जल्ही ट्रटती है । (ई) टेड़ी होती है । (उ) हवा की छाड़ ता की

श्वसर पड़ जाता है। इसर पड़ जाता है।

पड़ती है।

पूनी सलाई का पृष्ट भाग चिकना रहना आधरयक है। पूनी से वह आसानी से जल्दी निकल सके इसलिए उसका पक तरफ का भाग कम मोटा बनाया जाता है। लेकिन उसका 🛥 पृष्ट भाग यदि ठीक चिकता बनाया गया हो तो भी पृती से जल्दी और आसानी से निकल सकती है। उसको एक तरफ पतली बनाने की आवश्यकता नही रह जाती। वर्ल्क उससे हानि अधिक है। पतले भाग पर तन्तु अधिक संख्या में लपट जाते हैं श्रीर पूनी का बह भाग कड़ा वन जाता है। और प्रयक्त से यदि उस भाग पर कम तन्तु लिए जॉय तो पूनी का वह भाग पतला बेला जायेगा और कातते समय वह हिस्सा चिटकी को तकलीफरेह होगा। पूनी की मोटाई सब जगह समान रहना भावश्यक है। इस दृष्टि से सलाई की भी योटाई समान वनानी चाहिए। पूनी की लम्वाई ख्याल में रख कर ही सलाई की लम्बाई निश्चित की जाती है। सामान्यतः पूनी ७ इख्र की वनाई जाती है। ७ इख्र की पूनी वेलते समय पूनी से अतिरिक्त सलाई का कुछ भाग हाथ मे दीला घूमते रहना धावश्यक है। यह हिस्सा ८ इख्र रखना उचित होगा इसलिए सलाई साधारणतः १४ इख्र की बनानी चाहिए।

सलाई बहुत पतली हो तो पूनो कड़ी बनती है, उस में पोली अगह भी कम रह जाती है। लेकिन पाल साधारण परिमाण से कम लेकर पतली सलाई पर पूनी बेली जाय तो बह कड़ी नहीं बनेगी। आवश्यकता से अधिक मोटी सलाई पर भी बेली गई पूर्ना विमटी से श्रिषक चौड़ी वन बाली है कीर कारते समय वन्तुओं पर विसटी का पूरा श्रिषकार नहीं रहता। इससे सूत पर बुरा असर होता है। हमेशा काममें खाई जानेवाली रुई के तन्तुओं की लम्बाई श्रीर सूत के श्रंक के ख्वाल से शा या ३ सूत मोटी मलाई जपयोगी ठहरती है। जबनन्ती, न्हेरम, नवसारी आदि कहरों से ३० श्रंक के श्रास पास का सूत कातने के लिए शा सूतकी सलाई इस्तेमाल करनी चाहिए। और जड़ी बनी, रोमी जैसी छोटे तन्तुओं की रुई से १२ से १६ श्रंक का सूत कातने के लिए ३ सूत की सलाई काम में लानी चाहिए।

#### ब्रारोशः--

दाराः—
' १-लोहें की पूरी संलोहें अच्छी है।
२-सलाई सम् जगह समाने मीटाई की हो।
३-साधारणतः १५ इंख्रं लम्बी हो।
४-उसकी चौड़ाई २॥ या ३ सूत हो।
५-इन की आद ता का असर होता है। इसलिए काम में
लेने के पहले कुछ पिस कर गर्म करनी चाहिए।
६-चिकनी हो।

७-२७ माग पर खूब ज्यान देना चाहिए। उस पर मोर्चा चढ़ जायेगा या वह असमान होगा नो वह पूनी पर चुरा असर करेगा।

८-लोहे की, सलाई की कीमत आठ आने हैं।

शिचको को सूचनाः—

१-चनस्पति शास्त्र, लफ़ड़ी के भिन्न २ प्रवीत और गुण । २-खनित पदार्थ ।

### पृश्ठ सातवाँ

# पूनी पटड़ा और हत्था

इस बात की कल्पना तो पिछले पाठ में दी गई है कि
पोल को पूनी सलाई पर बेत करके पूनियाँ बनाई जाती है।
इससे अच्छी तरह द्या कर बेतना जरूरी होता है। यह ठीक
ठीक द्वा कर वेला जा सके इसिक्ट यह जरूरी है कि वे पदार्थ
जिन पर यह वेली जाती हो फड़े हीं। इसिक्ट पूनी पटड़ा और
इत्था दोनों लकड़ी के ही बनाना अच्छा म ना गया है। रोटी
वेलने के पटड़े दो हम कहते हैं चकला और पूनी बेतने के
पटड़े को हम पटरा ही कहते हैं।

जांघ पर इथेली से पूनी चेलने की पद्धित देहातों में माई जानी है। कही २ तो पीढ़े पर या पिंडली पर भी इथेली से पूनी बेली जाती है। पूनी के नन्तु समपरिमाण में दब जॉय इसिंतिए दवानेवाले दोनों साधनों का समतल रहना छा। नश्यक है। इथेली समतल नहीं रहती है इसिंतिए वह पूनी बनाने के योग्य नहीं है। पूनी पटरे की चौड़ाई उस वर बेली कानेवाली पूनी की चौड़ाई पर निर्भर रहती है; बाधारणतया वह ८ इख्न रखना अच्छा है। उसकी लम्बाई १५ इख्न रखी जाय तो वेलते समंब सलाई के फेरे काफी होंगे। इत्थे की लम्बाई ९ इख्न की हो फीर चौड़ाई ८ इख्न।

पूनी पटरी और हस्थे का प्रष्ट भग चिकना होना चाहिए। इस्थे को पकड़ने के लिए जो मूंठ रहती है वह अर्ध गोलाकृति होनी चाहिए। वह ऐसी हो कि अर्ध दर्तुल के अन्दर से चारों अँगुलियाँ अच्छी तरह चैठ जाँग और वह सजबूत पकड़ी जाय। यदि मजबूत पकड़ी न जा सकी तो वेलते समय सलाई पर आवश्यक दवाव नहीं पड़ेगा और पूनी अच्छी नहीं बनेगी। मूंठ लकड़ी की बनाई जाती है। कोई २ यह मूंठ नेवारी या चमड़े के पहुं की बनाते हैं। लेकिन लकड़ी की मूंठ कड़ी रहती है। लकड़ी का यह कड़ापन मूंठ को मजबूत पकड़ने से मदद करता है। इसलिए लकड़ी की मंठ अच्छी है।

#### सारांशः--

- १-पूनी पटरी और हत्था दोनों लकड़ी के इस्तेमाल करना अच्छा है।
- १-पूनी पटरी श्रीर हत्त्या दोनों के प्रष्ट भाग चिकने रहते ' चाहिए।
- ३-हत्त्ये की मूंठ नेवार या चमड़े का अपेचा लकड़ी की र्

४-पूनी वेलते समय जिस भाग पर घर्षण होता है वह खुरद्रा न हो इस पर भ्यान देना चाहिए। ५-पूनी पटरो की लम्बाई १५ इंच हो श्रीर चीड़ाई ८ इंच। इत्थे की लम्बाई ६ इंच श्रीर चींड़ाई ५ इंच।

शिचको को सूचनाः--

१-रोटी का चकला बेलना।

२-खड़े श्रौर श्राड़े रेशे (तकड़ी के)।

## पाठ श्राठवाँ

# ुकाँकर ग्रीर चमड़ा

काँकर वकरे के चमड़े की बनाई जाती है। वकरे का चमड़ा चृनेके पानी में तीन चार दिन नक रखा जाता है। इसके बाद वह जमीन पर तान कर ठोका जाता है और उममे लगा हुआ गोरन निकाला जाता है। फिर उसको पनट कर ठोक दिया जाता है और उसके वाल छुरी से काट दिये जाते हैं। इस तरह साफ किया हुआ वह चमड़ा वैसा हो रखा जाता है जाव तक वह पूरा सूख न जाय। इस कच्चे चमड़े को ही कॉकर कहते हैं। टिमकी एकतारी चगैरह के लिए यही चमड़ा काम में लाया जाता है। कॉकर के निए यकरे का हो चमड़ा तिया जाता है कांकर के निए यकरे का हो चमड़ा तिया जाता है कांकर के निए यकरे का हो चमड़ा तिया जाता है को वह दूसरे चनड़ों की चनिरात अविक पता

श्रीर लबीला होता है।

गाय, बैल, मैंस, भैंसा आदि जानवरो के पकाये चमड़े को इस किताब में चमड़ा कहा है। चमड़े से चप्पल जूते आदि बनाये जाते हैं।

धुनाई में ऊपर के दोनों प्रकारके समझों की आवश्यकता रहती है। इसलिए 'कॉकर प्रष्टी! और 'चमर पृष्टी' इन दोनों संयुक्त शब्दों का वाक्प्रचार रूढ़ है। यह दोनो प्रकार की पृष्टी साधारणतया १ इंच चौड़ी व फुट सवा फुट लम्बो होती हैं।

कॉर्कर पट्टी घुनकी के पंखे पर (कुन्दा या पटरा) लगाई जाती है। श्रीर चमरपट्टी उत्तके माथे पर । मुठिया के श्राघात से तॉत पंखे श्रीर माथे पर टकराती रहती है श्रीर इस तरह पंखे श्रीर माथे के साथ उसका घर्षण बंद जाता है। तॉल कि श्री श्री माथे के साथ उसका घर्षण बंद जाता है। तॉल कि श्री श्री माथे के साथ उसका घर्षण बंद जाता है। तॉल कि श्री श्री के साथ हिं। इमिताए इस संवर्ष में पह श्रियक टिक नहीं सकती। वह जल्दी हुट जातो है। पंखे पर (यानी लकड़ी श्रीर तॉन इन दोनो के बीव) लगाई कॉकर पट्टी उसे जल्दी हुटने से बचाती है। लेकिन इस से पंखे के साथ होनेवाता तॉत या घर्षण उसी के रख्य होता है। यदि वह पट्टी लचीली (जल्द न फटनेवाली) न हो तो जरदी फट जायेगी। इसिलए क्करे का कहा, चमड़ा ही इस काम के लिए किया जाता है।

काँकर पंडीका और भी एक जपनोग होता है। यह पंडी पंखे पर सान कर बाँधी जाती है और जड़के नीचे चानी पंखा श्रीर उसके बीच में चमड़े की जीभ (श्रांतमा) लगाई जाती है। इस जांभके कारण पहीं और पंक्षेत्र वीच पोली जगह वन जाती है। कॉकर पहीं के इस तान के श्रीर इस पोजी जगह के कारण तॉत के श्रायात के साथ एक मधुर श्रायात निकलती है। यह श्रायात देर तक रहती है। कॉकरपट्टी लचोली, पतली श्रीर संग रहने के कारण श्रायाज पेदा करने व उसकी प्रनिध्वित निर्माण करने श्रीर उसे देर तक दिकाने का प्राम अवश्री तरह करती है।

लेकिन माथे पर चिठाई वनरपष्टी तो लिर्फ होत की रहा करने का दी काम करती है। इस के इन खान कार्न के कारण गुजराती माप ने उसका न'म 'रखी' (म्लग करनेवाली) है। यह माथे की ककड़ी के साथ होनेपाशे वर्षण से तांत को बचाने का काम तो करती ही है, इस के अलावे। और भी एक काम करती है। धुनकी की खंडी पर से चक्कर खाती हुई आने वाली तांत का कस खंडी की सकड़ी के साथ, घपेण नहीं होने देती। यह काम पनली और नाजुक कर्करपट्टी का चमड़ा नहीं कर सकता है। इस लिए पकाया हुआ मोटा चमड़ा ही यहाँ लगाना चाहिए।

. कुछ धुन रैये तो पंखे पर भी कॉकरप ही के बजाय बनर-पट्टी ही लगाते हैं। उन्हें धुनक' पर वारीक काम करना नहीं रहता है। उनका काम कजापूर्ण नहीं रहता है। इस्रिय धनकी तॉल भी बहुत मोटी रहतो है और उद्यपर आधाद भी वहुत जबर्दस्त किया जाता है। इस्र जिए मोटी और पंक्षी चमर-पट्टी नगाना ही उनके लिए उचित है।

माथे पर आवाज पैदा करने की और उसे टिकाने की भी जरूरत नहीं है। उसका कोई -उपयोग नहीं है। बिल्क उससे जुळ नुकवान ही है। परिश्रम को न्यर्थ जाने देना और जनह नहीं बनाई जाती है।

तुनाई पहित में धुनकी की आवश्यकता नहीं रहती है। धहाँ तो घटुप काम में लाना चाहिए। धिद धुनकी काम में लाई जाती है तो यह धटुप के स्थान में। इस धुनकी में आवाज पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसिश्र इन पट्टियों की सी ज्लूरत नहीं रह जाती।

#### सारांश.—

- ् १-कॉकरपटी वकरे के चामे की रहती है । ह्या, चम्डाः पकाया हुआ नहीं विक कवा रहता है। , ध
  - २-चनरम्ही गाय, बैन, भैंत्र, भैंत्रा आदि जातवरीं के । प्रकाये चनड़े की पनाई जाती है।
  - ३-कॉफरपट्टी पंके पर तानो रहती हैं और जमरण्हे माथे पर !
  - ध-ंक्रॉकरपट्टी १ इख्र चौड़ी रहंती है और एक फुट लम्बी। चंत्ररंपट्टी १ इख्र चौड़ी और १। फुट लम्बी रखी जाती है।

५-कॉकरपट्टी श्रीर चमरपट्टी को नमी श्रीर चूहों से वचाना चाहिए।

६-कॉंकरपट्टी साफ और सव नगह समान मोटी रहनी चाहिए। नमरपट्टी भी ऐसी ही रहनी चाहिए।

७-एक कॉकरपट्टी एक पैसे में मिलती है। और चमरपट्टी हो पैसे में।

ेशित्तकों को सूचनाः—

१--वमङ्ग पकाना ।

२-वाजो की जानकारी।

हु-संवर्ष के नियम।

517

पाठ नयाँ

### भातना

कम्प और स्वगित जैसे चैं। हिए वैसे हैं या नहीं यह श्राँखों से गरावर देखते रहना संभव नहीं है। इर्राणिए धुनकी पर ऐसी रचना की जाती है जिससे कम्प के धार्थ र ब्सी के श्रांखार आवाज भी होगी रहे। इस आवाज से इन कम्प की कसी वेशी तुरत जान सकते हैं और एसे ठीक रूर समते हैं। आवाज का नियमन करनेवाला धुनकी का रह फ्रां स्मात्मा कहलाता है। इसी आत्सा से स्वर में माण-जा जाता है। इसी से कर्म की कसी वेशी का अर्थ बोध होता है। यही कम्प की आत्मा होती है, यही आवाज की और यही धुनकी की भी। इसे मिए या जीम भी कहते हैं।

पंसे का मुख और काँकरपट्टी के बीच आत्मा रहती है। आत्मा ताँत, काँकरपट्टी और पंसे का मुख तीनों को एक झुरेखा में रखती है। आत्मा को जहाँ रखने से मुरीली आवाज निकलती है और वह देर तक टिकती है वहीं हसे स्थिर किया जाता है।

श्रात्मा प्रायः काँकरपट्टी के दुकहे से ही बनाई जाती है। वह दुकड़ा दुहरा, तिहग मोड़ कर और यदि श्रावश्यक हो तो उसमें रुई डाल कर वह बैठाया जाता है। चमड़े के कड़ा रहने के कारण दोहरा, तिहरा मोड़ने पर उसमें पोली जगह रह जाती है। यही पोलापन श्रावांक को देर तक कायम रखता है। यदि यह श्रात्मा लकड़ी की या ऐसी ही दूसरी चीज की बनाई गई तो काँकरपट्टी के साथ और ताँत के साथ भी वर्षण वह जाता है श्रीर वे जल्दी हुट जाती हैं। श्रावांक भी देर तक कृत्यम नहीं रहती। इसिंग्र वह श्रांकरपट्टी के लिए इस्तेमाज किये जानेवाले चमड़े से ही बनाई जानी हैं।

कॉफरण्ट्री के नीचे पोली जगह कायम रखनेका भी काम छात्मा दण्ती हैं। खाबाज को फेंबाने खौर देर तक दिकाये एखने में इसका दपयोग है। ताँव का कॉकरपट्टी को कितनी दूर तक खूती रहना भावश्यक है यह भी वही बतलाती है।

श्रात्मा उत्तभी मोटी रखनी पइती है जितनी छ वरसक हो। इसके लिए उसकी ऊपर वतलाई क्रियाओं को ख्याल में रखना चाहिए। वह दोनों तरफ समान होनी चाहिए। यहि एक तरफ मोटी और दूसरी तरफ वारीक हो तो वह फिसल कर निकल जायेगी। यदि दोनों सिरों पर मोटी और वीच मे बारीक हो तो मागाझ खरखरी निक्लेगी, बाँत का काँफरपट्टी के एक विकलित स्थान पर वर्षण होगा और वह शीध कटती आयेगी।

आत्मा काँकरपट्टी की अपेत्रा कुझ अधिन तन्त्री होनी चाहिए। लगभग १६ इख्र होनी चाहिए। इससे उसे आगे पीछे विसकाना यासान हो वाता है। उसकी चौहाई पीन इख होनी पाहिए। उसमें कभी वेशी हुई तो छाँदर पट्टी पर उसका युरा श्रवर होता है। [ कब हम बद्दते हैं कि बन्य बहुत दें ना वह मम है तब हमें एक वात स्थाल में रखनी चाहिए। किसी विवृत्तित काल मर्यादा में इस कम्प की संख्या कितनी हैं, यह तो एक वात है। श्रीर यह फम्न फितने समय तक रहता है वह दूसरी यात है। धुनने की कियामें पहली बा॰ आवश्यक है। यानी विविच्त काल में कम्न की संख्या श्रधिक होनी चाहिए। यह संस्वा आघात के तुरन्त याद बहुत ही रहती हैं। 'जिंन समय कन्द बहुत ही रहता है उस समय दाँत एर चहे तुन्तु अच्छी तरह फटकारे जाते हैं भीर इनचा सुनावश्यक सुट

क्रम हो जाता है। यह कस्प की गति ध्यति के सहारे आसानी स्थे-पहचानी जाती है। कस्प की गति सन्द होने पर तांत पर जनवीन ठोंक सारी जाती है और इस प्रकार गति पुनः बढ़ाई जाती है ]।

#### न्**सारांशः**—

१-श्रात्मा कॉकरपट्टी के चयंदे की वनाई जाती है। उसको सोएने पर यनने वाली पोली अगइ ध्वनि को फैबाने का श्रीर देर तक टिकाये रखने का (स्थित स्थापकता का) काम करती है।

२-क्यात्मा १। इक्क लम्बी हो क्योर पौन इक्क भौड़ी; उसकी मोटाई, ब्यादरयकता के ऋतुसार होनी चाहिए।

... ३-चारमा कम्प्रकी गतिको कानसे पहचानने का साधन है।

अ-आत्मा सय जगह समान मोटी होनो चाहिए एक छोर अँची और दूसरी जोर नीची नहीं होनो चाहिए। बीच में भी छिधिक नीची या छिधक ऊँची नहीं होनी चाहिए। अ-आत्मा को जहाँ रखने से ध्यनि सुरीली निकन्नेगी छौर यह देर तक टिकी रहेगी वहाँ उसे स्थिर करना पाहिए।

१-मात्या लकड़ी की या किसी वृसरी कड़ी चीज की व

्शिचको को स्थनाः— १—ध्वनिः शास्त्रं।

इ-संगीत शास्त्र ।

## कम्प ऋौर स्वगति

कई धुनने के लिए धुनकी को ताँत पर गुठिया से आधात किया जाता है। इस आधात से ताँत में दो क्रियायों पैदा होती हैं। ये दोनों कियायें कई धुनने में आवश्यक हैं। इनमें से एक क्रिया है "कर्प" और दूसरी "स्वगति"। ताँत का आगे पीछे घर्षण कर्प है। ताँउ का अपनी खारो और उद्धार धीया धूमना "स्वगति" है। दोनों कियायें स्वतंत्र हैं और धुनाई के काम में दोनों महत्व रखती हैं।

'किसी भी रस्सी में कस्पन पैदा हो लकते हैं नगर यह में हैं वालानहीं है कि उससे स्वगति भी पैदा होगी। बह स्वगति न तो केवल सन्तुत्री की रस्सी में ही पैदा होती है। तन्त्रूरे वा सितार का तार- तन्तुओं का बनी नहीं रहना। यह अनेक व सन्तुओं को बट कर बनाई गई रस्सी के सेम न नहीं रहता वह तो एक ही मोटा तन्तु है। अवसमें कम्पत तो। पैदा होगा सगर स्वगति पैदा नहीं होगी। तन्त्रूरे या सितार का तार दूट गया तो वह हवा में अर्थता रहेगा, ध्वित भी करना रहेगा। मगर सहै स्वयं चारो और उत्थी सीधी वहीं धूमेगा (नार-गोल रहता - है इसलिए उस पर प्रहार करने पर वह भोड़ां सा वर्तुलाकाई न

वो घूमेगा, लेकिन यह घूमना नगएय है) यही कारण है कि लोहे का तार ताँत से कई गुना सजवूत होते हुए भी वह धुनने के काम में नहीं लाया जाता। स्वगति के लिए तन्तुओं से बनी रस्सी की ही आवश्यकता है। तन्तुओं को वट कर वनाई गई इस रस्सी को तान कर उस पर प्रहार किया जाय तो वह स्वतः चारो छोर उल्टी सोधी घूमती है। यह घूमना बहुत महत्त्व का है।

फ़म्पन तो अल्दी मालूम पड़ जाता है मगर स्वंगित का कार्य अवसानी से नंजर नहीं आता। तन्तुं औं कीं रस्सी में वट रहता है। ऐभी वटी रस्सी का एक सिरा किसी खंडी में बाँच दिया जाय, दूसरा खुबा हा छोड़ दिया जाय और उस रस्सी पर अब लकड़ी से प्रहार किया जाय तो मालूम होगा कि , रस्ती का बट छूट रहा है भौर तन्तुओं की श्रापस की, पकड़ डीली पड़ती जा रही है। धीरे घीरे वे वन्तुं एक द्भारे से अलग . होते जाते हैं। रस्सी पर किन्ने प्रश्नर से लेकर तन्तुझों के एक -दूसरे से अलग होने तक सब किया-प्रक्रियाओं को देखना श्रावश्यक है। र्लकड़ी के प्रहार से रस्सी का वह भाग जिस पर प्रत्यन प्रहार हो गया है; खिचा जाता है और इससे उसका बट छूरने लगता है। वहाँ के तन्तु एक दूसरे की परुव से ज़ुक होने की कीशिश करते हैं। यह वट उस भाग से दोनों सिरीं तक क्ट्रता नाता है। अहाँ सिरा उसे खुता मिला यहाँ तो बह निकल पड़ता है। और इससे उस खिरे के तन्तु एक दूसरे

से अलग हो जाते हैं। अगर तहाँ खिरा खुता नहीं, धँया है वहाँ ये निकलने के लिए रास्ता न रहने के कारण वह गट दहीं एक जाता है और तुरन्त लीट भी आता है।

रस्मी के दोनों सिरे यदि वाँधे गये श्रीर वाद उस रस्ती पर प्रहार किया गया तो कोनली प्रक्रिया होती है यह इस देखें। नहाँ प्रत्यन प्रहार हुआ वहाँ का घट, छूटने की कोशिश करता हुआ होनी निरों तक जला जाता है। और चूंकि उन सिरी के वॅथे रहने के कारण निकल नहीं सकता, यह वहीं एक जाता है धीर फिर टुरन्त दोनों तरक से उस प्रहार थी जगह पर लीट शाना है। जब वह सिरो क्षी क्रोर कात रुत्र <sup>है</sup> उम स्तय राजी के खदनों चारी और घूमने की ओ दिस रहत है बत से 🕐 भिन्न विनकुत उत्तरी दिशा बटके लाँटते समय रहार है। अर्थान् रस्सी एकवार तो उल्टा घूसती है और दूसरी वार तुरन सीमा। लेकिन सिफ दो ही वार वह घूम कर स्निर नहीं हो जाती। दोनों सिरों खे लौट आया बट एम प्रहार के स्वान एर एक दूसरे से मिलता है, या यो कहिए कि टकराता है और ब्यों का त्यों सिरों की त्योर किर लौट गाता है। इस नरह रस्सी के अपनी पारो खोर उल्टा सीधा धूमने का आन्दोलन कुछ देर तक कतता रहता है। यदि इसके वीच में दूसरा प्रहार किया ' जाय तो उसी चए में यह सब आन्दोलन शान्त हो जाता है श्रीर नया श्रान्दोलन शुरु होता है,। रस्सी की नद पात धुनकी की तॉत को भी पूरी तौर से लागू होगी।

धुनकी की ताँतपर ग्रुठिया से प्रहार करने पर कम्प श्रीर

स्वगित की कौनसी प्रक्रियायें होती हैं यह यहाँ नीचे दिखताया का रहा है:—			
किया भिन्नम	कस्य -	स्वगति	
	तॉत चटाई पर रखी कई के तन्तुश्रों के पास पहुं- चती और उनसे भिड़ जाती हैं।	,	
Ą	1	भिड़ी ताँत पर तन्तु चि- पक कर लियट जाते हैं।	
; ' 24	तिपटे तन्तुं भी के साथ ताँत रुई: भी राशि से जोट आवी है।	•	
, <b>8</b>	ताँत जिपटे रान्तुको को नदाते रखती है श्रधीत् एक तरह से उन्हें फट- कारती हैं।		
£4	,	फडकारे जानेत्राले तन्तुओं	
		का वट कम होंता है।  तॉतपर विपके तन्तु तीन  मकार से रहते हैं:—कुझ  तन्तुश्रों के शोतों सिरे	

क्रिया अनुक्रम	कस्य	स्वगिि
	इस तरह जिन तन्तुचों का बट कम हो गया है जनकी ताँत पर .पकड़ हीली पए जाती हैं और कम्प के कारण वें टूर फोंके जाते हैं।	पक सिरा खुलां रहता है श्रीर दूसरा बंधा श्रीर तीसरों के तो दोनों सिरे खुले (बंधे ?) रहते हैं। पहले श्रीर तीसरे प्रकार के तन्तुश्रों में स्वाभाविक बट रहता है। स्वगति के कारण यह बट खूटता रहता है।

यह प्रक्रिया क्रमराः चरावर होती रहती है। प्रहार से कल्प और स्वगति दोनों का उद्भय एक ही साथ होता है और रोनों का काम एक ही साथ चलता है।

ताँत विक्कुल ढीशी रह गई या बहुत ही कस कर वाँघी गई ता कम्प भी आवश्यह परिभाख से पदा नहीं होता है न स्मगति ही। आवश्यक परिभाण में कम्प और स्वगति पैदा हों इस राय्द्र ताँत वाँघी जानी चाहिए। ताँत को कम्प पहचानना श्रीसान है। ताँत की थरीहट श्रासानी से दिखाई देती है। इसी तरह श्रासानी से स्वगति की भी पहचान करनी हो तो एक लग्चा वाल कई की राशि पर रखा जाय श्रीर ताँत पर मुठिया का इस ढंगसे प्रहार किया जाय कि वह उस वात को स्पर्श करे। धाल तुर्गत से लिपट जायेगा श्रीर बाद में वह बरावर उधेड़ा श्रीर तपेटा जाता दिखाई देगा।

## सारांशः—

- १-तॉत का थरीना 'कम्प है' और श्रपनी चारी और घूमना 'स्वगति' है।
- २-प्रहार से कम्य श्रीर स्वगति दोनों क्रियायें एक ही समय ं शुद्ध होती हैं। श्रीर दोनोंका काम एकही खाथ चलता है।
- ३-किसी भी रस्ती में कन्प पैदा हो सकता है। लेकिन स्वगति तो तन्तुओं से बनाई गई रस्सीमें ही पैदा होती है।
- ४-ताँत के श्रधिक ढीली या श्रधिक तंग रहने से कृम्प श्रीर स्वगति योग्य परिमाण में पेदा नहीं होती हैं।
- प-ताँत के थरीने से उसके कल्प की हम पहचान कर खकते हैं वैसे ही तम्बे दात के फटकारने से ताँत की स्वगति ओ हम जान सकते हैं।
- ६-इन दोनों क्रिया झोंका हाथ-धुनाईसें वड़ा महत्व रहता है।
- ७-तुनाई पद्धति में स्वनित की घ्यावश्यकता वहीं है। क्यों कि धुनने के पहले ही तन्तुओं का बट कम किया हुआ रहुना है और में सीधे बनाये रहते हैं।

शित्तकों को सूचनाः— १-म्रान्दोलनों के नियम । २-घड़ी का गुल्य चेक, स्वगति दर्शन ।

पाठ ग्यारहवाँ

## सूठ

त्वटकनेवाली धुन शे को हाथ की मुट्टी में पकड़ कर धुना जाता है। धुनकी की खंडी पर उसे मुट्टी मे पकड़ने योग्य जगह बनाई होती है। चौरस खंडी की यह जगह कुछ गोल वनाई जाती है, जो आसानी से मुट्टी मे पकड़ी जा सके। इसका महत्व समक्ष लेना आवश्यक है।

धुनकी को ढंडी का एक विन्दु ऐसा रहता है जिस पर बटकती हुई धुनकी दोनों तरफ समतोल रहती है। यानी उस बिन्दु से दोनों तरफ के ढंडी के भागों का वजन समान रहता है। इस बिन्दु को 'समतोल विन्दु' कहते हैं। मूठ की बम्बाई के ठीक बीच मे यह समतोल बिन्दु रहना चाहिए।

यदि यह दिन्दु वीचमें न हुआ तो धुनकी का एक तरफ - का हिस्सा दूसरी तरफ के हिल्से की अपेदा अधिक भारी हुहैगा। और धुनते समय इस भारी हिस्से को वरागर बठाते रहना पड़ेगा। धुनकी की यह मूंठ ढंडी को इस तरह-डठाते रहने के लिए नहीं हैं; यह तो धुनकी को नीचे दबाने और धुनने वाले की खोर खींच लेंने, इन दो क्रियाओं के किए हैं। सब में तो यह मूठ सारी धुनकी को काबू में रखने के लिए ही हैं। धुनकी को हाथ की झुट्टी में पकद कर ऊपर उठाते हुए धुनते रहना परिश्रम का काम है। इस्रलिए घटुष में ऐसी रचना की जाती है कि धुनकी स्वयः ऊपर उठ जाय और स्वतः दी पीछे जिली जाय।

मूठ गोल रहनी काहिए। यदि उसमें कोण दनाया गया तो यह हाथ को तकलीफरेइ होगी। इसिलए उसमें कोण तो रहना ही नहीं चाहिए। यह तो बिल्झल चिकनो बनानी चाहिए। उसकी मोटाई इननी हो कि वह हाथ में विना तकलीक के पक्षणी जां सके।

मूंठ पंक्षेत्रे 'इ' बिन्दु से १६ इब पर रहनी चाहिए (देक्सिये १९८ ५६)। वह पंक्षे को सटा कर विठाई नहीं जानी चाहिए। यहि सटा कर विठाई जाय तो हाथ बरावर पंक्षे से लगता रहेगा और इससे ककावट पैदा होगी। और यदि पंक्षे से १ इब से अधिक अन्तर पर विठाई जाय तो एक तो ताँव दूटती रहेगो और दूसरे ताँत को लम्बाई का कम उपयोग होगा। ताँत के दूरते रहने का कारण यह है कि मूठ के सामने ही नाँत के हिस्से पर झुठिया से अहार किया जाता है। मूठ पंक्षे से जितनी दूर रहेगी इतनी ही दूर प्रहार होगा। और जहां

प्रहार किया जाता है वहीं ताँत जल्ही दूटती है। ये दूटे हुकड़े श्रियक लम्बे रहते हैं। इस तरह ताँत की श्रियक हानि होती है। जमी तरह ताँत के जिस हिस्से पर प्रहार किया जाता है, वहाँ से माथे तक ताँत के हिस्से पर रूई धुनी जाती है। यह हिस्सा उतना ही कम लम्बा होगा जितनी मूंठ पंखें से दूर रखी जायेगी।

#### सारांशः-

१-धुनकी की डंडी पर पंखे से एक इंच के अन्तर पर मूंठ बनाई जाय।

२-मूंठ की जम्बाई ६ इंच हो ।

३-मूंठ की लम्बाई के ठीक मध्य मे धुनकी का रामतील बिन्दु रहना पाहिए।

४-मूंठ गोल और चिक्रनी रहनी चाहिए। कोगाकृति चौर चुरदरी नहीं रहनी चाहिए।


पं-गूंठ इतनी चौड़ी हो कि हाथ की गुट्टी में अच्छी तरह पणड़ी जा सके।

### शिषको को सूचनाः—

१-यंत्र शास्त्र मे नूंठ का रहस्य । २-ज्यवद्वार में समतोल भिन्दु के उदाहरण ।

## पंखा

धुनकी में पंखे के आकार का वड़ा महत्व है। धुनकी यदि शा फीट हो तो पंखे की ऊँचाई 'ख आ' प इंच की होनी



चाहिए; सिवा इसके १ इंच ढंडी में घुमाया जाना चाहिए। 'आ इ' का अन्तर भी 'अ आ' के बराबर हो। अर्थात् डंडी के बाहर दिखाई देनेवाला पटरा चौरस हो। केन्द्र 'आ' और त्रिक्या 'आ अ' से 'आ ई' वर्जुल रेखा अ' अंश का कोण बनते हुये खिची जाय। इसी तरह उसी त्रिक्या से 'इ' से लेकर 'ई' तक बतुल रेखा सींची जाय। 'आई' रेखा तोड़ दी जाय ८ आ आई अंश का होगा।

धुनकी दे फीर्ट हो तो पखे की कूँचाई आ अ ७ इख रखी जाय और वाद में नव ऊपर की क्रियायें की जाँच। इस तरह से भी कोशा आं आ ई ७५° का ही होगा।

उपर के आकार में रेखा आई और वहाँ का स्थान
महत्य का है। सामान्य रूप से समभा जाता है कि आ से इ तक
की सारी रेखा गोल है। लेकिन यह गलत है। आ से ई तक
वी रेखा विल्कुल सरल होनी चाहिए। गोलाई तो ई से शुन
होनी चाहिए। 'आ' से ही यदि गोलाई वनाई जाय तो कॉकरपट्टी के नीचे आत्मा का स्थान विश्वित करने में दिखत होगी।
स्थीर तात के राथ परावर पर्पण होने के कारण कॉकरपट्टी
जल्डी फट जायेगी। इसके अधावा और भी छोटे मोटे दोप
पैदा हो जाते हैं। आई रेखा यदि सरल और उत्तरती हुई
रहेगी तो आत्मा को आगे पीछे सरकाना और उसका स्थान
निश्चित करना आसान हो जाता है। उसके फिसराने का डर
नहीं रहता है। कम्प पैदा करने का मुख्य स्थान आई रेखा पर
ही रहता है। इसलिए आई रेखा महत्व की है।

ई इ रेखा तो गोलं ही रहनी चे हिए। उसके गोल रहने से श्र ई के स्थान पर कॉकरपट्टी कसकर दबाई जा सकती है।

पंत्रे का वजन इतना हो जिससे समतील विन्दु न विगढ़ 'जाय! इसकी मोटाई इंडी के बरावर हो। उलका पृष्ट भाग विकना हो। यदि वह खुरदरा होगा तो उद्यपर बन्तु चिपक जायेगे।

धुनको कौ एंडी में पंखा मजबूत बैठाना चाहिए। 🕏 खिंचाव से पंखा माथे की श्रोर खिचा जाता है। यदि वह मजवृत न बैठा हो तो वरावर हिलता रहेगा भौर उसके को ए बद्तते रहेंगे इससे सारा काम विगढ़ सकता है।

'धुनकी पर वाँत चढ़ाने के पाद उस ताँत का श्रा श्रा रेखा<sup>-</sup> के साथ करीव ८५° का कीण बनता है। अर्थात् तात का ऋ ई के साथ जननेवाला कोए प के आस पास रहता है।

#### पारांश:-

१-बाहर दिखाई देनेवाले पंखे की जम्बाई और चौड़ाई 👉 खमान हीं।

१-३॥ फीट की धुनकी के लिए पंखा ८ इक्स का हो और ३ फुट की धुनकी के तिए ७ इक्र का।

३-म्रात्मा जहाँ वैठाई जाती है वह स्थान महत्व का है।

४-पंखे को खंडी में मजबूत वैठाना चाहिए। ५-पंखा खुरदरा न हो।

६-पंखे के 'श्र' कोण की मोटाई में कुछ गहराई बनाई जाती है।


शित्तकों को सूचनाः—

१-भूमिति शास्त्र।

२-वंदर्भ गीधी (लोइना)।

## सत्थाः

धुनकी में जितना महत्त्व पंखे को है, मत्त्ये को भी उतना ही है। धुनकी यदि ३॥ फुटकी हो तो अ आ रेखा २ इख्र रखी जाय और इसे ही जिल्या मान कर एक वृत्त वनाया जाय।



यि धुनर्का ३ फुटकी हो तो यह रेखा १॥ इन्न रख कर इसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जाय। 'श्रर्थात् इ ई रेखा ३॥ फुटी ' धुनकी से ४ इन्न और ३ फुटी धुनकी में ३॥ इन्न होगी।

इ आ ई आकृति जो वृत्ताकार होती है नमरपट्टी को तंग खींच कर विठ ने के कार्य में सहायक होती है। डंडो पर से आनेवाली सॉत मोड़ खाती हुई जाते समय मर्थ से धर्पण करती हुई मुंडी रहती है। इस धर्पण से सॉत के विस कर सूट जाने की सम्भावना रहतो है। इसी लिए माथे पर चमर-पट्टी ठोकी जाती है। यदि ह आ ई गोलाकृति न होती और लकड़ी कोणदार बनो होती तो प्रत्येक कोण पर तॉत वर्षण करती श्रीर वहीं तॉत टूटा करती तथा वहाँ की चसरपट्टी भी बराबर कटती रहती।

पंखे के श्र विन्दु श्रीर मत्त्रे के इ विन्दु इन दोनों को साँत जोड़ती है। ताँत पंखे के श्र विन्दु से जिस प्रमाण में पंखें से श्रज्ञग होती है उसी प्रमाण में यह मत्त्रे के इ विन्दु से सत्त्रे से श्रज्ञग होती है। इसिलए ये दोनों विन्दु महत्वपूर्ण हैं। इ उ रेखा तिरछी रखने का कारण यह है कि जिससे सत्त्रे के फूटने की सम्भावना कम हो जाय। यदि यह सीधी बनाई जाय तो इस से मत्था फूट जाने की श्रधिक सम्भावना रहती है। वहाँ पर लक्षड़ी के रेशों के समानान्तर श्रीर सीधे खड़े रहने के कारण से ही ऐसी सम्भावना रहती है।

मन्थे की इ आ ई गोलाकृति की लक्ष्मी की मोटाई में थोड़ा सा ढालुआ गहरापन रहता है। उसी पर चमरपट्टी ठोकी जाती है। मुठिया की चोट से हिल जानेवाली तॉत मन्थे पर से खिसक कर गिर न जाय इसीलिए गोलाकृति की मोटाई में छुळ ढालुआपन लिए हुए खांचा बना होता है।

पंखे के,पास डंडी १॥ इख्र चौड़ी और १ इख्र मोटी होती है परन्तु मन्त्रे के पास वह १ इख्र चौड़ी और शान्हब्ब मोटी होतो है। समतोल विन्दुं सुट्ठी के मध्य भाग से हो इसी-लिए डंडी जितरती हुई तराशी गई रहती है। और उतरती हुई तराशते समय यह गोल भी की जाती है। यदि वह चौकोर वनाई जायेगी तो इससे तॉत का घर्पण वढ़ कायेगा श्रीर वह इटने लगेगी।

मन्थे पर भी आतमा लगा कर आवाज न उत्पन्न करने का कारण यह है कि दो स्थानों पर उत्पन्न होनेवाली आवाजों का सवर्प हो जाने ने उनसे उत्पन्न होनेवाली कम्प की संख्या कम हो जायेगी।

#### सारांशः--

१-मन्त्रे का भाग गोल,हो-।

२-गोलाकृति-की मोटाई में ढालुआँ सर गहरा खांचा बना ही ३-धुनकी यदि, ३॥ फुटी हो तो मत्त्रे की चौड़ाई ४ इख हो ख्रीर यदि वह,३ फुटी हो.तो। देश इख्र हो।

## पाठ ंचीदहवाँ

## धुनकी

्युनकी की आकृति निम्न प्रकार की दिखाई देगी। साया-रणतः धुनकी लकड़ी की होती है। खोखल बॉस की खंडी वनार कर उस पर लकड़ी का मत्या और पंखा वैठाकर धुनकी वन ई जाती हैं। इसी तरह गोल वॉस को धनुप की तरह मोड़ कर वॉस का ही मत्था और पंखा लगा कर 'कामठा' धुनका बनाई जाती है। परन्तु ये दोनों प्रकार की धुनिकयाँ बहुत कम प्रचिक्त हैं।


सूत जितना ही बारीक कातना हो उसी के अनुसार महोन ताँत भी उपयोग में लाई जाती है। अभिर ताँत जिस प्रमाण से बारीक होती है उसो प्रमाण से धुनकी भी छोटी इस्तेमाल की जाती

है। साधारणतः ३॥ फुटी धुनकी इस्ते-माल में लाई जाती है। मध्यम श्रंकों के सूत के लिए यह धुनकी श्रच्छी है। इस लिए उसको मध्यम पिजन भी फहते हैं। ६से८ श्रंको के सूतके लिए ४ फीट लम्वाई की धुनकी भी इस्तेमाल करते हैं परन्तु शा फीट सम्बाई की धुनकी पर भी पूर्ण गति शा- सकती है वस्त्र-स्त्रावलम्बी

लोगों के लिए ३ फीट लम्बाई की धुनकी, ही अधिक उपयोगी है। उपर्युक्त दोनों, प्रकार की मापकी धुनकियाँ समाधान

कारक और पूर्ण रूपेण काम देती है। धुनकी में ढंडी का स्थान महत्त्वपूर्ण है। ढंडी पंखे की श्रोर मोटी और चौड़ी तथा मत्त्रे की श्रोर पतली श्रीर गोल वनाई हुई रहती हैं। मूंठ के पास से उसके कीर को मार कर उसें क्रमशः गोल बनाना प्रारम्भ करते हैं। क्योंकि वहीं से ही डंडों पर तॉत कपेटी जानेवाली होती है। तॉत लपेटा आने बाला यह भाग सरेस कागज से चिकना कर दिया जाता है। डंडों के मन्थे के पास एक बॉस की खूंटी ठोकी गई रहती है। तॉत उसका चक्कर लगाती हुई मन्थे पर चढ़ाई जाती हैं यदि यह खूंटी न हो तो तॉंत खिसक कर नीचे उत्तर जायेगी। डंडी को मन्थे की खोर क्रमशः उत्तरती हुई बनाते वक इस बात पर पूरा ध्यान रहाना पढ़ता है कि धुनकी का समतोल बिन्दु न बिगड़ने पाये।

पंखे पर काँकरपट्टी लगाने के बिए तथा ताँत गाँधने के लिए छिद्र बनाये गये होते हैं उनका चित्र निम्न प्रकार से है।



क छिद्र काँकरपट्टी बाँधने का है। यह छिद्र खड़े रेशों पर ही बनाया जाता है। परन्तु वह ऊपर के सिरेसे दूर और नीचे हो। स छिद्र में एक बाँस की खूंटी बैठाई गई रहती है। उसके नीचे से काँकरपट्टी को पकड़े रहने वाली ताँत जाती है ख्रीर यह ताँत घ छिद्र में बाँधी हुई रहती है। ग छिद्र ताँत बाँधने के लिए है। ग छिद्र से क छिद्र तक दुहरी ताँत का फांसा बनाया जाता है और उसमें मन्थे पर से आई ताँत कांकाई जाती है ख्रीर पंखे पर चढ़ाई जाती है।

धुनकी जटकाने के बाद पंचा जमीन से समान सतह चनाता हुआ रहे, इसके लिए गद्दी का उपयोग किया जाता है। इस गद्दी को बाँधने की व्यवस्था सुद्दी के उपर की गई रहती है। इस गद्दी की वजह से कलाई में जोर भी आता है।

मत्त्थे पर चमरपट्टी ठोकृते समय इस बात का ख्यात रखें कि कीलें बाहर न रहने पायें। यदि कीलें बाहर होंगी तो इसमें ताँत घिसा करेगी।

ग छिद्र से जानेवाले फांसे को कसने के लिए उसमें बटनी लगाई जाती है उस से ऐंठते जाने से ताँत तानी जाती है और तंग होती है। उसी प्रकार कॉकरपट्टी को कमने के लिए ए छिद्र से आये हुए फॉसे को बटनी से बटते हैं। इसी के हारा पंखे पर की कॉकरपट्टी तानो जाती है। सारांश:—

१-तीन और भा फुटी धुनिक्याँ उपयोग में लाई जाती हैं।

२-धुनने की क्रिया के लिये ५ × जे वर्गफीट नगह लगती है। ३-धुनकी टेंग कर खरीदते या लेते समय आगे लिखी यातों पर लक्ष्य देते है।

- (अ) पंखा।
- (घा) सत्था।
- (इ) इंडी।
- (ई) समतोल विनेद्ध ।
- (ड) मृंठ।
- (ऊ) पखे पर के छेद।
- ए) पंखे पर काँकरपट्टी बाँधने के छिद्र।
- (ऐ) पंखे के सिरे पर ढालुक्रॉ स्नॉच।
- (घो) सत्त्रे पर उसकी' मोटाई'में खुदा हुआ हालुओं स्नाँच।
- .(थी) मच्ये के पास की खूंटी।

शिचकों को सूचनाः--

१--धुनिये का धंधा।

२-वद्देगीरी का धंधा।

### तकली

तकली सूत कातने का एक अत्यन्त प्राचीन जाधन है। भेड़ और वकरी पालनेवाले लोगों में जिस तरह भेड़ वकरी के ऊन से सूत कातने का काम तकली द्वारा लिया काता है उसी तरह ढाके की प्रसिद्ध मलमल बनाने जैसा नाजुक काम भी इस से किया जाता है। प्राचीन कालमे बॉस की डंडी वनाकर कार्र पर्थर या मिट्टी वगैरह की चकती लगा कर तकली बनाई काती थी। आज भी ऐसी तक हियाँ देखने में आती है।

आत कत जो तक ियाँ प्रयक्तित हैं उनकी डंडो फोलाद की तथा आगे का आग खाँचेदार और उसकी चकती पीतल की है। सामान्यतः १० से २० अंक तक का सूत कातने के लिए तथा सर्वसाधारण के लिए मिल सकने वासी यह तकती बहुत प्रयोगी है।

समम तकली का बजन १। से १॥ तोला होते हुए जम्बाई
६॥ से ६॥ इक्ष तक होती है। जकती का न्यम्ब है इ अर्थात्
१ इक्ष से थोड़ा सा कम होता है। चकती की मोटाई इ "
और उसका धजन एक वोले के खास पास होता है। फीलादीं
हंडी ६॥ से ६॥ इक्ष लम्बी होवी है। उसका न्यास है, इक्ष

तथा राजन ३ से ४ छाने भर रहता है। इसके उपरवाले सिरे का छाथ इद्य थान चपटा करके वहाँ पर एक ने नहर भीर १५०० वा निया जाता है। इसकी नाक कहते हैं। नाम की जन्दाई चोच की नोक से से कर शीर्ष निन्दु तक २ स्त और नी में की चक्रती के जीचे वासे भाग को छानी कहते हैं। रही की चक्रती के जीचे वासे भाग को छानी कहते हैं। प सूत लम्बा होते हुए उसका ध्रमभाग कमराः १, २ सून हालुख्या नो एवार फिया हुआ रहना है।

चकती के बीचोबीच टंडी की मोटाई का ध्यान रात करो उसी के बोरय माप का छिद्र बनाकर, चकती डंटी में समतोच बिठाई गई रहती हैं। ध्यर्थात् डंडी के खाथ वह समकोश बनाये रहती हैं। चकती का निचला धोर धोड़ा छा त्रिस कर गोजावार बनाया गया रहता है।

जपर लिखी मोद्राई की अपेका टडी निंद पारीक हैं। तो वह द्वाय की उंगलियों में अच्छी तरह पाड़ी नहीं का सकती। इसलिए उसके योग्य उत्तित माझ में उनके मेरे नहीं हो सकते। इनके निपरीत यदि इंडी मोटी हो ना मी केरे नी संस्था कम होगी। बहुमा इंडी के नाज के नीचे का र"-र॥' भाग गोल न रख कर थोड़ा सा कोखह रे, अयभ खुग्दरा रूल कर काता जाता है। इससे तकती टंगलि भों से किसकने न हैं पाती। और दसे पूर्ण गांत ही जानी है। चिकती का मुख्य काम गिति को, अधिक से अधिक देर 'तेक टिकीये एखने का है। इस दृष्टि से उसका दमन १ तीले से कम होने से काम नहीं चटता। उसका हवा से कम धर्षण 'हो हैंसी के लिए वह डंडी से समकीण बनाते हुए रखी जाती हैं।

तकती की चकती के नीचे के भाग की लम्बाई महत्व-पूर्ण है। क्योंकि सूत लपेटते समय तकती को जमीन के साथ एक विशेष कोण बनानां पढ़ती है। जनी की लम्बाई ५ सूत हो यह ऊपर- लिखी ही गया है। इसकी अपेका उसे कम रखने से जमीन के साथ कोण जनाते समय वह जमीन से टकराया करेगी आगर इससे इसकी गति एकदम कक जाया अरेगी। चकती की विज्या जमभग-४- सूत की- रहती है। इसलिए अनी की जम्बाई यदि - इसकी- अपेना- कुछ अधिक यानी ५ सूत रखी जाय तो चकवी लमीन से नहीं टकरायेगी।

तंकती पर दिके हुये धूमने वाली नोकं को अनी का अपमाग कहते हैं। जंघे पर यो अन्य वैरीकों से गति पीई हुई वंकली इसी की अपमाग पर धुमाया जाता है। यह भाग नुकीला और इंडी की मेंच्य रेखा में होना ही अधिक उपयुक्त होता है। भीथे अपमाग पर धूमती रहने वाली तकिली हिंतती होता है। अपमाग पर धूमती रहने वाली तकिली हिंतती होता है। अपमाग के इधर उधर हिलते और गिरते रहने से कावने में बाधा है ती है। तकिनी को गति हैने के बाद हसे दी कर की बत्ती के समीन चिन्हेंनी और सरेन

घूमते रहना अत्यावश्यक है। इसी जिए अग्रयाग को नुकीला जनाना जाता है।

तकती सीधी होनी चाहिए। विदि वह रीपों त दो लोः—

१-यह अधिक गति नंहीं दे सकती है;

२-पाई हुई गति को अधिक देर टिकाये नहीं रख सकती; ३-हिलुती डोलती रहेगी;

४-सूत के वागे पर अनिष्टकारक तनाव पढ़ता रहेगा; ५-थागा कपेटते समय उसका कोएा बद्दता रहेगा, इत्यादि

ं अपरं किंखी सारी वार्ते सूत कावर्न के लिए लगर्ने वाली मुलप्राही आवश्यकताओं पर आधात करती हैं। इस तिष्ट बकता तकली में मुख्य दोप ठहरी है।

#### सारांश:-

१-तकती फौलाद की डंडी व पीतल को 'चकती की बनाई जाती है। '

९-तक्ली खरीदते या लेते समय आगे लिखी वातों पर ख्याल रखना पड़ता है।

- (ख) कुन्याई।
- (था) डंडी की मोटाई।
- (इ) तक्की का सम्यूर्ण वजन।
- (ई) चकती का व्यास।
- (उ) इकती की मोटाई।
- (ऊ) चकती का वजन।

```
डंडी का वजन।
        (ए)
        (ऐ)
              नाक की लम्बाई चौड़ाई।
        (श्री) नाक के खाँचे का कोए।
        (श्री) नाक के खाँचे की गहराई।
        (अं) अनी की लम्बाई।
        (अः) अनी का अप्रभाग।
       (क) नाफ का अवभाग।
        (ख) तकली का सीधापन (
              पकती का डंडी के साथ बनने वाला कोए।
   र-तकली की कीमत सामान्यः २ से २॥ त्याने होती है।
   ४-तकसी कादने हे लिए नीचे किसे उपसाधनों की आव-
      श्यकता है।
             सक्सी।
        (आ) अदेरन।
        (इ) राख।
        (ई) पुष्टिपन्न या कागन की तब्ली 1
        (ड) पूनी।
   ५-तकली पर कातने के लिए साधारणतः ५'×४' वगंफीट
      जगह लगती है।
शित्तकों को सूचनाः—
   १-चकतीको क्लाइह्वील(Fly wheel) के समान रुपयोग
   २-वॉस व पत्थर; इन की फीलाद श्रीर पीतल से तुलना।
   ३-क्रुम्हार की चांक व उसका कार्य।
  ४-लोहर के समान ही लोहे की ज़राद (Lathe) पर
```

· कास करने का स्थान व कार्य :

## 'राख व पुष्टिपंत्र या कागज की तस्ती'

तकली कातते स्मय गाल का उपयोग करना पड़ता है।

हाथ और पेर पर होनेत्राले पसीन के कारण तकली की डंडी

पसीज जाती है और नम हो जाती है। इस नजह से गति

देते सलय हाथ दी पकड़ उस नम और फिसलनेवाली डंडी पर

पूर्ण क्षेण गहीं होती। राख की वजह से पकड़ अच्छी तरह
वंउती है. और तकली को पूरी गति निकती है। राख से

चमड़े की स्वामाविक विकताहट और नमी कम हो कर वह छुझ

रक्ष और गुष्क हो जाता है; इससे क्ष्मली की डंडी की पकड़

चमड़े के साथ गढ़ जाती है और हाथ से या अंगुली से

दिये गये नेग का पूर्ण हण्योग होता है। सारांश, तकली की

डंडी और चनड़े के धीय की फिसलन को दूर करने का काम

राल करती है।

राष्ट्र में देरं या मिट्टी का श्रंश न हो। वह गिलकुल बारिक श्रांच कपड़े में छानी गई हो। यदि मिट्टी श्रीर वालू के कण इसनें रा नॉय तो वे चमड़े को हानि पहुँचायेंगे।

लकड़ी के जोयले के पड़े २ हुकड़े थीमे २ जलाये जाँच तो उसे इम निसारा या श्रंगार कहते हैं। जन यह श्रंगार ठंडा होने सगता है तो इस पर राख की तह जमने लगती है। झौर झन्त में वह चार मय वन जाता है। निस आकार का कोयला हो उसी आकार की यह राख की ढेर धनती है। इस प्रकार से बनी हुई सख अल्यन्त झार क रह्ती है। ह्वसावतः ही इसमें चालू, मिट्टी, ठिकरे, कंकर वगैरह नहीं होता। इस लोनारी कोयले की राख में चार होता है। यही चार डंडी पर पकड़ घड़ाने में सहायक होता है। इसकी राख सफेद होती है। इसलिए सूत पर इसके रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। काली प्र राख का सूत पर काला हंगा चढ़ जाता है इससे यह वर्जित सम्मी जावे।

तकली पर्श पर या जमीन पर टिका कर कातने से एसकी यानी भोथी हो जाती है। आधार-भूमि समान न होने से तकली हि जती रहती है और कभी २ अनी जमीन में घुस जाती है जिससे गति दक जाती है। अपर की अड़चन को दूर करने के जिए पुष्टिपत्र का एपयोग करते हैं।

पुष्टिपत्र पर अती के घूमते रहने से भी उसमें खांच और गढ़े बन जाते हैं जो क्रमशः बढ़ते ही आते हैं। उसकी ऐसी दशा हो जाने पर उसे उलट देना पड़ता है या बढ़ल देते हैं।

पुष्टिपत्र के बद्ते इक्ष्मी की पटरी का अपयोग करने से उसमें: आयाज पैदा होती है। केयल पुष्टिपत्र का ही अपयोग

फ़रने से वह सदं हवा या कृतिम अतिष्ठ दवाओं के पहने से मुद् जाता है और सिद्ध इलाता है। इसिलए इसके नीचे लकर्ज़ की पनती पटरी ठोकी जाती है। हिद्र पद कर निरंप-योगी हुए पुष्टिपत्र को वदल दिया जा सक्ता है। पुष्टिपत्र के होने से अनी फा अप्रमाग शीघ्र मोथा नहीं होता। ऐसे ही उसके पृष्टम गपर लॉच और गढ़े शीघन होने के कारण वकली की गति भी - रोकी नजी जाती। पुष्टिपत्र खत्यन्त भोटा होने की ब्यादश्यकता नहीं। बह चौक़ोर तावे के ब्याकार का होना नःहिए।

६-राज्ये से मिट्टी, घालु, ठिकरे और ककर यगेरह न हों। सारांशः--

२-राख राफेर हो, लोनारी कॉयने की हो।-३-चमड़े की स्यासाविक चिक्ताहट व नमी कम करने च

तकती पर की पकड़ टिकाये रखने का काम राप्त से निया जाता है। ४-पुष्टिपत्र को वजह से अनी भोयी नहीं होने पासी और तकती की गति भी कुंठित नहीं धोनी ।

.५-पृष्टिपत्र चीकोर तावे की तरह उसी लन्याई खोर चौड़ाई का हा। उसको बहुन मोटा रखने की छावश्यकता

६-पुष्टिपत्र के नीचे लकड़ी की पतली पटरी लगाने से न तो यह मुद्दता है न मिजुइता है।

ीर्राइकी की सूचना

१-कोनारी का काम।

९-कागंज वनाना ।

**१**-राख में सार पदार्थ।

रि-रांस व पुष्टिपत्रों का व्यवहारों में उपयोग।

भ-राखरंगोली करना' अथवा 'शरीर में विभूति रमाना' इत्यादि; इनसे सम्बन्धित कहावती का भाषा में प्रचार।

तकुश्रा

तकुमा फौनाद का होता है। साधारण लोहा फौलाद

से बरम होता है। इसलिए जल्दी ठेंद्रा हो जाता है। फ़ौलाद

का तकुचा जल्दी टेढ़ा नहीं होता। इसके अतिरिक्त फीलाद

पीठ सत्रहवी

की है के दुकाविले में मधिक तांचकतार होता है। सूते कां

नम्बर तकुए की तम्बाई और मोटाई पर अवलस्वित हैं। मोटा स्त कातने के लिए तकुआ मोटा और लम्या लेना चाहिए हैं-

भौर बारीक सूत कार्तने के लिए पर्तता व छोटा । साधारण-बबा राचे तिसे अनुकार मोटा व क्वा तकुआ से संबंदे हैं।

बक्षमा विवेद्धत सीधा होता. पाहिए। सीधा तकुत्रा यदि टेड़ा हो बाय तो सूत कातने में कठिनाई होती है। असावधानी से तकुआ टेढ़ा होने की संभीवना रहती है। से नीचे गिरने, शाँव या और किसी चीज से हमने या कातते समय जोर पड़ने से तहुए के टेढ़े होने की संमावना रहबी है। ; टेदा तकुषा सूत कातने योग्य नहीं, रहता। तकुष्रा यदि सीधा नहीं है तो उसकी वट देनेवाली नोक थरथराती रहती है। और वह थरथराहट वारीक (महोन) सूत को, वरदारत नहीं हो सकती। तक्कष्ट की दोनों नोकें यदि उसकी मोटाई की मध्य-रेखा पर हैं और सीध में हैं तो सममना चाहिए कि वकुआ सीधा है। इकुए की मोटाई सब जगह समान होनी चादिए। मोटाई गोल होनी चाहिए, कोणाकृति की नहीं। उनके प्रथमाग यर गढ़े, चपटापन या ऊँबाई नीषाई नहीं होनी चाहिए । दोनों ्रेंतरफ के घिसे हुए भाग भी समान उतार मे होने चाहिए। मिद ऊपर लिखे दोष तकुर में रह गये तो उसको सीधा करना ्र फठिन होगा।

तकुए वी दोनों नोक उसकी गोलाई की मध्य रेखा पर होनी चाहिए। नोक म बहुत तीखी होनी चाहिए न मोटी ग तीथी नोक घारों के अन्दर घुस कर उसे तोड़ती रहती है और उसके अल्दी टेड़ा होने की संभावना रहती है। नोक मोटी होने से दक्कप पर प्रार्थ की पकड़ ठीक नहीं रहती और वह

वहुए ही घट देनेबादी नोक का काम पर्ने सहत्व का है। बह इधर एकर बिक्रुरे हुए तन्तुओं की इंड्डा करके उनको बंट देती है। इस नोंछ से भाग तकुर से अकन होता है। यदि हम ध्यान से तकुएं की गति जीर धारों के सिचाव की देनें तो सालृम होगा कि धागा नरावर तकुए से धाने धाने छ। प्रयत करता है। इस तरह धना निकलता रहने से वह नये धारे के वतने में विष्न डानता है। वकुए को नोक के णस से घिस देने के कारण वह भीगे यो बाहर आने से शेकता है। यह देते समय या तकुए की गाँउ धाँगे को मिलते - नमन ऐपा, मालूम 'दोता है मानो यह नोक धारों का बरावर पकड़ रही है ज़ोर छोड़ रही हैं। विदिश्ये पर्यन्ता और छोड़ना न हो हो पाने को वट गहीं कित सकता। इस परनने चौर केएने ही फाम से दहुए का पिक्षा हुआ श'न ाती सदद खरता है। 'इमिलए यह देने वांती सोह के पार्ध वर्कुए को बातुनों बिक्स कहिए।

ं इश्वापिसे साग की लम्बं है रा इक्व से र इक्व तक होती बाहिए। दक्षमा घिसने से नोक के पास का यज्ञत की जो जाता है और इस भाग का वजन कम हो जाने से नोक कम धरवराती है।

#### -सारांशः—

६-तञ्जना फीलाद का होना चाहिए।

र-तृत का तम्दर् चसकी मोटाई और तम्बाई पर अददन्यत है।

२-तदुः आर्थिक्युक जीषा दोशा वाहिए।

४-ततुण की योनों नो कें बांच च न की मोटाई की सम्ब रेखा पर है और जीम में हैं तो समकता माहिस ततुजा भीषा है।

५-तकृष्मा गोल दोना चाहिए, कोगा ब्याइति का वहीं होना व्याहिए। उसके पृष्टभाग पर गहे या जॅन नीच नहीं होना पाहिए।

६-दोगों नो हैं स म्युन नी भी होती पाहिए न सोधी। उ-पर देवेबारी नोज के पास से तहुए को शाहक से र

इब्हें नफ हता विस देना नाहिए।

शिक्को को सुबनः— १-कोकार चौर सायस्य केहे ने गेर्।

·-२-=१९ रा देखा (भूनिष)

# धिरीं

सूत को बट लगाने के लिए तकुए की गति देनी होती है। चर्कों में चक्रों द्वारा माल के सयोग से तकुए को गति दी जाती है। तकुए पर जिस जगह माल फिरती है उस जगह अधिर्मि विठाई जाती है।

विर्ध वीद ल है की होनी चाहिए। पीनल, ताँवा, साधा-रण लोहा चादि धातुक्रों के बजाय बोद लोहें की घिर्ध विठानेका कारण यह है कि चममें एक अकार का दांना (Grain) होता है जिसके कारण घर्म पर माल की पकड़ अच्छी रहती है। दूसरे धातु जल्दी चिकने हो जाते हैं। बाद के मुकाबिले में दूसरे धातु गरम भी जल्दी होते हैं। बीद आसानी से काड़ा जा सकता है और मूल्य में भी सस्ता होता है।

्रिर्शिको खराद पर स्तारना पड़ता है। वह सथा। (True) होती च हिए। उसके दोनों तरफ के बाहरी भाग स्भरे हुए गोल होने चाहिए।

पोरी पर जिसे जगह मान फिरते हैं इस जगह V

माकार का गढ़ी बैसाना होता है । विकृष पर साम की प्रकृष

अच्छी रहे इसलिए इसी श्राकार की खास जरूरत है।

यंत्र शास्त्र मे पहे Belts) कई प्रकार के दिखाई पदते हैं। दाँतों के चक आपस में एक दूसरे को किसते हैं। इन को 'गियर व्होल्स' (रतुत्रा) कहते हैं। इनमे एक प्रकार ऐसी है को जंजीर या सींकड़ से फिराये जाते हैं। केनवाम या चमड़े फे पहों से भी चक्र फिराये जाते हैं। अपने चर्लों में सूत की होरी चक्र फिराने के काम मे लाई वाती है। इस पद्धति को 'होरी के पट्टे की पद्धति' (Rope Belting) कहते हैं। मुख्य वक्र के एफ फेरे में अन्य चक्रों के अधिक फेरे हों, इस लिए होरी के पहें को पद्धति विशेष उपयोगी है। परन्तु इस पद्धति में एक दोप है। मुख्य चक्र के एक फेरे में हिसाब से जितने फोरे तकुए के हाने, चाहिए उतने नहीं होते। यदि गणित के अंतुसार फेरो की अमुक संख्या की आवश्यकता हो तो वहीँ हाँते के चक्र ही काम में लेने चाहिए। डोरी के पट्टे से फेरे कुछ कम होगे। इसका फारण फिसनन है। इस पद्धति में पक से डोरोः फिसलने की गुंजाइश रहती है। फिरते २ व६ फिसजती है। यह फिनलन जितना कम हो उतना ही अच्छा। इसी लिए वि कि साँचा V श्राकार का वन या जाता है।

माल गोल होती है। यह सून ही यनी होती है। V आकार के खाँचे में गोल, माल ठीक पैठती है। V आकार के खाँचे में माल जीचे पेंदे की जही छूना । माल गाँचे की दोनों पाजुकों का छूते हुए (फरेनों पकड़ ठीक रहती है। परन्त ज्यददार में ऐसा नहीं होता। जितशय घपण होने से V ज्ञाकार धीरे धीरे U ज्ञाकार बन जाता है और कुछ दिनों के बाद घिरीं वेकार हो जाती है।

सूत की माल में स्थिति-रथापकत्व रहने से V छाकार के खाँचे से जाते समय वह गोनो तरफ के उमरे भागों में दाबी जाती है और चपटी वनती है। उस दान से निकत जाने के बाद वह पुना गोल यन जाती है। इस किया का भी माल की घिरीं पर पकड़ बढ़ाने में उश्योग होता है। घिरीं की यह खाँच छिषक चौड़ों होना इस दृष्टि से हानिकार्क है। यह खाँच जिननी चौड़ी होगी उतनी ही फिसलन बढ़ती जायेगी।

तकुए पर घिरों के पदले खाड़ी का भी हपयोग करके काम लिया जाता है। आज तक पुरानी परम्परा से कातने वाले गावों के कारीगरों में साड़ी का ही प्रचार देखने में आता है। आज कन भी अधिकतर अभीण कतवैबे साड़ी का ही उपयोग करते हैं।

घिरी और लाड़ी की तुलना करना आवश्यक है।				
श्रनुक्रम	- साङ्गी	चिरीं		
<b>१</b>	माल फिरने की अगह खाड़ी पर शीख गढ़ा पढ़ जाना है।	गढ़ा नहीं पड़ता।		
( <b>Q</b> ) -	गढ़ा पड़ जाने. थे वहाँ की	षर्यं से ऐसा नहीं होता		

.१६-घराँ

, <del>;</del>

र्भ नुक्रम	सादी	घिरी
•	ं भोट।ई क्य हो जानी है। इससे तद्धए का फेरा बढ़ता है।	
<b>53</b> 6	रााई। विस जाने से इसे वार यार दुरुस्त करना पड़ता है।	इसमें इस कष्ट से वच जाते हैं।
૪	साड़ी की सम्पूर्ण हम्झाई पर माल घूमते रहने छा प्रयक्त करती हें छोर सम्भ- बतः साड़ी से उत्तर भी जाती हैं।	दिर्दिसें ऐसा नहीं होता
٠ .	सादी की मोटाई भिन्न २ प्रकार की रह सकवों है श्रीर चसका शखर तकुए के फेरे पर पड़ता है।	धिर्री निश्चित माप की होती हैं।
	साड़ी की कीमत कम होने पर भी चनाने में खनेश कष्ट होते हैं।	धिर्दो पौन आने में . मिलती है।

٠.

ı	, ञहुमास	, संदा	' विर्ग
	<b>©</b>	साड़ी का सञ्चा (True) रहना काठन है।	विर्री सवा (True) बनती है।
		साड़ी पर यदि गड्ढा न हो तो उसपर माल की पकड़ रहना कठिन है। साड़ी पर माल के एक ही	V गड्ढा पहले से ही तैयार किया हुआ रहता है। विर्ीं पर उसकी आव-
* : : : : : : : : : : : : : : : : : : :		जगह घूमते रहने के निष दो खूंदियाँ खड़ा का जाती है। वहाँ पर गाल का घषण बढ़ता है।	श्यकता नहाँ पड़ती।
,		साड़ी सर्वत्र एक ही सोटाई को बनेगा पेसी बात नहीं है।	विर्धी निश्चित साप को होती है।

साड़ी पर शीम गड्डा पए जाने का कारण यह है कि तकुमा के किरने से साड़ो नमहो बातो है। तकुमा खून नेग से

तिक्रमा के फिरने के खाड़ी गर्म हो जाती है। तक्रमा खून हो। से घूमता है। सम्मारणतः प्रत्येक भिनट में उसके लगभग ३,५०० फिरे होते होगे। इस्सूत को खंक १६ रखें व प्रति घटा ३०० हार की गति रखी जाय और सूत ताने के लिए काता जाय तो

प्रति मिनट २,६०० फेरे होते हैं। ) तक्कएके इतनी गति से घूमने से, वहाँ मान घूमती है वहाँ माड़ी की जनह गर्म हो जाती है श्रीर वह भग दृत्ने जगता है। इस प्रकार से शीव ही गढ़ा पड़ जत है।

विर्नी पर भी यह एर्ग छ तो होता जी है। परन्तु बीड़ साड़ी की अपेक बहुत देर से गर्न होता है इसकिए वहाँ पर शीझ गढ़े नशी पढ़ते। किन्तु ऋषिक घर्षण् होने से यह ▽ शाकर इस U जाकार का भन जाता है और जागे पत पर विर्री दृट भी जाती है। पराहु दिशे के दूरने के खमच तक ष्टस पर बतुत ज्वादा अने कात किया जाता है।

विर्री के हुल V खाँ ये से चिह कोई ध्रांतयुना अंग्रहा एड जाब तो इसन मान थे दृदने का घाणिय भय रहना है।

तकुए एर राखी प्यात विरी तें हे कोई भी बन्तु क्यानी ही पड़ती है। इतके लिक कान कर चक्रत क्योंकि डोरी की सहायता से तलुरा घुए ते ऋग्ध ःसपर ग्रानेत्राले दलन, श्रीर खसका छोरी से जम्में नार्श होता है यहाँ की जगह के चेत्रचल का विचर करना एइना है। इस दृष्टि से दिनार करने पर - माल कहाँ किरतः है वह भाग भीर संगो की अपेका मोछ ही न ''रखनः ग्इना 🖔 i The state of

सारां ाः—

१-विदी वे इन नार्यक, छातु ( बूंदो सम्बिलुओ लोहा ) की

सर्जाम-परिषय

२-विरी संगाहित यानी सचा (True) बनानी होती है। इसिए उसे लोहे की खराद पर तैयार करना पड़ता है। ३-माल घूमने की जगह विरी पर V छाकार की लॉच वनाई हुई रहती है। U आकार की लॉच निरुपयोगी होती है।

४-ईस V बार्सार के बाहरी किनारे इहिवंक गोवाकृति (बाहर बमरे) होते हैं।

५-सन्दी से भी काम किया जाता है। परन्तु तुनाना में ' घिरीं ही कथिक उपयानी है।

६-िघरीं की कोमत पौन जाने के आस पास होती है। ७-िघरीं के V खाँचे में दरार रहना ठीक नहीं।

फ-विर्री इस प्रकार दिलाई देती है।

शिषकों को खूचनाः—

ं १-Cast from (बूंश या अनुवा लोहा) Wrought

का दूसरे हो कलार कीर इतका रुपयोग। र-वर्षेण, हो मित्रस चंद्रकार।

ं ३ - वर्षेद्रा नों अञ्चल्याः, इनका व्यंत्रहारी से दशन्त ।

#### पाठ उन्ने सवाँ

#### चसरख

तकुत्रा जिन दो श्राधारों पर धूनता है उन्हें चगरस कहते हैं। तकुर को यदि धुरी मानें तो चमरस उसका धुरा-धर (श्रावन, सामी, वेशनिंग्) होगा।

प्रसरस अनेक वस्तुओं से वस्तया जाता है। सूत की रस्सी, नारियल की रस्सी, मूंज की रस्सी, मक्के की खुसुन्ही, मक्के के दानों के ऊपरी छिलके, कच्चे अथवा कमाये हुये पनड़े, ताँत चौर कपड़ेकी पट्टी इत्यादि ऐसी अनेक वस्तुओं का छपयोग चस्रस वनाने के लिये करते हैं।

चमरख जिस वस्तु का बनाना हो उसका निरीक्तण करते समय निम्नांकित चार पॉच महत्वपूर्ण वावो का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

- (१) एस चीज का ऊपरी भाग चिकना है या नहीं।
- (य) उनारे तेल सोव्व लेने की शक्ति है या नर्ता !
- (३) घर्षेस (रेगड़् सहन करने की शक्ति है या नहीं।
- ' (४) तकुए की घ'तु में जिल्हा वह चीन नम्म है या नहीं।
  - (क) इंड कोई पातु-तो नहीं हैं के फ्रांक घातु के फारण स्थापान होती रहेगी।

भिन्न भिन्न प्रारों में स्थानीय प्राप्य दस्तुयें चमराव के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जिस चाज का चमराव बन या जाय वह यदि चिकनी होगी तो तहुच्या उसपर आसाने से घूमता रहेगा; नहीं तो उसके चिपक दर राठ जाने अथवा घर्षण करते हुए घूमने की सम्भावना है। यदि घर्णण करते हुए घूमता रहेगा तो चसराव शीम ही दट जायेगा।

तकुए के घुमाय की गति के कारण जो गर्मी पैदा होती है, वह चमरल को चिस्न हालती हैं। चमरल वाली चीज यदि तेन सोझ कर रख नेनेवाली होगी तो जसे जैसे तकुछा गर्म होता जायेगा देसे देसे उसे उसी से तेल मिनता जायेगा। इस तरह से कुछ देर तक उसे अपने आप तेज कितत रहेगा। पर्वश पानेवाला भाग देस के कारण थोड़े प्रमाण से ठंडा ही रहता है।

पंतरख के किए भीरए (जरुर न हुटने वाली) वस्तु इस्तेमाश्च करना प्राप्टरयक है नहीं तो उने भरपूर तेल मिशता रहे तो भी वह शीध ही भट आयेगा। 'चमरख यि धातु का ही दनचें तो उद्यप डाला हुआ तेल शीध राज जायेगा तथा' राइ के कारए गर्मी बढ़ने से धानु शीध धिस पानेगा। इस है अतिरिक्त आलाज में आती रहेगी, शो अलग हो है।

चमरख पूर्ण गोल अर्थ गोत ख्रायटा एक अर्थ गोल. और दूसरा पूर्ण, गोल छिद्र का दस्तेमाल कियाँ लाता है। उगह साथे पावती चक्र में पूर्ध में उदिहका चमरख इतिमाल किया जात है और यर बहा चक्र में अब गोजका। यरवदा चक्र में बॉचे गर लगो डारा पर तक्कुझा किरता है। इस स्थिति में तकवा बाहर स खुना रहता है।

सावर्ती चक्र ने बॉस की कमची में चौकीर वसहे का हुकड़ा पैठा कर चमरख का उपयोग करते हैं। चमड़ के इन हुकड़ों को छागे वीछे खिसका छर योग्य स्थान तीव्रता से ढूंढ़ा आ सकता है। उसे घॅर हो पर बना लेना खासान है।

वॉस का ४ य ६ इख्र नम्माई का एक पही लें जिसकी ेए ह मोर गाठ हा। इस गाठ के त्रिहत बाज सिरे स गांठ तक वाचीवाच म चार डाली। पन्तु गाठ न फटने पार्दे। इस प्रतार इस श्रंत का कमदों के चारं हुए भाग से चराड़े के चाकार दुव इका वठायें। इस दुक हे के घन्श्य इतना गानाई का छिद्र कर जिसमें वर्जुया घासाना से घूम सके। इस तरह तयार का हुइ कमचा मोड़िया के किसा मा खंभे मे घठाने से मजबूतो के साथ गठेगी। क्यांकि कनचा में चमड़े का दुकड़ा लगान से विरा हुआ भाग शक्तिक फैतता है। इस प्रकार फैंने हुए भग को एंकत्र दाद कर समें में ले नाने से ऋन्दर लान पर वह कमचा स्वाधाधिक रूप से फीवनं का कार्य करती हा रहता है। इस कारवा से सम्मे के धन्दर गई हुई कमची का संग् इससे सनगूती सं चठता है।. इनचा को यदि आव-रयक्तानुसार हुन आगे पीके करे तो भी वह ढाली नहां हाती।

सारांशः-

èė:

१-तकुत्रा जिस क्याधःर परः धूमताः है , इसे क्रमरख कहते

२-चमरख धनेक वस्तुओं का बनाते हैं।

३-तेल सांख छेने प प्रर्पेण सहन करने की शक्ति वमरख के तिए चुनी वस्तु में होना चाहिए।

ध-तक्कुए की धातु की अपेका चमरख वाली चीज का नरम होना जरूरी हैं।

५-यर्वदा चक्र मे डोरी प्रथवा ताँत का अधसुला चमरस

ं इस्तेमाल किया जाता है।

६-सावली अथवा सगन चर्ले में चमड़े का दुकड़ा धाँस

की कित्रची में जगा कर उसमें तकुत्रा तगाया जाता है।

शिंचकों के लिए खूंचना:-

१—तेल सोंख तेने वालें और उद्यंकी पुष्टि करने वाले दूसरे उदाहरण; - ज्ञाताटेन ।

-२-संघर्षे व उद्याताः -- बङ्यानत ।

# फिरकी, चकती या दिमरका

कात कर तैयार किया. दुझा भागा तकुए पर व्यवस्थित. ह्मप से लपेटने के जिए फिरकी के समान उपयोगी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसका दूसरा नाम भरनी है। जिन्या के आधार से वहुए पर सूनः भरा जाता है इसलिए हरो भरनी , इहते हैं | डमी प्रकार सृत् लपेट्ते हुए जहां से धाना वापस फिराया जाता है, इस फिरकी फहते हैं।

फि:की इल्की से इटर्का वस्तु की घनाई जानी चाहिए। हहीं तो उसे फिराना तकुए की शक्ति के वाहर का काम होगा। इस्र लिए पीतलं, पत्थर की रहेट अथवा इसी प्रकार की अन्य वस्तु की फिरकी इनाने की अपेता अल्युमिनिक्म के समान हल्का बस्तु की फिरकी वन ना ठीक है। इसको ध्रवेचा प्रामोद्यांग श्रीर स्वादलम्यन की दृष्टि से सूखी हुई तितलोकी की छात अथदा सेनत के वृष्य हो कॉटे की फिरकी बनाता श्रीर भी अच्छा है। जौकी अथवा काँटे की फिरकी तकुए पर घूमती हुई एक कर खरादी जा सकती है। फिरकीं खराद नेते पर अच्छा काम देती।

फिर्यी के पीच का दिह चिल्लुत मध्यभाग में हो] यदि

देसा नहीं होगा तो उसपर लपेटे गये सूत की परिधि और उस की परिधि का मेल नहीं वंठेगा तथा उसपर लपेट हुए सूत को वह बाहर फेंक देगी। इसी प्रकार फिरकी तकुए के साथ ठोक समकोण बनाती हुई खड़ी होनी चाहिए। उसका सारा अपरी भाग तकुए के खाथ समकाण बनाता हुआ हो। यदि वह ऐसा न होगा तो (१) फिरकी घूमते हुए हवा से अधिक घषण करेगी (२) इस वजह से तकुए की गति पर अनिष्ट परिणाम होगा और (३) सूत की कुकड़ी और फिरको का पिरिध का मेल नहीं होगा। इस प्रकार से लपेटा हुआ सूत बाहर निकल जाया करेगा।

बिरकी का ज्यास साधारण स्व से १ इक्स का होता है। अधिक होने पर उसपर अपने आप ही अधिक स्तृत लपेटा जायेगा। तकुए पर उसकी शक्ति के वाहर अधिक वजन का स्तृत लपेटा गया तो अधिक वजन के कारण उसका गति मन्द हो लायेगी। बारीक सूत के लिए कम ज्यास का फिरका इस्तेमाल की जाय।

फिरकी का छिद्र तकुए की सींक की अपेता चौड़ा न हो। यदि बहुत बड़ा हागा ता तकुए के समकोश में फिरकों की सतह नहीं आ सकता तथा इस प्रकार सूत का कुकड़ा फिरकों की परिधि के बराबर नहीं बन सकता। छिद्र बड़ा होने के कारण फिरका और कुकड़ा के बाच अन्तर पड़ने का सम्भावना रहता है। यदि वह बड़ा हो तो फिरका के उक्कप परं त्रागे पीछे सन्कने का अय भी रहता है।

फिरकी के मध्यभाग में जो छिट्ट होता है घौर जिसमें प्रकुत्रा घुमाया वाता है उस छेर के नजदीक फिरकी की मोटाई . श्रिथिक हो श्रीर फिरकी की परिधि की भोर क्रमशः ढालुवाँ होत' जाय। फिरकी की परिधि चाकू की घार के समान उतार लिए हुए' घार हो के समान वारीक होवे। इससे एक लाभ ंगह होता है कि तहुए पर फिरकी की पण्ड चक्रम होती है। ऐसी चतार वाने के तिए लौकी की छाठ अथवा धेमक का काँटा हो व्यधिक उपयोगी होता है। अल्युमिनियस की दिस्की में चपरोक्त गुरा दाना कठिम है। अल्युमिनियब की किरकी यदा हो जाने का भय इश्री वजह से रहता है। छिद्र के नजदीक की फिरकी की मोटाई अधिक होने पर छिद्र वदा होने की सुंघेधा नहीं रह छाती। फिरकी यदि परिधि की छोर ढालुवाँ चौर उतार. लिए हुए होगी तो उसका एवा से कम घर्पण होता है तथा तकुआ हल्का फिरने में मदद मिलती है।

तक्ष्ए पर फिरकी लगाने का स्थान भी निश्चित होता है। तक्ष्ण की कन्याई के ठीक मध्य भाग में फिरकी वैठाई जावे। यि सत विशेष वारीक फातना हो तो फिरकी पॅठन हेनेगाती नोक की खोर खाधा इक्क खिमका कर वैठावें। ध्यर्थात् ऐठन देनेवार्ता नोक से चकनी तक की लग्वाई वाफी भाग की क्षमेत्ता आध इक्क कम रही जाने। फिरकी की परिधि का उपरी भाग निकर्ना हो। यदि वह खुरदरा होगा तो फिरकी से विसता हुआ लपेटा जानेवाला स्त अटकता रहेगा। अथवा जिल्हर निकल जाया करेगा। वकुए पर विना फिरकी के भी सूत काता और लपेटा जाता है। देहातों से फुल कातनेवाले ऐसे ही कातते भी हैं। इस तरीके से काता गया सूत परेतते समय अत्याधक कुश्लता की आव-श्यकता रहवी है। क्योंकि कुकड़ी के ऊँने भाग के पीछे गया भागा परेतते समय अटकता है और टूटना जाता है। परेते पर गतिपूर्वक सूत परेतने के जिए फिरकी की आवरवकता

सारांश:--

१-फिएफी इस्की हो।

२-ज्यास १ इस्त हो।

३-छिद्र वीचोबीच सें हो।

४-छिद्र के पाखपास चरकी मोटाई अधिक हो भौर परिधि की ध्योर वारीक होता जाना चाहिए।

५-तंकुए की तम्बाई के मध्यभाग में फिरकी लगावें। ६-फिरफी का हर भाग चिकना हो।

७-फिरकी फागब के गत्ते की न बनावें।

प-फिरकी का खिद्र राकुए की सीक को अपेचा अधिक

चौड़ा न हो। ९-अल्युमिनियम की फिरफी एक पैसे में एक मिलती हैं।

शिचकों के निय सूचनाः—

्रारायकाः कृष्यायः प्राप्ताः यामोधोग'हिष्ट । भारतिकारकार्याः यामोधोग'हिष्ट ।

- १-वृत्तं में हिद्र-भूमिति।

पाठ इकीसवाँ

ं भंगिया कंठी सानली चक्र यां मूल पद्वति के सगने नहीं में तकुए के उत्तर मिण का बहुत महत्व है। चर्चना पक्र में भा विर्दी है अगह बगत रहते हुए घिरी को सोहिया दे सम्भों से घर्णण व होते हेते या काम चंतहे की पट्टी फरती हैं। यही काम गणि भी करती है। मोहिया हैं होनी शम्भों के जीबोबीय विर्ती चूमती रहे जीर एक्फा मोदिये हे सम्भों से घर्णण न होने पाने, इसी क्षिप मणि फा जनयोग करते हैं। मणि पमरल के पमदे क्षे वर्णण करती रहती है भीर पिरी या वर्णण नहीं होने हेती। घरी का सफदी सं होने याले घर्णण की अपेता मिता का चमड़े से हाने नामा करी गा कम हार प्रति हो । दिसी भी धर्णेय के कारण नर्का भागी घूगता है. नानो हानि होती हु है। पान्तु जिससे कम से कम हानि ही वहां एएगा उत्तम सूत कारते हुए नजुए पर कातने दाने की तरफ व्वाव 最

-पन्त हैं। इस द्य व हे ज रण जिर्दी मोदिय के नांस्से की फ्रींर विश्वाती है। निर्मित हो तो मह ग्यम्भे पर विस दमवी है। इसी लिए मिया की जलरत है।

मिए का जो भाग चमड़े से घर्षण करता है वह श्रत्यन्त चिकना हो। उसके घर्षण पानेवाले भाग की सतह समकोण हो ।

मणि इल्की हो, भारी मणि को लेकर घूमते रहना तकुए

मिए इसकी रहते हुए इसका घर्षणपानेवाला भाग विक्रमा किया जा सके ऐसी वस्तु होई ही है। इसे कहीं २ देवबला भी फहते हैं। इस होई की मिए हैं सम्बाई की बनावें। इसकी छपेचा अधिक सम्बाई की मिए लेकर इसका वजन अक रेसा ही न बढ़ावें। घिरों से लेकर चमरख तक करीब 8, 4 सुत लक्षी मिसा इस्तेमाल करने ठीक नहीं है।

श्रीण तकुए पर ऐसे स्थान पर हों वैठ ई जाय। इसे हिलता हु तो न रखें। धूमता हुआ रहने से तकुआ ऊपर नीचे होता रहेगा अथवा मणि से खोखले भाग में तकुआ पूमते हुए अटफता रहेगा।

मिशा सकुए पर ऐसे से ग्य स्थान पर ठींस वेठाई जाय जिससे धिर्दी सोदिया के दोनों खम्भों से बीचोचीच फिग्ती गहे। माल के स्थाभ विक स्थान दूंद लेने के बाद फिग्की लगे हुए चंगर ने ब्रीड विहीं के बोच चमरल से लगा जर इसे ठीम चैठावें। कारण वेठाने का ग्यान वह हो उहाँ चमरल से मिशा माण के अन्दर बनाया हुआ छिद्रं उपकी गोलाई के ठीक मध्य में हां। नहीं ता धूमते हुए मणि का एक चोर का यजन वह जायेगा और तकुआ के धूमने में उसके फारण याधा पहेगा।

शहरों में जहाँ मिण मिलने में किताई हाती है वहाँ शीशे की हा मिण लगा फर काम निकालते हैं। पुरन्तु शोशे का बजन ढोंढ़ की अपेज़ा भारी होता है।

मणि के बाले में उसकी जगह सूत क्षेटना ठीक नहीं है। क्योंकि गोद के द्वारा लपेटा हुआ। सूत चमहे से धिसकर गर्म होता है और इस तरह इसी के सन्दन्ध से गोद पतला हो जाता है। इससे सूत के उपर को उसकी पकड़ नहीं के हरायर हो जाता है और सूत छूटने सगता है। वेग से घू नेवाले तकुए के घर्णण की वजह से यह लपेटा हुआ स्त हुटता है और इस अकार चमरख से उसका घर्णण बढ़ता है तथा कमो २ तकुआ। घूमता भी नहीं है।

#### सारांशः --

- १-चिरी का घर्णण मोदिया के खम्भों से न हो इसिसए मणि लगाते हैं।
- २-मिए का चमड़े से विसा जानेवाला भाग अत्यन्त विकन हो।

३-मिए हल्की हो।

४-मिणि है इन्न सम्बी हो; यह तकुए पर ठोस बैठाई जाय।
- ५-मादिया के दोनों सम्भों के बीचोबींच विरी फिरती रहे;
- ईस तरह फिरकों बगे हुंद चमरख और विरी के बीच विमान

६-मिण का छिद्र उसकी गोसाई के बीचोबीच बनावें। •-गोंद से सुत लपेट कर इसका मिण के समान उपयोग

●-गोंदं से सूत लपेट कर इसका मिए के समान उपयोग करना ठीक नहीं।

शिचकों के लिए स्चनाः के नियोग । १-ढीढ़ें का व्यवहार में डेपयोग । २-डॉढ़ के पैदा होने की जगह ।

षाठ बाईसवीं

**9** 7.7 \$

# मोदिया या मोहरा

मोदिया शब्द गुजराती से मराठी में अध्या और अवन हिन्दी में भी कागभग सब्ध जगह यह रहते राज्य बननाया है।

मराठी में इसे कहीं २ मुसकें श्रीय दिन्दी में मोदरा भी कहते हैं। इसके कुछ भाग को मराठी में बाहुल्या कहते हैं।

तकुषा जिन दो खम्मो के आधार पर घूमना है उसे मोदिया कहते हैं। मोदिया में दो खम्भे और दो अमरखो का

समावेश होता है। केवता दो सम्भी को ही मोदिया नहीं

मोड़िया धनेक प्रकार के हैं धाँर हो सकते हैं। मोड़िया में दिन प्रति दिन होती गई तबदीलियों का स्वरूप नीचे के दिये गये कमों से प्रकट होगा।

- (१) पुराने चर्लों में दोनों लम्भे चर्ले की छोटी फरई या पिड़ई में मजवूत व ठोस वैठाये हुए मिलते हैं। इन ठोस बैठाये हुए लम्भों में ठोस वमरख तगाकर फाता जाता था।
- (२) सावली चक्र में, एक ही स्थान पर ठोस खड़ा परन्तु स्प्रिंग की वजह से आवश्यकतानुसार आगे पीछे सरक सकते वाला मोड़िया।
- (३) यरवदा चक्र में जागे पीछे हितनेवाता जीर यहि आवश्यकता हो तो जागे पीछे सरक सकनेवाता मोदिया।
- ं (४) किसान पक में हिलनेवाला, सरफने शका और यदि जल्दी हो तो दायें गाँयें मोड़ कर कोण पना लेनेवाला मोड़िया।

किसान चक्र में जगाया हुआ मोदिया खांज सब दृष्टि से जाभदाई और उपयोगी दिखाई देवा है।

मोढ़िया साधारण तौर से १ से ४ इठच ऊँचा व २॥ से ३ इठच तक चौड़ा होता है। उसकी मोटाई १ इठच के आस-पास होती हैं। उसके दोनों लम्मों का अन्तर १ इठच को अपेचा अधिक नहीं रखा जाता। यदि सोवली चक्र में अमाल पर से माल फिसलने तारी वो भी अमाल सूत या अन्य रत्सी की होने के कारण माल एस पर कस कर बैठती है। इसी से वह प्रमाण में बहुत कम फिसलती है।

समान तंगु वाँधी जाय तो सिंग का अच्छा उपयोग होती है।

अभात के तिए खूब मोटी रस्ती तो उससे सिंग कम भिलेगी। इसतिए प्रगाणापेता अभात के तिए अधिक मोटी रस्ती इस्तेमाल न को जाय।

स्रारांश: --,

' १-पंतदी वाले वर्षे में अमाल पर से ही माल को घूमने की सुविधा होती है।

२-अमात की होरी:-

(अ) चीमद हो।

(आ) एक सूत के आसपास की मोटाई की हो।

्(इ) र मजबूत और वट वाली हो।

३-माल का चक्र पर न फिसलना, अमाल में मिलने वाली ं रिंग्रग के कारण सम्भव होता है।

🗥 🔄 ४-तॉत, नारियल छोर मूंज की रहसी, बकरी के बाल ही-

रस्सी होर सूत की रस्सी हामान के निष इस्तेमान की

-----

मोड़िया भनेक प्रकार के हैं और हो सकते हैं। मोड़िया में दिन प्रति दित होती गई तनदीलियों का स्वरूप नीचे के दिये गये कमों से प्रकट होगा।

- (१) पुराने चर्लों में दोनों खम्मे चर्ले की छोटी फरई या पिइई में मजबूत व ठोस बैठाये हुए मितते हैं। इन ठोस बैठाये हुए खम्मों में ठोस चमरख लगाकर काता जाता था।
- (२) सावती 'चक में, 'एक, ही स्थान पर ठोस छड़ा 'परन्तु स्प्रिंग की वजह से आवश्यकतानुसार आगे पीछे सरक सकने वाला मोड़िया।
  - (३) व्यवदा चक में आगे पीछे हिलनेवाला श्रीर यदि आवश्यकता हो तो आगे पीछे सरक सकनेवाला मोदिया।
  - (४) किसान चक्र में हिंतनेवाला, सरकनेवाला धौर यदि जहरी हो तो वार्ये बाँयें मोड़- फर कोया बना लेनेवाला मोदिया।

किसान चक्र में जगाया हुआ मोदिया भाज सब दृष्टि से लामदाई भीर उपयोगी दिखाई देता है।

मोदिया साधारण तौर से ३ से ४ इक्च ऊँचा व २॥ से ३ इक्च तक चौदा होता है। उसकी मोटाई १ इक्च के आस-पास होती है। उसके दौनों खन्मों का अन्तर १ इक्च की अपेक्षा अधिक नहीं रखा जाता। यदि सावली चक्र में श्रमाल पर से माल 'फिसलने लगे 'तो भी श्रमाल सूत या श्रन्य रस्सी की होने के कारण माल उस पर कस कर बैठती है। इसी से वह प्रमाण में यहुत कम फिसलती है।

श्रमात तंग बाँधी जाय तो स्प्रिंग का श्रम्ब्हा उपयोग होता है।

श्रमाल के लिए खूब मोटी रस्सी लें तो उससे स्प्रिंग कम मिलेगी। इसलिए प्रगाणापेता श्रमाल के लिए श्रधिक मोटी रस्सी इस्तेमाल न की जाय।

#### ्र सारांशः --

१-पंबड़ी वाले चर्ले में श्रमाल पर से ही माल को घूमने की सुविधा होती है।

२-श्रमाल की होरी:-

(अ) -चीमड़ हो।

(आ) एक सूत के आसपास की मोटाई की हो।

(इ) मजपूत श्रीर वट वाली हो।

३-माल का चक्र पर न फिसलना, श्रमाल में मिलने वाली स्प्रिंग के कारण सम्भव होता है।

ध-ताँत, नारियत धौर मूंन की रस्सी, यकरी के वाल की रस्सी ध्रौर सूत की रस्सी ध्रमान के लिए इस्तेमाल की जाती है।

### माल

वकुए को घुमाने के लिए माल की आवश्यकता है। चर्ले में माल की योषना इसिंगए की जाती है कि मुख्य चक के चूमने के साथ तड्डमा घूमने लगे। भिन्न २ माकार प्रकार के पर्सों में भिन्न २ प्रकार की माल इस्तेमाल की जाती है। यरवदा चक्र में गुरूय चक्र और गति चक्र के बीच वाली माल बहुत ही मोटी रहती है। इतनी ही अथवा इसकी व्यवेक्ता थोड़ी मोटी माल सावली चक्र में मुख्य चक्र और गति चक्र के मीच जगाई जाती है। गति चक्र पर से तक्रुए पर आनेवाली माल एस माल की क्रपेका घारीक होती है जो मुख्य चक्र पर से तकुए पर धाती है। मगन चर्के में मुख्य चक्र पर से तकुए पर आनेवाली माल थोड़े प्रमाण में अधिक मोटी रखनी पड़ती है। पक्षी हल्या या भारी चलने पर माझ की मोटाई का प्रधिक असर परता है। आवश्यकता से अधिक मोटी मार्ज से चर्का भारी चलता है तथा इसके विपरीत करूरत की यनिस्वत वारीक माल से वह हल्का घूमता है। माल की इस मोटाई स्पीर धारीकी के कारण घिरी पर इसकी पकड़ पर श्रसर पड़ता है। वारीक गान का विर्री के दाम चेत्रकल पर ही स्पर्श होता है, इसितए उसकी फिसलन बढ़ती है। इसी वशह से चर्ला इन्को घूमने लगता है।

चिकनाहट की वजह से उसकी पकद चक्र पर पूर्ण रूप से नहीं हो सकती।

साराशः-

१-भर्ले में बक्र को घुमाने के लिए जो होरो इस्तेमाल करते

Carlo La Maria Carlo Co

हैं उसे माल कहते हैं।

य-माल तिहरी हो, दुहरी, बौहरी अथवा ६ लेर वाली न

क्षे ।

्रे-मात कड़ी अथवा नरम न हो।

४-माल चीमद और मंजवूत हो।

५-गृति-चक्र वाले वर्षे में एक वारीक माल होती है और.

ृ दूसरीं:मोटी ।

शिक्कों को सूचनाव निकास

१-सूत की डोरी और वास की डोरी:

'२-डोरी का व्यवहार में उपयोग ।

" ३-डोरियाँ बनाने का धंघा।

### माल

वकुए को घुमाने के लिए माल की आवश्यकता है। चलें में मात की योजना इसतिए की जाती है कि मुख्य चक के घूमने के साथ तकुका घूमने लगे। भिन्न २ काकार प्रकार के पर्सों में भिन्न २ प्रकार की माल इस्तेमाल की जाती है। यरवदा चक में मुख्य पक और गति पक के बीच बाली मात बहुत ही मोटी रहती है। इतनी ही अथवा इसकी अपेदा ्योदी मोटी माब सावती चक्र में मुख्य चक्र और गवि चक्र के बीच बागाई जाती है। गति चक्र पर से तकुए पर आनेवाली माल एस साल की अपेसा बारीक होती है लो मुख्य चक पर से तकुए पर आती है। मगन वर्से में मुख्य वक पर से तकुए पर आनेवाली माल थोड़े प्रमाण में अधिक मोटी रखनी पहती है। बर्की इल्का या भारी बतने पर मास की मोटाई का श्रिक असर पदता है। आवश्यकता से अधिक मोटी माल से चर्का भारी चलता है तथा इसके विपरीत करूरत की बनिस्वत वारीक माल से वह हल्का घूमता है। साल की इस मोटाई और भारीकी के कारण चिरीं पर उसकी पकड़ पर श्रसर पदता है। धारीक माल का घिरीं के कम चेत्रकल पर हो स्पर्श होता है, इसलिए उसकी फिसंलन बदती है। इसी वजह से चर्का इल्का घूमने जगता है।

, चिकनाहट की वजह से उसकी पकद चक्र पर पूर्ण रूप से नहीं हो सकती।

माल दूरने का कारण: (१) श्रिषक तंग करके वाँधना (२) प्रमाण की श्रिपेका वारीक इस्तेमाल करना (३) कड़ी ध्रिथवा नरम माल इस्तेमाल करना (४) चक्र में खाँचे पर खुरदरा रहना।

सारांश:-

१-चर्ले में चक्र को घुमाने के लिए को छोरो इस्तेमाल करते हैं उसे माल कहते हैं।

२-मात तिहरी हो, दुइरी, चौहरी अथवा ६ तर वाली न हो।

३-माल कड़ी अथवा नरम न हो।

४-माल चीमड़ और मंजवूत हो।

५-गति-चक्र वाले घर्खें में एक बारीक माल होती है और दूसरीं मोटी।

शिद्यकों को सूचना :--

१-सूत की डोरी और घास की डोरी

२-होरी का व्यवहार में उपयोग।

३-होरियाँ वनाने का धंघा।

## गति चक्र

गति चक्र का यह नाम गिंत शब्द से ही पड़ा है। गिंत में जो वृद्धि करे वह है गिंति चक्र! परन्तु इसका स्टब्स इतना मर्यादित नहीं है। वह एक मध्यवर्ती चक्र है। गिंत में फरक करने का काम वह पीच में रह कर करता रहता है। मध्यवर्ती चक्र से किस प्रकार गिंत बढ़ाई का सक्ती है उसी प्रकार उसे कम भी किसा जा सकता है। सादली चक्र या सरवणा चक्रो में एक्सांत्र गिंत कढ़ाने के लिए ही गिंत चक्र का उपयोग किया जाता है। इसी किए उसे गिंत चक्र कहते हैं।

तकुए का करा एड़ाने के लिए चर्ले के मूछ चक्र घोर तकुए छे बीच उसे (गतिचक को) कहाँ वैठावें इस विषय में यंत्र-शास्त्र के दो वियम हैं।

- (१) यदि गिंव देनेवाने चक से गिंव पानेवाने चक को बहा ध्यथन होरी के द्वारो गिंत मिलवी हो वो उन दोनों पकों का अन्तर उन्हीं दोनों चकों की त्रिज्नाओं के परस्पर अन्तर से कम से कम बी- गुना होना चाहिए।
- (२) दो चकों के बीच फा अन्तर जितना ही न्यादा होता है स्तना ही होरी अथदा पट्टे की पकड़ ज्यादा होती है

श्रीर यह प्रकड़ जितनां ही ज्यादा होती है जतनी ही इसकी श्रापेचित गति में पड़नेवाबा फरक कम होता है (यदि दोनों चक्र समान व्यास के होगे तो वह उपर्युक्त नियम के लिए श्रापवाद ही होगा)।

ंउपर्युक्त नियमां के लिए दो अपवाद हैं :--

- -(१) दोना चक्रों के बीचोबीच यदि स्प्रिंग की योजना की गई हो। श्रीर
  - (२) माल में राज लगाई गई हो।

'चपर्युक्त यंत्र शास्त्र में दिये गये नियमो का पालन 'कड़ाई के साथ करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है।

गित चक्र का मुख्य काम यह है कि वह एक चक्र से गित लेकर दूसरे चक्र को गित देता है और उसे परिवर्तित करता है। इसलिए उसे हल्का होना स्वभावतः आवश्यक है। हवा से उसका विरोध जितना ही कम हो सके होना चाहिए। यदि वह भारी होगा तो गित लेना व गित देना दोनों काम कठिन होगा। तथा मुख्य चक्र को भी उसके लिये गित देना मुश्किल होगा। यह चक्र जितना हलका होगा उतना ही

गति चक्र जिस वेश्रिरिंग में घूमता है वह खरादों हुश्रा हो; श्रीर गति चक्र की धुरी श्रीर वेश्रिरिंग के वीच में जगह नहीं रहनी चाहिए। ऐसी अन्तर वाली जगह रहने से श्राँसे (धुरी) छौर वेऋरिंग में झनियमित घर्षण चढ़ेगा और प्रपना उद्देश पूरा नहीं होगा।

गित चक्र द्वारा प्रत्यक्त काय को अपेक्षा नहीं की जा सकती। तकुए पर सूत कातने की प्रत्यक्त किया होती रहती है। तकुए को अधिक गित देने का काम गितचक्र करता रहता है। इसीलिए गित चक्र का काम एक प्रकार से अप्रत्यक्त स्वस्त्य का है। इसिलिए उसमें फिसलन का प्रमाण जितना कम किया जा सके उतना हो कम करना आवश्यक है। गित चक्र पर दो माले घूमती हैं। इसमें से यदि प्रत्येक माल फिसलने लंगे तो गित चक्र पर दुहरी फिसलन आयेगी और इसका असर घिरी पर होगा। इसिलए गित चक्र के अन्दर उसकी परिधि पर फिरनेवाली माल की खाँच V आकार की ही होनी चाहिए। तथा उसमें लगनेवाली माल कतनी ही मोटी हो जो उसमें आसानी से वैठ सके। माल इस तरह लगाने का यही उद्देश्य सामने रखें कि फिसलन न यहने पाये।

गित चक्र में दो चक्रों का एक दूसरे का अनुपात वढ़ाने से तकुए के फेरे अधिक होते हैं और इससे रॅंहटा या पर्छा भारी घूमने लगता है। इसके विपरीत इनका अनुपात एक दूसरे से घटा देने पर वक्रए का वेग कम हो जाता है। वेग कम होने से घर्णण कम होता है और इसी अनुपात से पर्छा हलका . घूमने लगता है। गति यक के जिन काँचों से माल घूमती है ने चिकने हों। यदि इसमें खरादते समय का खड़ा या खुरदापन होगा तो माल जल्दी दृटेगा।

गति चक्र को जोर से घूमते रहना पढ़ता है इसलिए उसका इतना सचा होना बहुत जरूरी है जिसमें डग डग की इरफत न हो।

गति चक्र भागे पीछे खिसकते रहनेवाला या हिलता हुआ रखना ठीक नहीं है। उसका स्थिर रहना भावश्यक है। विद वह स्थिर न होगा तो उसके भक्के का अमर मोदिया में रहनेवाले तकुए पर होता रहेगा। उक्तुआ आगे पीछे खींचा और छोड़ा जाता रहेगा।

्यरकदा श्रीर किसान चक्र में भी मुख्य चक्र हितनेबाला श्रीर खरकनेवाला रखते हुए गति चक्र स्थिर रखना सम्भव हो वो श्रच्छा होगा।

सारांशः—

१-गित बढ़ोनेवाले को गित चक्र-कहते हैं।
२-गित चक्र हलका होना चाहिए।
३-गित चक्र का वेद्यरिंग फिट हो।
४-गित चक्र में फिसलन नहीं होनी चाहिए।
४-गित चक्र में एक् दूसरे का अनुपात सावली चक्र में
१:२ का होता है व यरवदा चक्र में १:७ का रहता है।

६-गति चक्र की मालों के फिरनेवाले खाँचे शीवर से ं विकनी हों!

७-गति फुरु शुद्ध या सचा True हो।

८-गति चारु स्थिग हो।

शिवकों को सूचनाः—

१-सायफिल की रचना।

२-गप्ति का नियव ।

### पाठ छन्दीसवौँ

## धुरी या धुरा

वहुपा सब प्रामीण चक्नें की बुरी तकड़ी की होती है। सब पुराने चर्लें इकड़ी की घुरी वाले दिखाई देते हैं। परन्तु इनके भीतर घुरी के लिए जो सकड़ी इस्तेमाल की जाती है वह विशेष प्रकार की होती है। खेर, पवृद्ध और शीसम इत्यादि एक तरह की सख्त और शीम न विश्वनेवाली सकड़ो घुरी के लिए इस्तेमाल की जाती है।

यदि धुरी ककड़ी की और वेयरिंग ( आविन, धुराधर ) भातु का हो तो कड़ड़ी नर्म होने के काग्या यह शीघ विक नाती है।

पर्येण की वरह से एक दी में कण छत्ता र हो कर वहाँ

की लकड़ी घिस जाती है। घर्षण होते हुए वहाँ पर जो उप्णता पैदा होती है उसी का ही परिणाम कण अलग २ होने पर होता है। इसिलए यदि धुरी और वेम्नरिंग दोनो लकड़ी के हो तो उनके बीच वालों का गुच्छा रखना चाहिए इससे उसकी धुरी का घर्षण बाल से होगा और वेम्नरिंग सुरित्तत वचा रहेगा। बालों के बदले आटा भो वेम्नरिंग से डाला जाता है। परन्तु आटा घिस जाने के बाद लकड़ी के घिसनें की संभावना रहती है।

'श्रोज कल सुधरे हुए चर्लों में धुरी लोहे की श्रीर वेश्रिरंग • पीतल की इस्तेमाल की जाती है पीतल श्रीर धातुश्रों की तुलना में मुलायम होता है श्रीर उसके घिस जाने पर वहाँ दूसरा लगाने में सुविधा हैं इसलिए ऐसी योजना की गई रहती है। धुरी के लिए लोहे की श्रपेना फौलाद इस्तेमाल करने से वह श्रिषक दिनों तक काम देती है।

यरवदा चक्र में और चर्लों की तरह धुरी की रचना नहीं होती। वहाँ पर धुरी जमीन से समकोण बनाती हुई खड़ी रहती है और चक्र आड़ा घूमता है। इस चक्र में धुरी स्थिर रहती है और उसी के सहारे चक्र की नजी घूमती रहतीं है। इस वजह से चक्र का वजन धुरी पर हतना नहीं पड़ता। माज की खिंचाव का जो असर धुरी पर होता है बस उतना ही होता है। कातनेवाले के हाथ का वजन और गति देते समय का

दाब इस चक्र पर ऊपर से पड़ता है। इस वजह से धुरी जितनी ऊपरी भाग में विसी जाती है उतनी ही नीचे के भाग में भी विसी जाती है। यहाँ भी लोहे की श्रपेका फौलाद की धुरी इम्तेमाल करना अच्छा है। धुरी इतनी मोटी होनी चाहिए कि वह धुराधर में ठीक २ घूम सके। धुरी चौर श्राविन के वीच वाल के वरायर भी अन्तर नहीं होना चाहिए। परन्तु इसका मतलव यह नहीं कि वह इतनी चुस्त वैठा दी जाय कि फिर ही न सके। चक्र के आकार और उसके वजन - पर धुरी की मोटाई श्रवत्तिम्वत रहती है।

### , सारांशः-

- १-धुरी लंकड़ी की ही तो धुराघर घातु का न हो। २-धुरी फौलाद की हो और घुराधर के लिए पीतल अथवा
  - लकड़ी उपयोग में लाई जाय।
- भ-खड़े चक्रवाले चर्छे की धुरी की रचना तथा पड़े चक्र वाले चर्ले की धुरी की रचना में अन्तर है।

  - ४-धुरी स्प्रीर धुराघर के बीच स्त्रन्तर नहीं होना चाहिए। ५-धुरी को धुराधर की कगह खराद कर वनाना चाहिए।

शिचको को सूचनाः-१-पृथ्वी की घुरी।

## पाठ सत्ताईसवाँ

# पैर गुटके ऋथवा खुर

छोटी पिढ़ई (फरई) खीर वड़ी पिढ़ई के नींचे बगनेवाले, , उन दुकड़ों को जिनके द्वारा पंकी जमीन पर स्थिर रहता है पैर, गुटके अथवा खुर कहते हैं।

कावते समय चर्से पर एक प्रकार का दवाव पड़ता रहता है। उसे आड़ा, टेढ़ा या विरक्षा धका सगता रहता है। उस वजह से वह जमीन पर सरकने लगता है। सरकने की वजह से कावते समय की एकामता भंग होता है। परन्तु गुटके लगा पेने से चर्का एक जबह स्थिर रहता है, हिस्ता मही।

खावली चक्र, मगन पक्र और किखान चक्र में चार खुर होते हैं। यरवहा चक्र में आठ खुर होते हैं। ग्राम पक्र के समान तीन, खुरों का चर्खा बनाना भी सम्मन है।

तीन खुरोवाला चर्ला आयानी से बमीन की सतह पर जम जाता है। परन्तु चार खुरवाले चर्से के लिए बरावर सतह भिक्षना थोड़ा कठिन होता है।

जमीन की बराबर सतह दूंढ़ कर स्थिर करनेका काम सुर करते हैं। चर्के के अनुसार उसका सुर तम्बा पौड़ा रखते हैं।

निश्त अथवा पायदान कहते हैं।
गिह्न अथवा पायदान कहते हैं।
गिह्न हैं हम मिल्ल में कि हैं हैं।
हर्या एक मकार की तरफ (?) है। नुसुरु के हिल्लों

गड,यता लेड्डाकार्ड मिन्हें हो है।

# हत्या, चलीना, मूठ, या धुमीना

सुक्य चक को घुमाने, चलाने या गति हेने

इसी हत्त्ये के द्वारा होने से इसे छुमौना, चलौना अथवा हत्या या हतकी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हैन्डिल कहते हैं। जहाँ कहीं उस मुख्य चक्र को पैर से गति देते हैं वहाँ उसे पेडिल अथवा पायदान कहते हैं। हत्या एक प्रकार की तरफ (१) है। तरफ के तत्व की सहायता ले कर हाथ से बड़े से बड़े भारी चंत्रों से चक्र भी घुमाये जाते हैं।

चलौने के फार्म की पूर्ण कल्पना क्र सकने के लिए हमें सर्व प्रथम बारडोली पद्धति व सावली पद्धति के वर्षे पर विचार करना चाहिए।

वारडाली चर्छे का चक्र २९" व्यास का तथा, सावेली चक्र का व्यास १९" है। दोनों खड़े रहनेवाले चक्र हैं। परन्तु दोनों के हत्थों या चलौने के आकार से अन्तर है। वारडोली चक्र की धुरी पर लगाये जानेवाले चलौने की लम्बाई १। से १॥ भीट की गोल क्लंबुमा लक्ष्मी के समान होती है और वह

धुरी पर एक झोर लम्बा और दूसरी श्रोर छोटा रख कर

वैठाया जाता है। छोटे भाग का सिरा तोते के मुंह के समान आकार का होता है। सावजी चक के हत्ये या चलोने को वागी कहते हैं। इसकी कुल लम्बाई है होती है। उसमें एक छेद बना होता है। उस छेद में एक लकड़ी डाल कर जो आसानी से उसमें घूम सकती हो, उस लकड़ी के द्वारा चक हो किराने छा प्रवन्ध किया गया रहता है।

किसी भी चर्ले पर चलौने को च्यों च्यो घुरी के निकट पकड़ कर गित दी जाय त्यों त्यों चर्ला भी भारी चलेगा। खीर धुरी से ज्यो र अधिक दूरी पर पकड़ कर गित दें तो चर्ला चेंसे ही वसे हजका धूमता है। धुरी के नजदीक चलौने को पकड़ कर गित देने से अधिक परिश्रम करना पड़ता है। परन्तु चलौने को धुरी से दूर पकड़ कर फिराने से हाथ के धूमने का घेरा भी यड़ा होता है जिसकी वजह से वॉह शीघ दुखने लगती है। इसिलये चलौने की लम्बाई में एक ऐसी जगह निश्चित कर छेद करना चाहिए जहाँ पकड़ कर चलाने से न तो हाथ को ही अधिक श्रम पड़े न चड़ा घेरा लेकर किराने के कारण हाथ में थकावट हो होते।

यह स्थान दोनों प्रकार के पर्खों के इन्थे या चलोगे में शा" से 8" की दूरी पर पड़ता है। धुरी के मध्य विनदु से लेकर चतोने की लम्बाई में शा" से 8" की दूरी पर पकड़ कर चक्र धुमाते रहना सुविघाजनक होता है। सावली चक्र में

बामी। मुर्स क्रिय की विश्व की विकास की र्वमामीमिनशारित्येग्ध्री पहं बीहोतीहरी। भाभार का होता है। के समान हो और मुट्ठी में आसानी से पददा जा सके। त्सावनिक्षिक्ष्माल्यासः छोहा (होते की वज़ह में, हुनकी वागी बिह से जनहीं हा जाने पह मसे किए हो की हर नियमि पह है है कि ोक्न । चुनीम संस्कृति होते हैं ही महिस समित्र संन्ध्री क्षिष् नहीं धुमाना पढ़िता केवल किलाई। से कामानिन पर भा कार्य पूरी हिपेस होती हैं है। स्तीन में सिनोई किर्मदिन विकड़ी उसके हिंद भी धूर्मती पहने धार्मि ही । व्यक्ति यह उन्हर्स में पंजी विक्री स्था निधि ती होश्रामी पूरी चंबर केरिएमीन कर्मान्योगा मिर् क्षिके के अधिकार है से विश्व के किए कि हैं। के किए के कर लेब काया चाहिए जहाँ पहन कर होना भिन्नि कि की स्पृतिक भंग गर्ने स तुवा चेनां क्षेत्रर किशते के कारण हान

विकोशी व्यक्त हो 'का' दुश्रहर विक्रीने कीत वगई कानाः में क्रायाः न्यू यरवदा चक्र में मुख्य चक्र की रचना आदे। की नुस्की श्रीर चक्की के उत्परी प्लड़े की पीठ पर ोड़ी कि कि पर कि निकट बैठी या के पास से निकाल कर इस यक्त की तेंगों हैने सं वन बुनीनों मंदों मंतिमा होता है गे हिन्छों । वृतीनी स्थित रूपों से पहा नहीं वैठीया जाती विद्धारित हीरो लगा कर चिम्ता हुआ रेखा के ताहै। अह उंग तीर से हाथ में पेकड़े निम्हिति के निर्देश की है। की क्षेत्र मेर्ड के जाए है। मेर्ड की मार्ड है। मुख्य चक्र में खड़े तन्तुओं की श्रीर मूठ नहीं लगात है। त्या वानःविधिते साम वनुगं ह्यो, इत्थे सा, चवीने , हैवायें अबे होतो हर्ष्ये के छल्य तको से सारोक हैं जारी तो है। यह पाकि जितनो श्रविक होगी उसी

११८ ' - सर्जाम-परिचय

वह जैसे कम होतं। है पसी के अनुमार अतर कम करना पहुंता है।

हाथ से ही चर्का चकाना या फिराना पड़ता है। इस किए चलानेवाले साधन का नाम हत्था या चनीना पढ़ा है। जहाँ पर पैर से चक्र घुमाया जाता है यहाँ उसे पायदान कहते हैं। इसकी डांकिट भिन्न प्रकःर की होती है। मगन चक्र में पायरान होता है और पैर से ही चक्र की गति दी जाती है। पायदान पर जीर देने से एक इंड के सहारे से चक्र घूमता है (मूल मगंन चर्के की पद्धति में जुड़े हुए सीधे इंडे की मदद से ्र चक्र घूमता है जिस तरह कि सिलाई की मशीन में पायदान के इंडे के द्वारा मशीम चलने लगती है। श्रहमदाबाद वाले मगन मक में घुमाने के हिए पायदान का प्रबन्ध सायकिल के पायदान की तरह किया गया है।) यह डंडा सावली पक्र में हाथ से पंकड़ी जानेवाली ज़िकड़ी फाढ़ी काम देता है । इस चर्के में चक्र को प्रत्यच गार्व दिनेवाला धुरी, का मोड़ा गया भाग ही होता है। दूसरे खड़े चर्कों में इत्या या चलीना घुरी में बगाया हुआ है। परन्तु मंगन चक्र से धुरी को मोड़ कर ही यह काम निया जाता है। अर्थीत् इस मोदे हुए भागुकी लम्बाई पर ही चंखें का भारी या इंट्रका घूमना निर्मार रहता है। यहाँ भी तरफी (१) का ही उपयोग होता है। यह भोड़ा गया भाग यदि लम्बा

रखा जाय तो इससे पायदान जावरयकवा से अधिक कपर नीचे होता रहेगा जिससे पैरों में अभिक तकतीक होगी। अगर यह सम्याई कम रखें तो इससे चक्र वहुत भारी घूमता है। घतः इस मोड़े हुए भाग की लम्बाई—श्रमीत् धुरी के मध्य विन्दु से चक्र को गति देने के लिए शक्ति सगाने का स्थान-१।" होती है।

### सारोशः-

- १-चक को हाथ से गति देने पर गति देनेत्राले साधन को हत्था या चत्रौना कहते हैं।
- २-पेर से गति देनेवाले साधन को पायदान कहते हैं।
- ३-गति देने का स्थान यदि धुरी के मध्य दिन्दु के समीप आता जाय तो चक्र भारो घूमते लगता है जीर यदि वह दूर होता जाय तो चक्र हल्का घूनता है।
  - ध-गति देने का स्थान यदि धुरी के सध्य विन्दु से दूर होता जाय तो हाथ घुमाने का घेरा वड़ा होगा और इस वजह से बॉहे शीव थछ जायेंगी ।
    - ५-यही कष्ट पायदान चलाने में पर्हें की फिल्ली को होता है।
- , ६-वारहोती, सावली, यरवदा व मगन चर्से में हत्त्रे (जुलोने) और पायदान की रदना भिन्न २ है।
  - ७-हाथ से चक्र घुमाते समय इत्थे या चलोने पर लगभग ३॥ इख्न सं ४ इख्न पर गति देने का स्थान होता हैं।
  - ८-मगन चर्ले में चक्र की धुरी मोइ कर ही इत्थे का काम निया जाता है।

Porto-

यह तम्बाई कस रखें तो इससे चक्र बहुवानम्झी त्यांकिति हो। हिंहक इसिम्लेड सुक्ष आग्रा निकृष्ट लिक्फिई, एक्जुओर्ट हिंहमे-में मध्य विन्दु से चक्र को गति देने ये जिस्प्रार्कि जिल्ड कोज्डाक स्थान— शा होती है।

३-बड़े से बड़े यंत्रों में तरकी की रचना।

सारांशः— १-चक की हाथ से गति देने पर गति देने शले साधन को

हरथा या चनौना कहते हैं।

२-वेर से गति देनेवाले सायन को पायदान वहने हैं। ठाए ३-गति देने का स्थान विदे चुरी के नध्य विन्हु के समीप

जाता जो में किसा कि वह उस्ता प्रांता है।

वह दूर होता जाय तो चूंक हल्का घूमता है। कातते समय जिस बैठक पर बैठ कर चूंबी चूंबाते हैं कार्य के क्या के स्थान यहिंदू भूगी के भूश्य कि होती हैं। से मार्चिया कहा हैं। चूंब का उसके सम्मान स्थान के सम्मान

महि गिर्वि पहार गरि के तिम्ह एक ि एक पि प्रिंह रें इसकी उनाई रखनो पहती है। चुल का चक्र पार २० इख्र व्यास का हो तो उसके लिए १५ इख्रें व्यास वाल इनके की

रखना पंद्रीत के प्राप्त प्रमाण प्रकार प्रमाण प्रकार प्रमाण प्रकार प्रमाण प्रकार प्रमाण प्रमाण प्रकार प्रमाण प्याण प्रमाण प्रमाण

म्बक्त के हरेके या जित्ति हों है हिने हैं कि कि कि कि का कि के कि कर कि जित्ति हैं।

२६-मार्ची या मित्या " हाथ अपर रखते हुए चल्बा घुमाना पहेगा। परन्तु र इम कुछ उँचाई पर नेठें तो हमें हाथ उत्पर उठाये हुए चुर्ला ू हने ही आवंश्यकता नहीं होगी। कंवे से केंहुनी तक का माग उठाये हुए राव कर यदि नामी घुमाना पड़े तो बाँह और कंथा शीप्र ही भर जायों। माची पर चेठने से चाँह को स्ठाये हुए रख कर कातना ननी पहला इंग्लिंग वह शीव सुझी दुखता ।

इतनी ऊँवी माची रखी जाय जिस पर बैठने से चर्चे की धुर रहेती खोर विषे के बीच के लीघ में पड़े। १६ ते १२ इंच र इसी माची साथारण मीर से इस्तेयाल में लाई जाती है।

बानी का गृष्ट भाग तस्ते की अपेदा (झनह १)मूंज श्रुवर पुतलों की रम्सी या रोगर से जिना हुआ होना चाहिए। इस पर घरो काम करने से भी कप्ट नहीं स लून होता। लकड़ी के करते का बनाया जाय तो वह चुनता है। इसी तरह माचा को चेखें की आर वाले भाग की तरफ डातुवी राजन अधिक आराम देह होता है। अर्थात् मादी के प्रगते दोने पयि छोटे रखना ठीक होता।

भगत नर्खे पर कारते समय इसकी ऊँचाई के श्रमुपात ही केवी माची (रहल) लेती होगों। रहल को केवाई तिरि

करते समय निन्न पाते देखनी होगी।

(१) सहते पर वंठने के वाद् से कातनेवाले का पेर स ही पायदान पर गहुंचना चाहिए।

मही स्थान धुराधर हो जिथेगा। सावली पर्से में तक्ष्वा चमरख के छेद में फिरता है। वहाँ तंकुवा ही धुरा और चमरख

खुराधरं कहलायेगा। चंखें का चक्र जिस आधार पर घूमता

है उसे धुराघर कहते हैं। संदोप में धुरा को जो धारणा करता है या धुरा जिसके आधार पर रहता है उसे धुराघर कहते हैं।

यंत्र शास्त्र में प्रशुख तीन प्रकार के धुराधर होते हैं (१) सादे धुराधर (३) रोकर धुराधर व ३) होरे के धुराधर । अपने फातने खुनने के झौजारों में सादे धुराधर ही अधिक प्रमाण में इपयोग में झाने जाते हैं। कहां र छुरे के धुराधर आज कल के सुघर हुए साधनों में इस्तेमाल किये हुए दिखाई देते हैं। परन्तु वह कवित ही।

श्री के श्राधर से साधन अत्यन्त हत्ये ग्रूगते हैं। उसकी श्रेषेत्रा रोलर पढ़ित में साधन भारी घूमता है। अपेर उसकी श्रेषेत्रा सादा धुराधर रखने से ख़ौर भी भारी घूमता है।

चर्ले में झूरी का धुराधर नहीं इस्तेमाल - वरते हैं; विलंके कें सादे ही से काम किया जाता है। इसका, कारण यह है कि कातते समय हुए बीन चार फेरें धुमाने के होए खुछ क्कना पहता है आदे फिर शोई। सा जलटा धुमा कर एक का दे के बाद घुर गतिपूर्वक कार्तना पहला है। यह केंक के एक

ही दिशा में फिराना होता तो छरी का धुराधर कानदाई होता। और ऐसी अधस्था में चक्र धुमाते रहना वंडा सरह होता।

**१५**५

प्रन्तु चि इक वार २ रोक्ना पहुना है हो देखी प्रावाधा में ३०-धुराधर आहती अथवा साली ह्यों की धुराधर चहुत च्छत्यक होता है। क्योंकि गति के सार्थ मलते हुए चलों को जो कि हुने के घुरांघर पर चलते हैं. एकाएक रोक्ती में काकी शक्ति लगाती पहती है। धुरी लोर भुराधर का वर्षण जिल्ला ही कम हो उत्ता ही कह सुमाने में इल्का होता है। इंसी क्रिए हुंगें के घुराधर में चक्र घहुन एतका मूत्रता है। पर जु अपने यहाँ के इस कहाँ में हरीं का खुर पर साद भुरावर में वर्षण पानेशाला रगान प्रवस्त विकता हो। खुंग्रा होने से शाह मधिक होगो और चर्चा भारी हपयोगी नहीं हैं। भुराधर का सर्प रेशे (रेखा ?) से होता झार्य्यक है। हेसा न होने से घुरी का घर्षण एसप्र सिन्धित हर से होगा तूमने लगेगा। : और इससे पुराधर शीव हो खराव हो कायेगा। प्रशं मार् प्रस्मर के बीच झन्तर त हो। प्रशंघर का

हिंद्र इतना ही, बढ़ा हो जिल्ला छुरी 'आगानी से हुम उन्हें। यदि हो द बहा हो जा, वेता तो इससे पुरी हम में हर टक करने कतेगी और विदे होटा हो जावेगा तो छुने इसने वृतं ही न ' सङ्गी ।

बुरी की अपेका पुराधर नार्ग वस्तु का वनाया जाना है। ्र तियम साहे भ्रेराधर कं लिए विशेषतः कांग है। भ्रूर था

यति लोहे का हो, तो धुरी कीटाद की होनी चाहिए। और यदि धुरी लोहे को हो तो घुराधर पीतल श्रथवा लक्ड़ी का खन'या जाना चाहिए। खुराधर की रचना इस शकार होनी न चाहिए जो निय जाने पर निकास दी जा सके छोर इसकी जगह पर दूसरा लगत्या जां सहै। इसकिए धुराघर नर्भ वस्तुं की रखते हैं, क्रोंकि घर्रण होते सस्य नर्म बत्तु पहरो पिसने ं लुग जाती हैं। े १- पुरी हो आयोर को पुरावर कहते हैं। ं दे-चित्रें में सादे धुराधर अपयोग में लाये जाते हैं। ३, तक को सीवें और फिर छुछ उलटा बुमाना पड़ता है हिसंक्रिप हैंगें को घुराघर चर्ले के लिए उपयोगी नहीं है। ६-धरादर दर्धिपेण होने गुला स्थान विकता होना चाहिए।

भ-देती हुराधरी को एक सीवी रेखा में बाना होता है। ६-धुराधर श्रीर धुरी के धीच खेँकड़ नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार उसमें वह एकते भी नहीं होना चाहिए

उ-धुरा के लिए संस्त वंस्तु इंपेयोग में लाई संस्ति है और धुराधर के जिए निम्

शिवकों को सूचनाः

१-लकड़ी व भातु के गुला विशेष । २-वैलगाड़ी, पांनी के रहेट का बुराधर।

## तेस

तेहा छे समान त्यागी कोई भी दूसरी यग्ड नहीं है। जहाँ २ संघप उत्पन्न होंचे वहाँ वहाँ वहाँ तेल ते छानि दोना रोका जा सकता है। यंत्र शास्त्र में नेल का यहुन चुड़ा महत्व है। यहि तेल नहों तो धर्पण रूपी राजस सद पंत्रों को एक दम

तक शान्त्र में 'यत यत घूमस्तत्र तत्र सिंह के तियम के धानुश्वार यंत्र शास्त्र में 'जहाँ र घपेण यहाँ तथाँ तेता' इस प्रकार का निरम हो सकता है। जहाँ हो मार्ग एक दूसरे से रगड़े खाते हैं वहाँ तेल की ध्यावश्यकता होती हैं तरना तह साम विसते जाते हैं। रगड़े जानेवाले स्थान पर तेल टालने से वह सब मो नह हो नाता है परन्तु पस्तु हों को सुरद्विग रमंता है।

सकड़ी का ज़ंकड़ी से, लजड़ी का लोहें से या अन्य धातुमां से, फीलाद का पीतन से, लोहे की तोहें से प्रार तास्त्र का तीम्त्रे से मुप्रिण को, तो कहीं ने लंडालने से कर भाग कम धिसता है यह तो हैं है एक दाते। दूनरी पात यह है कि तेल की वजर से चक दुलका धूमता है।

ं (१) घषेण पानेवाला स्थान ठंडा रहेना ।

(२) घर्षण के कारण आम नहीं पकड़ सकती।

(३) घर्पण की वजह से भाग धिसने न् पाये, इस प्रकार का तेल उपयोग में लाना अच्छा होता है।

विलक्ष घरेन तीन प्रकार के तेन पाये जाते हैं। तिन निर्मा को सिटी का तेन । इन तीनो तेने के गुण दोप अन्य र हैं। चमरत में घरेन तेनों का उपयोग ही योग्य है। तिन या इसी प्रकार के अन्य तेन गाढ़ा जठर होते हैं। परन्तु उनमें एक दोप यह है कि घर्पण के स्थान पर उसका उपयोग अपने से वहाँ कजनी, मंडी या एक प्रकार के आंजन की तरह निर्मा तैयार होती है। और यह तेन धून तथा खरपांत नपटा नेता है। मेंडी बनने से घर्णफ बढ़ता है और आंग चन कर

चर्का चत्रने के अयोग्स हो जाता है।

दूसरा तेत नारियक का है। इससे विकनी लुगदी नहीं के बनती और स्वतः धीरे १ खतम होते हुए यंत्रों को सुरिचन रखता है।

तीसरा तेल मिट्टी का तेश है। यह तेल वर्ल के या

देशोंकि पर्णाण के स्थान पर यह उज्याता को जह ना है। प्रहा तेन आग को शीप्र प्रकृते ज्याता होता है और यह बहुत हीं

पत्तला भी होता है। इस्लिए वह स्वतः ही खतम हो

इससे सन तेनों में नारियल का तेल ही खनसे बच्छा हैं।

द्यतेक मुध्रे हुए यंत्रों के लिए भिन्न २ प्रकार के सास तेल बनाये गये हैं। चक्रों की गति, उनके उत्तर का बोक फार उतकी पातु वर्गरह वातों को ध्यात ने यक्ते हुए भिन्न भिन्न विश्वणों से युक्त में तेल बनाये जाते हैं।

देत का काम प्रत्य न्तुयं हे हाना भी तिया जाठा है। जन् २ पर तकरी, जनहीं से जिल्ली है वर्जे र ब्हार का अगटा जाल कर भी तेल दा काम िया जाता है। तेत जी तरंत वह भी स्त्रयं सम.प्त हो जाता है और वर्षण दारो साग को रचा नरवा है। इसी तर् नेट की अनह वां के गुन्हे का उपयोग नर्पण के स्थान पर का ते हैं। बानों का पृष्ट भाग चिकता होता है जीर उनके जपर ते फिरनेवाले भाग को घूमने में मद्द शिलती है।

्रु जहाँ घर्षण होता है लहाँ देन टालना पाहिए, इस नियम के हिए एक ध्रपदाद भी है। माज विर्ग पर व्यूगते समय उमके खाँचे को विसती जाती है उसी प्रकार से जनाल पर से , जानेवाली मात भी डोरी को विसती हुई, जाती है। अर्थात् इत स्थानों पर चर्पण होता है। परन्तु इन स्थानों पर तेल ं 'डालना उपयुक्त नहीं है। यहां तेल डातने पर उल्हे हैं। फिस न - वढ़ जायेगी और इसरो हानि होगी। धुरी घोर धुरावर के े बीच जिस प्रकीर श्रविक से अभिक फिसंतन की कावरचकता है एस तरह अभाज और मन्त के दोप रहा। गहाँ यदि पिल्लन होगी भी चुक् युमाने का इद्देश्य है। असफत हो जॉर्चेगा ।

सारांशः-

' १-सामः व्यतः जहाँ दो भाग रगड़ से घूमते हैं वहाँ तेल डानां जाता है।

र-तेल के कार्य घिसे जानेवाले भाग ठंडा रहते हैं और

शीघ धिसे नहीं जाते। ३-चर्खे के लिएं नारियल का तेल ही सबसे उपयुक्त है।

<sup>4</sup> ध-तेलूका काम ज्वार के छाटे और वाल से भी लिया जाता है। ५-चमाल पर चौर चिर्री के खॉचे पर घर्पण होते हुए भी

शिचकों के लिए सूचनाः— १-अनेक प्रकार के तेल ।

दहाँ तेल त डाला जाय।

२-स्तेह, संघर्ष इत्यादि बातों के सम्बन्ध मे । ३-तेल का उपयोग।

# पाठ बत्तीसवाँ कमोन या स्थिग

चक्र घुमाने की इमारी पद्धति माल की पद्धति है। इस पद्धति से किस्तान का प्रमाण अधिक होता है। यह फिछतन क्म होवे इसी लिए स्प्रिंग की आवश्यकता होती है। दूसरा एक कारण यह है कि जिन हो चकों के अन्तर यंत्र-शास्त्र के नियम से कम रहता है वहाँ उस कमी को पूर्ण करने के लिए कमानी या स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है ।

कसानी की सहायता से चंकों की एक दूसरे को पकड़ने की शिक बढ़नी है, यानी फेरे पूर्ण कर से होते हैं। इसी प्रकार कमानों से एक हानि भी होती हैं। इराकी वजह से चक्र भारी घूनने कगता है। परन्तु उत्पर लिखे दो लाभो की दृष्टि से यह हानि अत्यन्त थोड़ी होने की वजह से सहज ही सहन हर ली जाती हैं।

चर्ने की माल तन्तुओं की डोरी की ननी है। घर्णण और तनाव की वजह से वह निर्वल होती जाती है और चिकनाइट भी बढ़ती जाती है। उसकी लम्बाई भी घढ़ती जाती है। उसकी लम्बाई भी घढ़ती जाती है। जहां हुई लम्बाई से होने नाती हानि बमानी पी वजह से पूरी दोती है। कमानी माल को नवना बसे हुए रखती हैं। साल आगे आगे कमशा टीली होती जाने से:—,

१-उसकी तकुये पर की पकड़ कम होती हैं, २-इससे उसके फेरे कम होने लगते हैं, ३-फेरे अनियमित होने लगते हैं।

कमानी या रिंप्रग भिन्न २ शिक की चनाई जाती है। धनसे जिननी शिक्त काम लिया जानेवाला होता है उसी अन्दाज से बसे बनाया जाता है। यरवदा चाह में मुख्य चन्न श्रीर गित चक्र के बोच जितनी ताकतवर क्रमानी लगाई गई है जितनी मोित्या की नहीं। इसी तरह फीलादी तार की कमानी दो प्रकार की उपयोग में लाई जाती है। एक विध्मुख व दूसरी श्रन्तमुंख। यरबदा चक्र में गित चक्र वाली कमान विध्मुख श्रीर मोिद्या वाली कमान श्रन्तमुंख है। श्रन्तमुंख कमानो पर तनाव पड़ने से वह लम्बी हो जाती है परन्तु तनाव के छोड़ देने के बाद पुनः जैसी की तैसी छोटी बन जाती है श्रीर विध्मुख कमानी को दबाब के द्वारा छोटा करने के बाद दबाब के प्रवास के पुनः छूटते ही यह पूचवत विस्तृत हो जाती है। दोनो प्रकार की कमानी का उपयोग दोनो स्थानो पर आद-श्यकतानुसार किया गया है।

रयकतानुसार किया गया है।

रयकतानुसार किया गया है।

रूई धुनने की बाँस की कमान उपयोग में लाई जाती हैं।

एई भें फीलादी तार की कमान इग्तेमाल की जाती हैं।

एड़ी में फीलादी सट्टी की कमान तथा श्रन्य कामों में रवर की कमान का भी उपयोग किया जाता है। उपनि के यहां के विभिन्न भागों में व्यक्त प्रकार की पाई जातो है।

सारांश:—

साराशः— १-चक्र के उपर की प्रदूष पट्रेने के लिए क्ष्रमून का उपयोग करते हैं।

र-डोली हो लागा कि सान क्रमानी की मदद से थोड़ी बहुत तंग रही जा कार्य है। 'म-भन्तमें स्टेंगिर करियोग्ड दिसी को प्रकार की क्रमानी कर्की मे इम्तेमाल को जाती है।

ध-फोलादी तार, फोलादी पट्टी, वाँस की कमची और रवर वगेरह अनेक वस्तुओं की कमानी वनाई जाती है।

शिचकों के शिए सूचनाः— १-फौलाय, रवर, बॉच, इल्यादि की जानकारी।

## पाठ तंनोसवाँ

## ऋटेरन और परेता

• जिस स्वतः स्थिर रहनेवाले साधन पर तकलो या तकुये में भरा हुआ सूत स्तारा जाढा है उसे अटेरन कहते हैं।

तकती या तकुये को स्थिर रखते हुए जिस साधन पर उनारा जाता है उसे परेता कहते हैं।

निम्न प्रत्ये अटेरन देगाने में काते हैं -- (१) जभीन में कुछ प्रत्यर पर रहूंटे गाइ कर तेयार शिया गया।

(४, एक हम्बी लंकड़ी की पही पर उत्पर की भॉति वो पृटियों ठोक कर तथार किय गये। (३) तकड़ों की दोड़ी पहीं लेकर बनाया हुआ।

(१) दराकी हैं हो पर खूंदी के कह समाग एका। हो हुन

### निम्न प्रकार के परेते पाये जाते हैं:--

(१) चक्र परेता— यरवदा चेंक्र में गति चक्र पर रखें कर जमीन से समानान्तर घूमका हुआ रखें

कर सूत उतारना।

(२) धुरी परेता—सावली चर्खे या अन्य चर्खों की धुरी पर

पके तौर से बैठा कर चक्र के साथ घूमता हुआ रख कर सूत उतारवा।

(३) खड़ा धुरी परेता— अपनी ही धुरी पर जभीन पर खड़ा रहते हुए घूमने वाला और सृत उतारने वाला।

श्रदेरन भीर परेते पर जो सूत स्तारा जाता है उसकी परिधि भी भिन्न २ लम्बाई की होती है।

(१) एक फुट लम्बो लकड़ी की चौड़ी पही आले अटेरने
पर उतारे गये सूत की फांस की परिधि दो फीट होती है। इसी
अटेरन पर एक विशिष्ट पद्धति से सूत उतारने से चार फीट
परिधि का फाँसा भी तैयार होता है।

(२) तीन फीट घेरे का धुरीपरेता छोटे चक्र वाले चर्ले पर इस्लेमाल किया जाता है। जसके ऊपर के फॉर्च की परिधि दें राज होती है।

(३) चक्र परेता ४ फीट घेरे का होता है उसके ऊपरवार्ते , फॉस की परिधि का घेरा १ तार यानी ४ फीट होता है। परेते का हर एक जोड़ कसकर जोड़े गये हों। वह तुरत या कुछ देर वाद ढीले हो जाने योग्य न हों। परेते या खटरन पर जहाँ सूत उतारा जाता है यह भाग चिकना'होना चाहिए। खुरदरा होने से वहाँ सूत अटकता रहेगा और दूटता रहेगा। गुंडी पूर्ण हो जाने के बाद उसे अलग निकालने में सुविधा हो इसकिए पट्टियों को जरा सा बाहर की ओर से उतार रख़ा जाय।

अटेरन की आवश्यकता तकती की नाक की वजह से उत्पन्न होनी है। तकती में नाक न रहे या उसे निकाल लिया जा सके तो अटेरन की आवश्यकता नहीं होगी। तय सूत परेते पर उतारा जा सकता है। परन्तु तकली की नाक चौड़ी और साँचेदार होने से अटेरन के सिवा काम नहीं चलता।

अटरन का काम दूसरी भी तरह से निमार्थ। जा सकता है। (१) सादी तख्ती का हुकड़ा (२) पैर के अंगूठे और हाथ की जंगितियों के बीच के अन्तर आदि। परन्तु इन तरीकों से सूत उतारने में सूत के घेरे की परिधि निश्चित और समान रहेगी ही ऐसी बात नहीं है। इसमें धागा छोटा पड़ा हो जाने की अधिक सम्भावना है।

चक्र परेता, धुरी परेता, क उड़ी का रन्द्रा किया हुआ चौड़ी पट्टों को अटेरन इत्यादि साधन हो आज कश सूत उतारने, के लिए अधिक प्रचारित हैं।

## इनके नाम निन्न प्रकार हैं:-

ैं१-एक तार परिधि का चक्र परेता:--१" चौड़ी है" मोटी श्रीर े १६:६७" लन्दी पहियो का कास Cross नुमा रहता है।

२-एक गन परिधि का खुरी परेताः -- १" चौड़ी है" गोटी व १३.७२" लम्बी ऐसी लकड़ी की दो पहियाँ काखनुमा रहती है।

३-रन्दा की हुई लकड़ी की पट्टी का क्यूदेरहु:-११" लंक्जी ३ इख्न चौड़ी कोर र्रं" सोटी पट्टी का होता है।

लकड़ी की पट्टी का अंटरन सब तरफ निकना होता है, नयोकि उसके सब अंगों से सूत स्पर्श करता है। उसके जिन भागों पर सूत उतारा जाता है वे दोनों चिरे दोनों चोर उतार लिए हुए बनाये जाते हैं। जहाँ पर कोग न रख फर गोलाकार बना दिया जाता है।

पड़ता है। उसकों समये उसका कर्ण विलक्ष ठीक रखना पड़ता है। उसकों ए तिभुज के कर्ण निकालने की पदिन से परेत का कर्ण निकालने की पदिन से परेत का कर्ण निकाल जाता है। जिक्रोण की प्रत्येक भुजाना वर्ग करके उनको जोड़ ले और उनके योग का कर्म मूल निकाल । इससे जो संख्या निकलेगी वह त्रिकोण के कर्ण की लम्बाई होगी। जदाहरणार्थ:—

१ तार परिधि का परेता लें। इसके त्रिकोण में एक भाग १२" लम्बा होगा और दृसरा भी उतना ही यांनी १२" होगा।

अर्थात् १२" का वर्ग = १४४ + दूसरे भाग का वर्ग १४४ = २८८ हुआ इस योग का वर्गमूल १६.६० आता हैं। यानी १६.९०" लंग्जाई कर्ण की हुई। कर्ण की लम्बाई के बरावर पट्टी लेकर बनाने से परेता उचित माप का वनेगा।

खड़ा धुरी परेता की अपेका धुरी परेते पर सृत शीव उतारा जाता है। और धुरी परेता की अपेका चक परेते पर सूत उतारने की गति अधिक आती है। सृत उतारने का समय सब से अधिक प्रमाण में चक्र परेते पर ही बचवा है।

#### सारांशः--

- १-तकुये व्यथवा तकली पर से सूत उतारते समय जो साधन स्वयं स्थिर रहता है उसे घटेरन फहते हैं।
- २-जो साधन वक्कवा या तकली स्थिर रक्त कर सूत उतारते समय स्वयं ही घृमता है उसे परेता कहते हैं।
  - ३-२ मीट व २ मीट व'४ मीट परिधि का फाँसा झटेरत श्रीर परेते पर उतारा जाता है।
  - ४-परेते पर जहाँ सूत उतारा जाता है वह भाग चिकता है।
    रखना पड़ता है।
  - ५-अटेरन का सम्यूर्ण भाग चिकना रसता पहता है।. नामा

६-चक्र परेता, घुरी परेता, व रन्दा किये हुए तकदी की पट्टी का अटेरन अधिक संख्या में प्रचारित हैं।

( समकोण त्रिमुज के ) + { समकोण त्रिभुज के } ] ्र एक भाग का वर्ग } + { दूसरे भाग का वर्ग } ] =समकोग त्रिभुज के कर्ण की जम्बाई। शिवको के लिए सूर्वनाः-

×१-भूमिति । २-वर्गमूल।

# व्यक्तें में तकुये का योग्य स्थान

खें में तक्क्या लगाने का स्थान चूक जाने से चर्चा भारी घूमते लुगता है । यदि, उसका योग्य स्थान प्राप्त हो जाय तो इससे जर्खा खून हल्का घूमने लगता है। चक्र पर से तक्ष्ये पर आनेवाली माल को यदि किसी भी

दवाव के कारण उसकी स्वामानिक दिशा छुड़ा कर घुमान तमें थी यह अपने स्वाभाविक स्थान पर आने की बहावर,

कोशिश फरती है। उसके इस स्वाभाविक प्रयत्न का यदि बिरोध होता है तो इससे घर्षण बढ़ता है। बिर्श के खाँचे में हो कर ही उसे घुषाया जाता है। इससे उसके स्वाभाविक दिशा में काने का अवन्त अपेक्ति दिशा में विशेष र द्याव देते हुए शुक्र हो जाना है। विशे के गाँचे के भीतर पानने बाले की छोर पड़नेवाला यह द्याय मणी पर अत्यव न्य मे पड़ता है। श्रीर मणि और कंटी का चमरत्व से वर्षण घढ़ जाता है। यह वर्षण जितने ऋधिक प्रमाण में बढ़ना है उतना ही चल्ही भारी घूमने कगना है।

मिण या कंठी लगाकर या चिरी की साँचा रूपी वीवार खड़ी करके माल को जबरदस्ती से खयोग्य स्थान पर चलाने का प्रयत्न किया जाता है तो माल अन्त तक उसका प्रतीकार करती है। अतः विलयुत्त ही द्वाव न पड़ते हुए माल स्थान माविक दिशा से धूम्ती रहे, ऐसा प्रयत्न करना आवश्यक है। इस प्रकार से जो ग्यान अविगा यही ठकुये के किएने का स्थान माविक स्थान होना है। नहुये का यह स्वामाविक स्थान खयवा उसके ठहरने का यह विशिष्ट स्थान मोदिया से चमर्य को आगे पीछे सरकान योग्य या हटाने योग्य बनाने से तुरत ही ढूंढ़ा जा सकता है। तेने दी यहि मोदिया भी अपने पीछे सरकने योग्य वा अगल उनत में कुछ सुका देने योग्य हो तो है।

(१) माल गिंद-मोढ़िया के फिर्फी के पास गाने सामें की कोर श्राती हो तो अस स्वम्में में तमे हुए चनराय को स्वामें सरका कर उसकी स्वामाविक विशा हुँड नी अही हैं।

- (२) आगे पीछे सरकते वाला मोदिया आगे सरका देते से पिरी फिरकी के पास वाले खम्भे की ओर आयेगी और इस प्रकार से माल की स्वामाविक दिशा प्राप्त हो जायेगी।
- (३) अगल बगुज में सुइतेवाला मोहिया अपनी और सुकाने से घिरीं फिरकी के पासवाले खम्भे की और मुकेगी और इसी प्रकार से तकुये का योग्य स्थान मिल जायेगा।
  - सावली की सोर तकुए को मोदिया मे तिरछा लगा कर कावने की पुरानी प्रथा है। तिरछा तकुछा रखने से निम्नांकित चार लाभ होते हैं।
- (१) धार्गा कार्त लेने के बाद लपेटने के लिये वक्कये के साथ उसे एक कोण बनाना पहता है। इसलिए जितने प्रमाण में कारते समय ही सूव का तक्कये के साथ कोण बना रहता है। इस वजह से कार्ता हुआ। धार्गा तक्क्ष्ये मेर लपेटते समय कोण बनाने का समय बचता है। इस वजह से कार्ता हुआ। धार्गा तक्क्ष्ये मेर लपेटते समय कोण बनाने का समय बचता है। अपने कार्ता कार्ता की गति वढ़ाने में सहायक होता
- (२) उत्तर तिखे कारण से, काता हुआ धागा तक्त्ये पर क्षेत्र को स्टेश को उत्तर नहीं उठाना पड़ता है। इमसे कातनेवाले की शक्ति कंदती है और बहुत देर तक विका थके काला का सकता है।

- (३) कातते हुए तकुये पर एकवार तपेटा हुआ सूत पुनः बाहर निकल आने की संभावना नहीं रहती।
- (४) खड़े चक्र की पद्धति का चर्का होने से तक्क्ये की घर्री पर की माल की पक्षड़ बदती है। क्योंकि, चक्र और । घर्री समानान्तर न होने की वजह से जिरी के खाँचे में दोनों प्रश्नों को माल स्पर्श करती हुई जाती है।

सावली चक्र में तकुआ जमीन से ४०° या ४५° का कोण बनाते हुए तिरहा रखा जाता है। यरबदा या किसान चक्रमें वह लगभग २०° या २२° का कोण बनाता है। कोण अभिक होने से तकुये का योग्य स्थान दूंद निकालना कुछ कठिन होता हो। उसी तरह यदि कोण कम रखा आय तो उसी प्रमाण में उपर्यंक फायदा कम मिलता है।

तकुये को मोदिया में चार प्रकार से लगाया जाता है। (१) आड़ा तकुआ (लमीन से समानान्तर)

- (२) तिरछा तक्क्या (जमीन से ४० या५० कोण बनाकर)
- (ई धरणीमुखी तकुष्मा (जमीन सं सम्फोण बनाते हुए)
- ं ं (४/ मिल में ऊर्ध्वमुखी तक्कुआ ( ,, )

चारो प्रकार से उसका योग्य, त्यान प्रेशत करना अर्थान् माल की उस पर से क्वाभाविक दिशा जान लेना संभव होता है। यह टिकाव जब ठ कर सध जाता है तो पर्सा एक इम हल्का धूमने लगता है। ्सारांश:—

१-वक के जपर से प्रमुनेवाली माज की एक स्वामानिक दिशा होती है।

र-माल यदि स्वाभाविक दिशा से घूमती है तो तक्कि का विश्वास के किलाव उपयुक्त होता है 1

"इ-तक्कृये का टिकाव चूक जाने 'से चर्का 'भारी 'घूमने लगता है भीर 'यदि वह ठीक वीर से मिल गया तो चर्का हल्का मा प्रमुगता है ।

्रिक्ष्याद्वा, तिरङ्गा, घरणीमुखी तथा अर्ध्वमुखी तकुष्या रख कर भी ख़ससे काम लिया जाता है ।

्रे (४-तिरंशें तुक्ये से मुख्यतं: चार फायदे होते हैं í.

्र (१) अम की जवत (२) एकवार क्षेटा गया सूत पुनः बाहर उभड़ आने की कम सम्भावना । (३) समय

ं की बेचत । (४) माल की घिरी पर की पकड़ प्रमाण ं में अधिक होती है।

्र शिचकी को सूचना न्या है। जिस्सान क्योर खसपर लगनेवाली डोर।

, २-माल की सहजा दिशा और तक्ये का सहज स्थान।

३-दिलों में कृताई-का काम ।

### तकुये का फेरा

मुख्य चक्र के एक फेरे में होनेवाले तक्षये के फेरे की संख्या को फेरा या Revolutions कहते हैं। मुख्य चक्र के एक वार घूमने में माल की सहायता से तक्षये के कितने फेरे होंगे यह निश्चित करना थोड़ा फठिन है।

तकुये के फेरे चर्लें में कितने होंगे यह ठहराने के लिए सई की जात, धुनाई, सूत का श्रंक, द चक्र में फिसलन त्रादि गातों का क्विंचार कातनेवाले को करना पड़ता है। जो ठई उपयोग में लाई जाती है वह उस श्रंक के सूत के लिए उपयुक्त होती है। योग्य अंक के सून के लिए योग्य नई उपयोग में न लाने पर श्रीर तकुये का फेरा अधिक नहीं हैं। पर सूत्र दूटता रहता है। साधारणतः निम्न प्रकार की जातियों की एई श्रागे दिये शंको के लिए उपयुक्त होती हैं:—

144	3 411
कई की जात	स्त का प्रक
रोक्तिया व्हेरम नवसारी जयवंती मर्ना	१२ प्रकृतक १६से३० अंग. हुक १६से३० अंकृतक २६से३० अंकृतक २० अंकृतक
	, .

यदि गई उत्तम जाति की जी गई हो ती उसकी धुँबाई उत्तम होना आवस्यक है क्योंकि उसी पर हताई विसर है। धुनाई स्वराव होने से तहुये का फेरा योग्य होते हुए भी सूत दूरता रहेगा।

सूत का श्रंक जैसे जैसे बढ़ता जायेगा, जुसी प्रमाण से तकुये का फेरा भी अधिक वढ़ाना पड़ता है तथा वह जैसे जैसे कम होता है उसी प्रकार फेरे भी कम होते जाते हैं। इस का एकमात्र कारण यह कला ही है कि जैसे जैसे वट या एंठन् त्राता जाय वैसे वैसे तन्तु छोड़ता जाय। परन्तु इसकी मर्थादा भी निश्चित ही है। धागे में तन्तु स्रों के पिरोने की गति बहुधा लगभग समान ही रहती हैं। परन्तु सूत के श्रंकों के बंदों में फरक होता है। जैसे जैसे प्रक बद्ता जाता है वैसे यसे अधिक बट देना पड़ता है। इसिलए वारिक सूत के लिए तकुचे का फेरा श्रिधिक रखना पड़ता है। कातने की गति ३०० तार रख कर ६ शंक का सूत, कातनेके लिए जो फेरे लगें-में उसकी अपेद्धा उतनी ही गति से ३६ श्रंक का सूत कातने के तिए तकुरे हा फेरा अधिक तिगेगा। क्योंकि ६ अंक के सूत-के वर की अपेदा दें अंक के सूत में अधिक बट होता है।

तकुये के फेरे और सूत का किंट ये दोनी एक ही हैं।
इकुआ एकवार भूमा अर्थात सूत में एकवार या एँठन चढ़ा
रेसा माना जाता है। इस्रिंग चट पर फेरे का प्रमाण अव-

सूत के प्रार्द्ध का वर्गमूल × शाः = जैत अर्द्ध के र इंच सूत । ताने के लिए आवश्यक यह । सूत के श्रंक का वर्गमूल × शा = उस श्रंक का बाने के लिए १ इंच सूत में श्रावश्यक वट। बाने की श्रापेक्षा ताने के सूत में श्राधिक वट की श्रावश्यकता है।

यदि तकुये का फोरा बहुत बढ़ गया तो भी यदि चक्र में फिसलन श्रधिक होती हो तो उस फोरे का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए फिसलन नहीं बढ़ने देना चाहिए।

साधारणतः ऐसी एक कहावत प्रचलित है कि यदि कातने की गति बढ़ानी हो तो तकुये के फेरे को घढ़ाना चाहिए। परन्तु तकुये के फेरे की गति बढ़ाने से कातने की गति बढ़ेगी ही ऐसी वात नहीं है। एक ठहराये हुए मर्यादित कालमें काते गये सूत की लम्बाई ही कातने की गति हुई। तकुये का फेरा वड़ाने से, विमटी, या चिमटी से (?) जो तन्तु छोड़े जाते हैं, यह किया उसी के प्रमाण से शीव्र होती ही है ऐसी धात नहीं। तन्तु जल्द छोड़ने व न टूटते हुए कातने ही से गति बढ़ेगी। तकुये के फेरे और तन्तु छोड़ने की गति सम प्रमाण में न होनें से धागा टूटता रहता है और गति कम होती है। इस लिए गति बढ़ाने के लिए तहुये का फेरा अनेक कारणों में से एक कारण है।

जिस श्रंक का सूत किसी गित से सदा काता जाता है चरी गित से यदि उसकी अपेक्षा यारीक मृत काता जाय तो तकुये के फेरे में बढ़ती करनी होगी। उससे मोदा सत प्रधी

१४६

सरंजाम-परिचय

गति से कावने के लिए तक्क्ये का फेरा कम करना होगा।

किस शंक के लिए तकुये का फेरा कितना रखना ठीक

होगा यह प्रत्येक कातनेवाले की कला पर निर्भर है। जैसे र यट आता जाय वैसे ही वैसे समान रूप से वन्तुओं को पिरोने की कला जिन्हें सध जायेगी उन्हें तकुये का फेरा कम या ज्यादा करने से कोई हर्ज नहीं है। नये सीखनेवालों को तकुये का फेरा कम ही लगता है। कम फेरेवाले चर्ले पर सावकाश परन्तु अद्भट कातना आ जाय तब इच्छानुकूल जिसे संभाता जा सके उसी प्रमाण से फेरे में बढ़ती की लानी चाहिए।

मुख्य चक्र की त्रिच्या में घूमने वाले चक्र की त्रिच्या का भाग देने से जो भागफल आये वह मुख्य चक्र के एक फेरे में घूमनेवाले चक्र फेरे के बराबर होता है। त्रिच्या की जगह व्यास और परिधि लेने से भी उदाहरण में कोई अन्तर नहीं होगा। एरन्तु यदि पहले की व्यास लिया जाय तो दूसरे का भी व्यास ही लेना चाहिए और यदि परिधि लिया जाय तो दूसरे की भी परिधि ही लेनी चाहिए। तकुये का फेरा निकालने का भूए निम्न प्रकार होगा:—

मुख्य चक्र की त्रिच्या ÷ घूमनेवाले चक्र की त्रिच्या = मुख्य

कातते हुए वीचमें ही यदि फेरे कम करनेकी आवश्यकता जान पड़े तो धिरीं के खाँचे से सूत कपेट कर उस भाग को मोटा

चक्र के एक फोरे में घूमनेवाले चक्र के फोरे।

कर दें। इस त्रहं से कुछ देर तक फेरे कम फिरेंगे।

चक्र को गति देते सम्य शक्ति का उपयोग करना पद्ना तव चक को वेग पूर्वक गित मितती है। इस प्रकार से चक्र को गिव देने के लिए चक्र के गोलाकार में एक विशिष्ट स्थान होता है। उस स्थान पर चक्र का हत्या आने पर इसे जरा सा धन्ना Push दिया जाता है। यह धन्ना प्रत्येज फेरा पूरा होने पर दिया जाता है। इससे तक्षुये की गति में समा-नता नहीं रह जाती। एक सम्पूर्ण घागा काठ लेने तक मुख्य चक के जितने फेरे होंगे उतनी ही बार ऐसे धक्के दिये जाते हैं श्रीर उसका श्रसर तकुये के फेरे की संख्या पर होता रहता है। इस तरह जब बका दिया जायेगा तो वक्तुये का फेरा उस समय बढ़ेगा खोर वाद में फिर कम होता जायेगा। तकुये के फेरे में होनेवाली तवदीली तन्तु छोड़ते समय फिरकी को मालृम हो जाती है। घक्का देते हुए मुख्य, चक्र को युमा कर कातने की यदि स्वाभाविक प्रवृत्ति हो तो वह हानिप्रद है इसे श्रलग घठाने की श्रावश्यकता नहीं। तकुत्रा धूमते रहने पर जो श्रागाज होती है उसमें समानता रहे तो मानों तक्तुये को सम प्रमाण में फेरे मिल रहे हैं ऐसा सममाना चाहिए। श्रीर यदि उस श्रावाज में चढ़ाव चतराव होता हो तो फेरे में फम या अदिक तपदीली हो रही है ऐसा सममना चाहिए। सारांश:-

१-मुख्य चक्र के एक फेरे में होनेवाले तरु ने

को 'तकुये का फेरा' कहते हैं।

२-तकुये का फेरा बढ़ाने से गति बढ़ेगी ही ऐसी बात नहीं। ३-एक ठहराये हुए मर्यादित समय के बीच काते हुए स्त की लम्बाई को कातने की गति कहते हैं।

४-गिति समान रखते हुए सूत के श्रंक में यदि हैर फेर करना हो तो तक्कुये के फेरे में हेर फेर करना पड़ता है।

४-सूत का बट तकुये के फेरे पर निर्भर है। तकुझा के एक

बार घूमने से सूत में एक पट चढ़ा ऐसा कहा जाता है।, १-किस श्रंक के लिए कितना वट दिया जाय यानी तकुये

के फोरे कितने हों यह कातनेवाले की कला पर निर्भर है।

८-चिरी के खाँचे में सूत लपेट कर भी तकुये का फेरा काम जलाऊ तौर पर कम किया का सकता है।

९-मुख्य चक्र के गोताकार घेरे के अन्दर एक विशिष्ट स्थान पर धवके देते हुए कातने से तक्कुये के फेरे पर अनिष्ट परिणाम होता है।

शिचकों को सूचनाः-

१-गणित- वर्गमृत निकातना ।

२-वीजगणित- समीकरण।

३-चक्रो के आपसी व्यवहारों की योजना।

### सावली चर्चा

सावती चक एक प्रामीण चक है। इस चक्र कः सुख्य चक्र जमीन से समकोण बनाते हुए घूमता है। यदि इस चर्ले की विशेपतात्रों को जान लें तो इसका महत्व सरलता से सममा जा सकेगा। श्रतः सर्वप्रथम इसकी विशेपतात्रों को ही वेखें:—

- १ हुल्य चक्र का व्यास १५ है।
- २ १:२ के प्रमाण या अनुपात से गति चक है।
- ३ इसमें स्प्रिंग क्यी हुई स्थिर मोदिया लगा है।
- ४ तक्त्र्या तिरछा रावा गया है।
- ५ मोढ़िया में चमरत्व की रचना विशेष प्रकार की है।
- ६ इसमे वागी या हत्था यो चलीना तथा फिराने के लिए पतली लकड़ी लगी है।
- ७ तीन फीट का परेता धुरी पर लगाया गया है।

इसमें से लगभग अत्येक के सम्यन्थ में स्वतन्त्र रूप से अलग २ विचार पिछले पाठों में किया गया है; यहाँ पर सम्पूर्ण तो विचार किया जाया।

सुंस्य प्रक १४ इंच व्यास का होते हुए भी गति चक वीच

में मजीठे या मोभ पर लगाने से ३० इंच न्थास वाले चक्र के वरावर काम होता है। यदि ३० इंच व्यास का चक्र रखा जावा तो मजीठा या मोभ ४५ इंच जम्बा रखना पड़ा होता। श्रीर उससे हथ-लकड़ी का फायदा नहीं मिला होता। युन्दर तथा छोटा नहीं बन पाता। गति चक्र की वजह से तकुयं के फेरे की संख्या में वृद्धि हुई और तकुये को तिरहा रखने मे सहायता भी हुई। गति चक्र-की वजह से चक्र थोड़ा मारो घुमता है। अौर इसी प्रमाण से इत्थे या चलौने की लकड़ी का फायदा भी कम होता है। मोदिया में चमरख करो होने से माल के विर्धी पर आने की स्वामाविक दिशा और तकुये का याग्य स्थान ढूंढ निकालने में सरलता हुई। व्यास छोटा होने की वजह से घुरी पर १ फीट परिधि का परेता ही बैठाना पड़ा है। यह समय की अनुकूलता की दृष्टि से हानि हुई है।

सावली चक्र की एक और विशेषता है अर्थात् वह घर घर बनाया जा सकता है। उसे दुवस्त कर लेना आसान है। किसी भी प्रम में आसानी से बन सकता है।

सामान्यतः सावती चक्र का माप नीचे लिखे घ्युतसार है। १ वड़ां पिढ़ई १॥ फीट लम्बी ३ इंच चीड़ी घोर २ इंच मोटी

र भजीठा या मोभ ४०"×३"×१॥"

३ छोटी पिढ़ई ६"×३"×१॥"

४ बड़े खूंट रा'×३"×१॥" प्रत्येक, कुल २ नग ।

५ पखिंड्यॉ १।'×१॥"×१" प्रत्येक, कत ८ नग ।

- ६ भेलनी या मूंड़ी था।"×३" मोटी गोलाई का।
- ७ धुरा या धुरी १॥'×है" मोटी गोलाई का।
- ८ वागी या हत्या है॥"×३"×१।"
- $\xi$  मोदिया  $\xi'' \times 2 \parallel l'' \times 2 \parallel l'$

चर्का खरीदते समय नीचे लिखी यातो पर ध्यान देना पड़ता है।

- १-वड़े खूंटे समकोण बनाते हुए सीधे हों और टीले डाले ें नहीं।
- २-मजीठा या मोभ वड़ी पिढ़ई खोर छोटी पिढ़ई से सम-कोण बनाते हुए हो खोर उनके जोड़ मजबृत हों।
- ३-पंख़ दियाँ ढोली ढाली नहीं।
- ४-धुरा या धुरा लूंटो के छेद में श्रन्तन्त सकत या डीनी न हों।
- ५-मोढ़िया, गति चक्र तथा मुख्य चक्र एक सीघ में एं।
- ६-गति चक्र समाहित True (सज्ञा) दोना चादिये ।
- ७-मुख्य चक्र भी True यानी समाधित व गोल हो।
- प-त्रागी वा हत्था धुरी पर कस कर वठ वा गवा हो।
- ६-वाँस की चकरी इतनी सख्त न हो कि चक ही न घूम सके।
- १०-परेता योग्य परिधि का और धुरी पर कस कर वैठाणा गया हो।
- ११–तार कड़ी परेते के चीचे योग्य स्टान पर हो । १२–ख़ुर समान ऊँचाई के हो ।

सावली चक्र में खैर, सागीन और विवला तीन प्रकार की लक दियाँ इस्तेमाल में लाई जाती है। फौलाद, लोहे और बीड़ ऐसी तीन घातुचें भी भिन्न २ स्थानों पर उपयोग में लाई जाती

सावली चर्ले की कीमत दो रूपये हैं।

### पाठ सैंतीसवाँ

## , यरवदा चक्र

१-मुख्य चक ८" व्यास का है।

२-मुख्य चक और गति चक जमीन से समानान्तर हैं। ै-गति चक्र में दो चक्रों का एक दूसरे के साथ १:४ का

**अनुपात है।** 

ध-मुख्य चक्र और गति चक्र के भीच का अन्तर गणित के नियम की श्रपेता कम है क्योंकि इसमें स्प्रिंग का प्रबन्ध किया गया है।

५-तकुत्रा जमीन से वीस श्रंश का कोए बनाये हुए हैं। ६-तकुये के फोरे सावली चक्र के बराबर ही यानी १२० के श्रासपास है।

७-मोदिया में स्प्रिंग होते हुए भी उसे आगे पोछे सरकने योग्य बनाया गया है।

- ८-मोढ़िया में चनरख़ की रचना निश्चित है उसमें कोई
- ९-परेना ४ फ ट का परन्तु स्वतंत्र है। गति वक्र पर रख कर अमीन से समानान्तर घुमाने के योग्य है।
- १०-तम्पूण चक्र छोटा छोर थोड़ी जगह में रह सकते जायक है।
- ऊपर लिखी प्रमुख विशेषनाये इस चर्खे की धनावट में हैं।
  - १-कमानी या स्थिग की वजह से चक्र पर माल की पूर्ण परुड़ रहनी है।
  - २-चक्र छोटा रहते हुए भी गति चक्र के कारण फेरे पूर्ण रूप में मिलते हैं।
  - ३-परेता बुवाने को पद्धति श्रधिक सरल होने की दजह से गति पूर्वक सूत उतारा जा सकता है।
  - ४-गित चक्र थाड़ा श्रोर विर्री लगभग खड़ा रहते से विर्री पर माल की पकड़ धच्छी रहती है।
  - ५-काम मे कमा न लाते हुए आकार मे छोटा श्रीर सुविधा-जनक है।

जन निसे प्रमुख नाभ इस चर्से से होते हैं। इसी प्रकार इस चर्से में नीचे निसे श्रमुसार दो चार दोप भी पाये जाते हैं:—

१-गावों में नहीं वन सकता। २-मोदिया में आये हुए या पहते से ही मीजूद दोप कातने वाला दूर नहीं कर सकता। बदंई की मदद लेनी पहती है। क्योंकि वमरख की रचना ही उसी मकार की है।

है। क्याक चमरल का रचना हा उसा मकार का है। ३-मोटा सूत कांतते समय तकुआ चमरल से वाहर निकला करती हैं।

सामान्यतः यरवदा चक्क की नाप नीचे किसे बाउसार रहती है। १-वन्द सन्दूक की नाप १। फ़ीट × १॥"×३"

२-कोले हुए सन्दूक की नाम २॥ फीट×९॥"×१॥"
३-मुख्य चक्र ८" व्यास व ३" मोटा
४-गति चक्र ४" व्यास व ३" मोटा
५-मोदिया २॥" लम्बी २" चौड़ी व ५" मोटी।

, ६-छोटा डिल्मा ७/ सम्बी ×२॥" चौड़ी ×१1" खोखंती प्रत्येक।

यरवदा चन्न देख कर तेते समय नीचे तिखी बातों पर ध्यान देना चाहिए।

१-रबद् के खुर वराबर ठोके गये हों।
२-सन्दूक का जोड़नेवाला कव्जा कसा हुआ और व्यवस्थित वैठाया गया हो।

श्व-छोटे डिन्नो के ढकत, गति चक्र का ठोकर व मोदिया को निकालने व लगाने योग्य सुविधा हो। विलक्षक कसा हुआ तंग न हो। अ-गति चक्र और सुख्य चक्र सही या सच्चे (True), हों। ५-- मूठ फिरती हुई हो, पटरी से जफ़ड़ी हुई न हो।

्रं-सुख्य चक्र का खूंटा हिनता हुआ न हो।

७- चर्कें के प्रत्येक जोड़ पक्के श्रीर मजवृत हाँ।

८-कमानी या स्प्रिंग ठीक काम देनेवाली हो।

यरवदा चक्र की कीमत ३॥ से ४॥ रुपये तक होती है। विना सन्दूक दाले यरवदा चक्र को किसान चक्र कहते हैं। किसान चक्र की कीमत' २) होती है।

#### र्वाठ ग्रहतीसवाँ

### मरान चर्काः

१—दो तकुघो पर दो हाथों से सूत काता जाता है। २—पैर से गति दी जाती हैं।

, ३—मोड़ी हुई धुरी, जोड़नेवाला ढंडी और पायदान दी रचना सीने की मशीन की तरह होती है।

४--तकुये घरणी मुखी रहते हैं।

५-मुख्य चक्र का व्यास ३० इंच रहता है।

ं ६—मोदियां में 'स्प्रिंग नहीं रहती है परन्तु न्प्रिंग राड से काम लेते हैं।

७- स्टूल ऊँचा लेना पहता है।

८-- मुख्य चक खड़ा घूमता है और तक्क्ष्ये की चिरिंदों

श्राड़ा घूमती हैं।

६-धुरी के दोनों सिरों पर परेते लगे होते हैं श्रीर दोनो पर एक साथ सूत उतारा जाता है।

१०-इसकी कीमत १०) है।

त्राजकल प्रचितत मगन चर्ले की दो किस्मे हैं।

१-अइमदाबाद वाला—सायिकल की पेंडिल की तरह पेंडिल को रचना।

२-मूल का--साने की मशीन की पद्धति की रचना।

यहाँ पर मूल पद्धति के मगन चर्छे की रचना पर ही विचार किया गया है। तकुये की वट देनेवाली नोक जमीन की छोर मुंह किये हुए रहती हैं और नमीन से ३॥ फीट ऊँ वाई पर होती हैं। स्टूल पर बेठने के बाद तकुये पर बट देनेवाली नोकें कातनेवाले की आँखों के खामने आती हैं इसलिए कातते समय घागे को जमीन की छोर मुकाते हुए कातना पड़ता है और लपेटते समय हाथ उत्पर ठठाकर तकुये पर सूत लपेटना पड़ता है। नवीन धागा कातना शुरू होते ही दोनों समय हाथ तकुये के पास से सीधे जंघे तक अपनी ओर नीचे खींचते हुए लातना पड़ता है। और वाद मे थोड़ा सा वगल मे लाना पड़ता है।

चक्र में गति देते समय मुख्य 'चक्र कातनेवाले की छोर आता हुआ घूमता है। चक्र दोनों घुटनों के बीच कातनेवाले

के सामने घूमना है। चक्र फिराने के निए उसके धुरे को टेढ़ा करना पड़ता है और उस जगह पर जोड़नेवाला छडा जुड़ा रहता है। पायदान को ऊपर नीचे हिलाने से चक्र फिरने जगता है।

मुख्य चक ३० इंच ज्यास का गवने से तकुचे का फेरा. गांत चक्र न लगाते हुए भी १०० से १२५ तक मिल सकता है। गांत चक्र लगाने में चर्चा भारी घूमता है व पायदान की यह तक्लीफ चक्रे के लिए अधिक हानियद है।

मुख्य नक खड़ा और तकुये की विश्यों छ ड़ा फिरनी रहती है और वह मुख्य नक के ठींक ऊपर ही घूनती हैं अतः माल की दिशा बहंतने के किए Spring Rod यानी निश्रम लगी हुई छड़ का आवश्यकता पर्यती है। सिंप्रम राइ पर घूमने वाली घिरियाँ खतत्र घूमती रहती हैं भीर उस पर से माल बल खाती हुई योनी टेढ़ी मेड़ी होती हुई जाती हैं। इस छड़ में गिंप्रम लगी होने से माल को सदा छुछ अंश में तग रखने का काम वह करती रहती है। इसके आतिरिक्त निश्रम राड का आगे पीछे सरकाने की भी गुंजाइश रहती है।

धुरो के दोनो सिशे पर दो परेते स्थिर रूपसे कस नर बिठाये हुए रहते हैं श्रीर तकुये पर से श्रानेवाना घागा परेते पर ठीक से लपेटा जाय इसलिए दो तार विदयाँ दो जगहों पर लगाई हुई रहता है। तकुये की खड़ी तस्वाई के ठीक सामने रपट सर्जाम-परिचंय

एक दूसरे परेते पर सरल रेला में तार किंद्गों के लिए एक लकड़ी की पट्टी मगन चक्र के मुख्य दो खम्भों पर तकुये के नीचे और परेंते के ऊपर लगाई जाती है। भरे हुए तकुये पर से धागे को परेते पर जोड़ दे और उसे इन तार किंद्गों में ला कर डाल देंचे। इसके बाद चक्र को घुमाने से तकुये पर का सूत अपने आप परेते पर लपेंटा जाता है। तकुये पर से सूत खतारते समय चक्र पर की माल उनार देनी पड़ती है।

मुख्य चक्र के ऊपर दो माल दोनों तक्किं को घुमानी हैं।
धुरा के मोड़े हुए माग की लम्बाई रा" होती हैं। चौढ़ाई
र इंच रहती है। लम्बाई बढ़ाने से पायदान श्रावक प्रमाण में
उत्पर नीचे होता रहेगा और उसे कम करने से कम प्रमाण में।
पायदान यदि प्रमाण से श्राधक ऊपर नीचे होगा तो इससे
फिल्ली और जंघे की नसों को तकलीफ होगी और यदि वह
प्रमाणापेचा कम ऊपर तीचे हुआ तो चर्का भारी घूमने लंगता

दो तकुआ होते हुए भी एक तकुआ वाले चर्ले से दूनी गित नहीं आती इसका कारण यह है कि धागा दूटने की वकह से या अन्य कारणों से एक तकुआ रोकने पर दूसरा भी रोकना ही पढ़ता है। और इस तरह समय बरणाद होता है। भरे हुए तकुआ पर से सून उतारते समय भी यही अड़चन होती है।

स्मिन राउ पर-धूमनेवाली विरियों की मोटाई वहाँ तक सम्भव हो कम ही राया जाती है वह U आकार के काँचवाली होती है क्योंकि वहाँ वर्षण जितंना ही कम हो उतना ही कम होने को जरूरत है। रिवर्ग राड पर चार विरियों घूमती हैं और उनमें से प्रत्येक जोड़ी में से दोनों विरियों एक दूसरे के प्रतिकृत दिशा में घूमती हैं।

इस पद्धित के चर्ले में मुख्यचक को घुमाते समय मृत विन्दु की श्रह्न नये सीखने बालों के लिए क्ष्टप्रद होती है। मृतिबन्दु पर ककजाने पर चक्र को थोड़ों सी गति दिये विना केवन पायदान के द्वारा वह घूम हो नहीं सक्ता। मृतिबन्दु पर खड़े हुए चक्र को घुमाने के लिए प्र रम्स करने पर पायदान पर कितना भो वजन डालने से भी वह नहीं घूमता। उसका मृतिबन्दु ज्यों ही विसक, जाता है त्यादी वह स्वाभाविक रूप से घूमने लगता है। धुरों, का मोड़ा हुआ भाग और ढंडा सम्पूर्ण गोलाकार में दो बार एक ही सीधी रेखा में घा जाते हैं। इसकी यह सरल रेखा जिन दो विन्दुओं पर आकर सध जाता है उन्हें ही मृतिबन्दु कहते हैं। थोड़ी बहुत आदत हो जाने पर मृतिबन्दु टालते हुए स्वाभाविक रूप से कातना आ

मगन चर्ले के चारो खुर जमीन पर टिके रहना आवश्यक है। श्रोर चर्ला डॉचा होने की वजह से चमके विए जमीन भी वरावर सतह की होने चाहिए। चर्जा डगमगाते रहने से कातनेयाला काम करते समय उन्दिम हो जाता है।

सामान्यतः मगन चर्खे की नाप नीचे क्रिसे अनुसार होती है।

१-चौकठ बाहर बाहर २॥'imes१।' imes१"

२-चौकठ की लकड़ी ३ इच चौड़ी स्त्रोर २ इंच मोटी।

३-पायदान १० $^{\prime\prime}$  ×  $\epsilon$ । $^{\prime\prime}$  ×  $\xi^{\prime\prime}$ 

४-खम्भा ४'×३"×२"

५-तार कड़ी की लकड़ी की पट्टी २। फीट × १" × १" ६-जोड़नेवाली डंडी तथा धुरी आधा इच चौरस लोहे की

साज्ञाई की जोड़नेवाली डंडी २०॥ इंच लर्म्बा श्रीर धुरा

या धुरा २२ इंच लम्बी।

७-पंखड़िया ३०"×१॥"×पौन इंच ।

प-मोढ़िया १३ $" \times$ ३ $" \times$ १"।


-९-स्प्रिंग राड का छाधार १' $\times$ १||'' $\times$ १''

१०-स्प्रिंग रांड १०" लम्बी ३ सुती सेंटाई की गोल।

मगन चर्खें पर सूत कातने के लिए ७' × ५॥" जगहं लगती है। ऊँचाई में ४ फीट जगह की जरूरत होती है।

### मोदिया में नया सुधार

मोदिया में श्रीज क्वा एक उपयुक्त सुनार हुआ है। यह-वहा या किमान पक के मोदिये पर तक्कता रम्धों की नकेल पर धूमता रहता है। इन चर्कों पर थोड़ा सः मोटा स्त्र चुटवी दमाकर कातना प्रायः श्रासम्भव होता है। मोटा चा बटवा था



श्रीर चिरी के बीच में का श्रन्तर प्रदाया गया है। निर्धिते रसपार कृत्र भन्तर घटा दार तक्षेये की लम्बाई पहने जिसनी याने सात इंच रजी गयी है। इस प्रकार जो मोदिया बनेगा वड़ इस चित्र की नरह हो लेगा।

[सामने से दीन्तनेशाली याजू। चित्र के तार र रूने के वराषर (actual size [हैं।]

६-गति

### **ब्याख्या**

१-कस या मजवूती—सृत की तनाव या घर्षण सहन करने की शक्ति सूत की मजवूती कहलाती है।

२-समानता - सृत का व्याम लम्बाई में सर्वत्र ममान होना सूत की समानता कहलाती है।

३-इंक - लम्बाई और वजन के पारस्परिक सम्ब-न्धों को दर्शानेवाली संख्या हो अंक कहते हैं।

४-कम्प - नॉत का हवा में थरथरान कम्प कहलाता है।

५-स्वगति - ताँत का अपने चारो ओर उत्तटे मीधे धूमना स्वगति कहताती है।

> -(१) एक सीमित काल मर्यादा के भातर काते गये सूत की लम्बाई को फ तने

. की गति कहते हैं।

(२) सीमित काल मर्योदा के भीता धुनी हुई सई के वजन की धुनने की गति कहते हैं।

(३) स्मित कालमर्यादा के भीत्र प्रोटी गई रुई के बजन को छोटने का बि कहते हैं।

- -तार की मोराई अधवा व्यास नापने के ७-चायर गेज साधन को बायर गेज कहते हैं। —विनोने से सई को अजग करने की किया ८-मोटाई को ओटाई कहते हैं। -कपास के तन्तुओं को श्रंगु लिया से सीवा ९–तुनाई करन की क्रिया को तुनाई फहते हैं। —एक में एक उनामी छीर कपनी हुई रूई में १०-धुनाई तन्तुको को क्षत्रग २ धरना क्षीर स्वतन्त्र रूप से अर्थराकिशाली वनाना 'कदमाता है। –तन्तुत्रों को एकत्र मिनाकर दट वेते हुए १ -क्रनार्ड धाना बनाने की किया को कदाई कहते हैं। --तन्तुत्रों के साथ मिले हुए विनाले को १२-इपास कपाम कहते हैं। - बिनौला निकाल देने के वाद कपास को मई १३-हई कहते हैं। -धुनी हुई लई को (की ?) कातने की किया १४-पूनी के लिए उपयोगी होने योग्य प्राकारकी मती को पूनी कहते हैं। —सूत के तन्तुओं को एकत्र वट देकर बनाये
  - १४-सूत सूत क तन्तुओं को एकत्र वट देकर वनाय गये घांगे को सूत कहते हैं।

` १६४

चर्जामं-परिचय

१६-तकुणे का फोरा - इंख्य चक्र के एक फोरे में तकुषे के होने वाने फेरे की संख्या को तकुवे का फेरा कहते हैं।

१७ सूत की यट - एक इंच बन्धाई में सूत के बट की सव का बर कहते हैं।

परिक्षिष्ट २'

१-१६ त्राने व्यर्थात् ? तोता २- ४ फीट अर्थात् १ तार १६० सार , ,, १ लटी ५ मोत्हे १ छटांक ं ८ छटांक 🐪 श्राधा सेर ' '४ लटी १ गुएडी े १६ छटांक ,, १ सेर ३-१२ इंच अर्थात् १ फूट ५ ६- ६४० तारः

३ फीट ,, १ गज - श्रयवा ४ फीट ,, -रेन्तार ं ४० कित्रमें १६ तारं "१ कजी अधना

१ लटी

१० कली ुः, ,४ वटी " १ गुरुडी

५-एक आने भर में जितने तार इतना ही सून का अंक !

'ई-एक तोला भरे वर्जन में जितनी कलिया होंगो उतना ही 'सूर्त का श्रंक होगा।

४ लटी,

- ७-रो छटाष्ट्र भर वजन में जितनी कवियाँ उतना ही उम नृत का श्रक।
- ८-म्यार्था क्षेर यानी 80 तीले में जियभी गुरिडयाँ उतना ही उस सूद का खंड।

श्रम्पर×१० ९-,श्र) ——=सूत मे प्रनिशत श्रम्भःनता। श्रोसत श्रक

(पा) कम्मानता × श्रीसन अक = भन्तर

(इ) श्रन्तर×१०० स्। का अक

क्यानता जांचने के लिए, लिए हुए सून के कम से दाव और अदिक से भविक अको के अन्तर को 'अन्तर' कारते हैं। '

१०-व्यास× ५२/७=परिधि।

११- (क्य) सूत के श्रंक का दर्गमूल × शाः=गने छे एक इंच स्त में श्रावारयक बट ।

(जा) सूत के अंक का वर्गमूल × ३॥= बाने के एक इंच सृत में धावश्यक बट।

१२-५० तीले लर्याम् छाषा सेर

८० तांले ,, १ सेर

४० रोर ., १ मन

२० मन ,, १ एक खडी

१२–सृत के श्रक का दर्गमूक×२णा≔ स्त का व्यास ।

### लकडी का कोष्टक

कताई घुनाई इत्यादि के लिए लगनेवाले सायनो या भीजारों के प्रत्येक खुले हुए भागों अथवा सम्पूर्ण में कितने घन फीट ज़कड़ी लगती है उसका ऑकड़ा नीचे दिया गया है। ये सब ऑकड़े ब्रानुसानिक हैं और ऐसे ब्राकार की लकड़ी का दिसाब लिया गया है जो साधनों को उपयोगा सिद्ध हो।

हिसाब लिया गया है जो साधनों को उपयोगी सिद्ध हो।					
साधुओं का नाम	लय्डी को जात	घन फूट	एक घन फूट लकड़ी का भाव		
्रपूनी पाट(पटला,पटरा)	सागीन ं	३/१२	शा)		
हर्भा	49	१/२%	<b>5•</b> ( ∫		
- पंद्या (३॥' धुनकी का)	<b>3</b> 3	₹/२८	<b>3,</b>		
पंखा (३' घुनकी का)	99	१/३०	29		
सस्थेके साथ डंडा नगर (दो धुनिकयों के लिये ) एकत्र लेना पड़ता है इसलिए) शा फुटी धुनकी के लिए।	3 29	8/ <i>E</i>	, 23		
रे' धुनकी के लिए डडी नग २ सम्पूरों ३॥ फुटी धुनकी	, , , ,,	१/ <b>२</b> २ १/१०	" (?)		
•			. }		

साधनो का नाम	लक्षा की जात	घनफूट	एक घन फुट लइडी का भाद
सम्पूर्ण ३ फुटी धुनकी		१/६	રાા)
गांदिला शाकुरी	,		
धुनकी के लिये	खेर, दबून	१/२१६	×
गोटिला ६ फुटो	<sup>*</sup> व		
धुनकी के लिए	श्रीमध	8/266	×
मोद्धिया	सागीन	१/१४४	રાષ્ટ્ર
<b>भटर</b> न	,,	१/१७२	,,
परेता	, ,,	१,८०	ול
सावली चारु का स्टैंड	47	१'४	13
,, ,, के दृसरेभाग	75	१,′≒	1,
साइली चक्र सम्पूर्ण	1,	3,6	•
यरवद्गं चक्र	"	१/४	,
मगन चक		१	39

#### परिशिष्ट ४

#### सायनों या श्रीजारों के नाम

कपास से ले कर सूत जातने की किया नक जो जीडार इस्तेमाल में लाये जाते हैं उनके तथा उनके विभिन्न भागी के नाम भी यहाँ दिये गये हैं। उसी के छानुसार ललेप में प्रधे भी दिया गया है।

,,,-	,	مريد ،	सर्गाम-पारचय
कम . संख्या	स्रौजारों के नाग	लिंग	श्रर्थ
2	सनाई पटरी		कपास ख़्याटने का सबसे सरक
			ं साधन।
1 8	चर्जी (ऋोटनी)		हाथ से वेलन को गति देकर
	,		वपास श्रोटने का साधन।
3	क्या 🤈		चर्ले में वारीक लोहे की सलाक।
୍ ୪	त्ताट		दर्खी में लकदी का बड़ी वेलन्।
, '4	इस्थायाचलीन	7	वर्द्धीमें बेलन को घुमानेका साधन।
<b>É</b>	पेच		करण वो लाट दोनों को जरुइने के
		,	लिए दोनों पर स्कू के समान बनाये
•			ं गये सॉचे। ं ,
<b>ن</b>	धुनकी		क्रेड धुनने का साधन।
्र ं द	पंखा .		धुनकी में लगाई जानेवाली एक
, ,			खास व्याकृति की पटरी।
<u>-</u> \$	इंडी		जिसमें पंखा लगा होता है और
	, ,	1	जिंसे पकड़ कर रूई धुनी जाती है
	,	Ī	वह लम्बी ढंडी।
<b>Š</b> o	मूठ :		इंडी को जिस स्थान पर पकड़ा
¥		1	जाता है वह गोलाकार भाग।
- 88	मत्था '		ें हंडी के पंसे के विरुद्ध भाग क
	<u> </u>	1-17	सिरा
		. A	

क्रम संख्या	मीबारों के नाम	सिंग	श्रधी
१्२	<b>ञटकनी</b>		गंडो पर लपेटी हुई तांत मच्ये पर से मोट फर दो झाते समय
ર્જ	समतोत्त घिन्दु		खिसक न जाय, इसके जिए ठोकी गई एक छोटी खंटी। सुद्धी का मध्य। इस विन्दु पर धुन का उठाये हुए रखने से उसके दोनों सिरो का यजन समान होता है।
<b>ર્</b> છ	गोटिला	•	धुनने के लिए तांत पर प्रदार करने का साधन।
१५	गोटियाँ		ना वापमा गोटिया के दोनों खिरों छे गोस भाग।
* <b>१</b> ६	छ्टकती		गाटियां का वह भाग जो तांत से टकराया फरता है।
१७	गारिले की ढंढी		गोटियां के बीच का पतला भाग।
१८	धनुष्य -		धुनते समय धुनकी को ठठाये रखंदे का अस कम हो इस्पतिए उपयोग में लाई जानेवाली एक धनुष्य के
<b>3</b> \$	कमची		यमान कमान । धनुष्य की वाँस की कमदी ।

क्रम

संख्या

श्रीजारों

के नाम

लिंग

्रञ्चर्ध

		ويرون والمراجع
२०	प्रत्यंचा	कमचीमें बाँधीगई धनुष्यकी ढोरी
<b>ર</b> શ	श्राँत की ताँत	बकरीकी श्रॅंतड़ीसे बनाईगई डोरी।
<b>२</b> २	पुट्टे की ताँत	जानवरों की पीठ पर के पुट्टे की
		बनाई गई डोरी।
२३	गांठ '	तांत के सिरे पर कईके द्वारा बाँधी
,	į	गई छोटी सी गाँठ।
ર૪	फाँसा या फंदा	पंखे पर गांठ को पकड़े रहने के
	,	ितिए वनाया गया फन्हा। 🕚 🧋
ર્ષ	काँकर पट्टी	पंखे पर लगाई गई बकरी के कच्चे
-		चमड़े की पट्टी।
२६	श्रात्मा	पंखे की लकड़ी और काँकर पट्टीके
•	_	बीच पोपलापन निर्माण करने के
		लिए लगाई गई कॉकर की छोटी
		दुकड़ी ।
२७	जन्हारी	पंखे में श्रात्मा का योग्य स्थात।
	,	इस जगह आत्मा के माते ही
		आवाज मधुर निकत्तती है।
२८	चमड़े की पट्टी	मत्त्र्थे पर तांत का लकड़ी से घर्षण
	\ (	न हो इसके लिए उसमें ठोकी गई,
		कमाये हुए चमड़े की पट्टी।
CHARLES		

क्रम संख्या		लिंग	অর্থ
38	गद्दी		मुद्रीसे पकड़ने के लिए ताकत मिते इसके लिए मुद्री पर वॉघी जाने वाली छोटो मी गदी। इसने कलाई शीघ नहीं दुखती।
३०	पट्टा		गद्दी की एवजमें लगाई लाने वान सूत की गुएडी या लड़ी।
३१	जोती		तोत बंबी श्रोर धुनकी की बंडीके जोड़नेवाती दो रम्ख्याँ।
३२	चटाई		धुनते समय जमीन पर का कचर रूईमें न क्षगे इसके लिए जमीन पर विछाई गई चटाई।
३३	सरकंडा		चटाईके तिए उपयोगमे आनेवार्ज एक प्रकार की घास ।
38	ढोढ़(देवनता)		चटाईके लिए उपयोगमें घानेयाली एक प्रकार की घास ।
३५	पूनीपाट(पटरा)		जिस पर पोल रदा कर वेना तात है उसे पूनीपाट या पनरा क∍ते है
35	पूनी सलाई		जिसके ऊपर पूर्ना हपेटी जाती हैं उसे सलाई कहते हैं।

कम् संख्या	व्याजारा के नाम	र्लिग	वर्ष
Бõ	, हत्था		जिस पटरी से पूनी दान कर वेली
		-	जावी है उसे इस्था कहते हैं। उस
1			सें जपर मूठ बगी होती है।
३८	षटनी		तांत और कॉकरपट्टी को तंग करने
			के लिए फाँसे को तंग करनेवाली
,		<b>"</b> ,	छोटी सी तकड़ी।
इ९	तंकली		सुत कातने का सबसे सस्ता श्रीर
	·		सब से स <b>रत साधन।</b>
४०	वकनी की ढंडी		स्त अस्ते के लिए तथा स्तमें यट
	,		देने के लिए जगाई गई फीलाद की
	,		वारीक खलाई। -
८१	चकती ।		तकली की ढंढी पर पायदादनुसा '
	,		वैठाई गई पीतल की चकती।
હર	नाक	.	तकवी को षट देनेवाला चपटा
		<u> </u>	चौर खाँचेदार भाग या नोड ।
೪೩	धनी	1	चक्ती के नाये पवी हुई तकती की
			इंग्रें।
ଥଥ	<b>घाटेर</b> न		तकला पर को सूत चतारने का
.		,	स्रधन। . ,
છષ	राख	7	तकली का गति देने में उपयोग मे

क्रम <b>प्रं</b> ख्या	ष्णीलारों के नाम	र्लिंग	अर्घ
			ष्मानेवासी फोरते की चिक्रनी
			सफेद राख।
84	पुष्टिपत्र या	^	तकवी फिरते समय जिसपर टिडी
	द्पती		हुई घूमती दें वह मोटा कागज।
ઇહ	सावजी चर्छा	_	सृत कातने का प्रामीय साधन।
-86	तुम्वा या मृंड़ी		साननी चक्रमें मुख्य चक्र की घुरी
	•		पर दिठाई गई दिसयोंके धीच गोल
			लकड़ी का हुनदा।
88	तार फड़ो		परेते पर परेतते समय जिसमें हो
			कर सूत परेते पर जाता है वह
			ष्यंगृठी ।
५०	<b>विद्</b> ई		चायली चक्र के खम्भे अिल पर
			दाडे होते हैं वह लकड़ी।
५१	<b>ख</b> म्भे		सावली चक्र में जिनपर चक्र घृमदस
			<b>E</b> 1
<b>હ</b> ફ	् दोटी निट्ई	: !	सावती पक रें मोदिया जिस पर
			धिटायो जाता है वह दिव्हें।
५३	महाठा या मोभ	i	वही पिढ़ई जीर होटी पिट्ई को
		5 }	जोड़नेवाली पटरी ।
્લ્ષ્ટ	िफान		तन्त्रे जीर पंतिहयाँ एक दूसरे से

क्रम संख्या	श्रीजारों के नाम	लिंग	શ્રર્થ
			न लगें, इसके लिए धुरी पर विठाये
			गये वॉस के श्रंगूठोदार दुकड़े।
فزو	<b>मा</b> चीयामच्या		सावली चक्र पर सूत कातते समन
,			वैठने के लिए ली गई छोटी सी
- '			घोड़िया।
ধ্ৰ	हाथ-लकड़ी		हत्त्थे या चलौने में श्रॅटका कर हाथ
			में पकड़ कर घुमाने की बकड़ी।
લહ	परेता		तकुयेपर का सूत उतारनेका साधन।
XC	<b>स्ट्रिंग</b> े		गाल को तंग रखनेके लिए उपयोग
			में आनेवाली स्प्रिंग।
48	तेल		घर्पणके स्थान पर डालनेकी वस्तु।
Ę٥	<b>धुराघरयासामी</b>		जिनके छाधार पर धुरी घुमती है।
६१	बागी, हत्त्था		सावली चक्र में चक्र को घुमाने के
:	या चलौना		त्तिए धुरोपर विठाया गया साधन।
६२	खुर		जमीत पर जिन पैरों के द्वारा चर्ला
	•		खड़ा रहता है उसे खुर कहते हैं।
६३	घुरो या घुरा		, चर्खें में चक्र की धुरी।
६४	गति चक्र		तकुये की गति वढ़ानेवाला चक्र।
ξų	माल		चर्ले में चक को घुमाने के लिए
Commones		}	उपयोग में लाई जानेवाली डोरी
			-

क्रम संख्या	श्रीजारों के नाम	र्लिंग	શ્રર્ય
Ę	श्रमात		पंखड़ीवाले चर्खोंमें परिधि पर पंख- ड़ियों में घाँघी जानेवाली रस्सी या डोरी।
<b>&amp;9</b>	मोढ़िया		तर्कुत्रा जिनदो सम्भॉके प्राघार पर घूमता है उसमागको मो दिया कहतेहैं
ĘC	मिण या कंठी		घिरींका तकड़ीसे घर्णण न होनेपाये इसके लिए तकुये पर लगाई लाने- वाली खरही या ढोड का टुकड़ा।
\$E	चकती या फिरकी		तकुये पर सूत भरते समय घागा कुकड़ी के पीछे न जाने पाये इसके लिए विठाई गई चकती।
90	चमरख		वस्त्रवा जिसमे घूमता है वह दोनों भाग।
<b>9</b> \$	सादी	-	तकुश्रा घुमाने के लिए जिस स्थान पर माल की रगड़ होती होगी वहाँ स्त, करायल श्रादि बस्तु लपेटकर वनाई गई चील।
હર	विर्रो या गरेड़ी		तकुये पर माल घूमनेके लिए वैठाई गई छोटी सी चकरी।
93	तकुत्रा		सूत को पट देनेवासी सुई।

₹0€ खरंजास परिषय घीजारों . क्रमा लिंग अर्थ संख्या का नाम

चर्खा ।

खंडी ।

ωŊ

g (q

ØĘ

**@**9

84

यरवदा चक

किसास भक्र

मगम नर्खी

पायदान

जोंदुने नासी

**इंडी** ः

30 स्त्रिंग राड फिरती घिरीं **≒0**₽ STATE OF THE PERSON NAMED IN मगन चर्चे पर फातते समय बैठने 283 ,स्टूब के लिए लिया गया ऊँचा भासन या घोड़िया।

विना सन्दूष्क का यरवदा चक्र । पैर से गति देकर दोनो हाथ से कातने का साधन। मगतचर्ले ये जिखपर पैर रख फर गति दी जाती है वह पटरी। पायदान श्रीर घुरी को जाड़नेवाली सगनचर्के में मुख्य चक्र पर से तक्क्ये पर आनेवासी माल जिस हिलती हुई खलाई पर से 'होकर छाती है उसे स्प्रिंग राड कहते हैं। स्त्रिग राड या कमान सताई ,पर साल, की विशा चूमती रहने वाली विरो

सन्दूक में बन्द होनेवाला शहरी

अ समास अ

११ सितम्बर १९४४ ई० 💛

#### १ खी दिसम्बर १९४६ से चर्खादि सरंजामी का विकी दर (3 १ यरवदा चक्र सावा 10) ,, यौ• •• 411) ર ३ किसान बक ۹) ४ धुनकी ३' 13 ١١١١=) " प्र धुनकी ३' 17 릭((트))<sup>[]]</sup> '' ६ विहार वक 41 **311)** #3 ७ चर्नी 111=5 " ८ हात्रा पाटला सेट 13 III) ६ सलाय बटरी सेट 33 1-) " ्• सक्की ll) ११ नेहाय-इयोड़ी सेट

### अलग अलग सरंजामी को दर निर्मन प्रकार ह—

-		• •		
Ŗ	यरवदा चंक्र'का	परेतां : •••	' <sub>''</sub> 'lly	प्रति
₹.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	तकुथा 😬	' (ا	<b>'5</b> 7
३	1 121	, चकती घा॰**	٠ الر' '	"
A	, ,,	चमर्खः , )	, ' <b>)</b>	, ,
Z	• 59	मोटां मात 🥠	'Jm'	, ,,
<b>€</b> _	- ' 59	्यतला माल 🦬	<i>ו</i> ול יו	, 1)
9	, ,, ·	नाथी नोड़ी "	<sup>ॅ</sup> १) ∕(छोटा∘र	
•		<b>4</b> 4	ं चका	रोनों का)
Ş	<b>9</b>	मोढ़िया 🕦		प्रति
໌€ຸ	बिहार चक्र का	तकुञा	=)11	1 : 55
१०	91	चंशरख 🛴	ווני - '	,
११	<b>31</b>	चक्ती टोनं	رہے'، از	, t. , . , . , . , . , . , . , . , . , .
१२	गोठिला बड़ा त	था छोटा 🕡 🖖		· 15 · ,
१३	काँडमोर जोड़ा	**	· — JH . ·	35
र्ध	ताँत लच्छी		j' yu,	35,
<b>રુ</b> ધ	परेता बी० च०		<b>)</b> फॉफी	• -
१६	दुवना यत्रं	) 1 (		्रप्रति 🧢
		1		

